

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NAŠ PRODUKT!

Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou odchylovat od standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně 2 hodiny. Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK

Fyzické tlačítko:

- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Krátkým stisknutím vybrané funkce se vrátíte na hlavní obrazovku.



Fyzické tlačítko

Dotykové tlačítko:

- Z hlavní obrazovky přejděte prstem nahoru a zadejte zprávu.
- Jakmile vyberete funkci, klepněte na ni a začněte pracovat.
- Z hlavního menu přejděte prstem doprava a přejděte do nabídky obrázků.
- Z hlavního menu přejděte prstem dolů a přejděte na nastavení.

- Informace o aktivitě: Chcete-li zobrazit data, tj. počet provedených kroků, počet spálených kalorií a ujetou vzdálenost, přešuněte domovskou obrazovku doleva. V závislosti na zvoleném vytáčení se některé z těchto informací zobrazí na domovské obrazovce. Data budou také uložena v aplikaci. Počítadlo bude resetováno ve 24:00.

- Dálkové ovládání hudby: Hudba přehrávaná v telefonu může být ovládána hodinkami. Po zapnutí hudby v telefonu vyberte ikonu hudby v nabídce smartwatch.

- Předpověď počasí: Počasí je synchronizováno s aplikací hodinek. Telefon musí mít zapnutou GPS a místní povětrnostní podmínky lze získat za normálních podmínek sítě.

Sportovní režimy: Máte na výběr ze 7 sportovních režimů: chůze, běh, jízda na kole, basketbal, fotbal, badminton, skákání přes švihadlo. Chcete-li vybrat danou aktivitu, přejděte na ikonu režimů, klikněte na tlačítko Přehrát a vyberte vybraný režim. Během aktivity si můžeme udělat přestávku a pak pokračovat. V závislosti na aktivitě bude zaznamenána srdeční frekvence, spálené kalorie, ujetá vzdálenost, počet kroků, rychlost, kterou jsme se pohybovali.

POKYNY K NABÍJENÍ



Nabíjení se provádí pomocí přiložené nabíječky. Po připojení se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení. Po nabití se na obrazovce chytrých hodinek zobrazí následující informace: FINISH

Plné nabití obvykle trvá asi 2 hodiny. Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

Poznámka: Nedodržení doporučení může zkrátit životnost baterie zařízení.



- Krevní tlak : arteriální tlak je síla, se kterou krev tlačí proti stěnám tepen během kontrakce srdečního svalu a pak jeho diastoly. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg, zatímco pro diastolický tlak 80 mm Hg. Je však třeba mít na paměti, že tlak se během dne neustále mění a také se mění s věkem. Chcete-li měřit tlak v nabídce smartwatch, vyberte příslušnou ikonu, klikněte na ni a počkejte několik sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce sledování.

-Okysličení krve, to je saturace: standardně se předpokládá, že úroveň saturace by měla být mezi 95 a 100 %. Chcete-li měřit okysličení krve v nabídce chytrých hodinek, vyberte ikonu okysličení, klikněte a počkejte několik sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce hodinek

- Srdeční frekvence to je puls: toto je počet úderů srdce za 1 minutu. Chcete-li změřit srdeční frekvenci v nabídce chytrých hodinek, vyberte ikonu srdeční frekvence, klikněte a počkejte deset sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce hodinek. Přijatou normou je limit 60 až 100 tepů za minutu.

APLIKACE

Aby mohly být hodinky připojeny k telefonu, musíte si stáhnout aplikaci "Da Fit". To lze provést dvěma způsoby:

- 1.Android telefon: vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit z Google Play.
2. Telefon iOS: Vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit" z obchodu s aplikacemi



Da Fit

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v telefonu. Potvrďte oznámení a další oprávnění, o která žádají. Vyplňte své osobní údaje - přejděte na ikonu v pravém dolním rohu a klikněte na "Profil". Chcete-li hodinky připojit, v dolním rohu klikněte na prostřední ikonu hodinek a poté na "Přidat zařízení". Telefon vyhledá zařízení Bluetooth a vybere příslušný model (CF18P).

- Alarm: Prostřednictvím aplikace můžete nastavit více budíků.

- Stopky: Funkce stopky měří čas. Chcete-li spustit stopky, přejděte na jejich ikonu a klikněte na tlačítko Přehrát.

Fotografování na dálku: tato funkce vám umožňuje pořídit vzdálenou fotografii, když jsou hodinky připojeny k telefonu.

- Konfigurace jednotek: vstupte do aplikace, vyberte prostřední ikonu hodin a poté zadejte „Jiné“.

- Sedavý způsob života, připomenutí vody: pomocí aplikace můžete nastavit, jak často byste se měli pohybovat nebo pít vodu. Chcete-li provést nastavení, vstupte do aplikace, klikněte na prostřední ikonu hodinek a poté vyberte „Jiné“..

- Připomenutí menstruačního cyklu: lze nastavit z aplikace.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

1.Ochrana:

-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a feminek zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)

- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na hodinkách je blízko vaší pokožky

OZNÁMENÍ

Po spuštění aplikace klepněte na prostřední ikonu hodinek.

Poté přejděte na "Oznámení" a vyberte, jaká oznámení chcete dostávat. Můžete vybrat cokoli.

Funkce "Telefon" je k dispozici, pro její spuštění musíte tuto možnost vybrat v aplikaci. Vyberete-li tuto funkci, přichází hovory do telefonu budou viditelné na hodinkách.

K dispozici je také funkce "Zprávy", pro její spuštění je třeba tuto možnost vybrat v aplikaci. Když je tato možnost vybraná, uvidíte na hodinkách SMS zprávy odeslané do telefonu. Chcete-li zobrazit zprávy, přejděte na domovské obrazovce nahoru.

AKTUALIZACE APLIKACE

Chcete-li používat aktuální aplikace, musí být pravidelně aktualizovány. Informace o aplikaci jsou obsaženy v ikoně v pravém dolním rohu.

HLAVNÍ FUNKCE

- Čas/datum: Data se automaticky aktualizují, jakmile jsou chytré hodinky úspěšně připojeny k aplikaci.

- Hlavní rozhraní: Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, musíte ji držet po dobu 2 sekund, pak můžete provést výběr

2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné hodinky):

věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují hydroizolaci.

-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.

-Nenoste hodinky ve vyhříváném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát. Po ponoření do moře z hodinek omyjte veškerou sůl nebo nečistoty

ZÁRUKA

Záruční servis:

1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatný záruční servis.

2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:

A. škodu způsobili sami,

B. vypršela záruční doba,

C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,

D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.

ciferník. Po provedení výběru byste jej měli vybrat krátkým kliknutím. V hodinkách jsou zabudovány 4 číselníky, ale ve vyhrazené aplikaci si můžeme stáhnout mnoho dalších - k tomu zadejte prostřední ikonu hodinek a vyberte "Vzhled hodinek". Poté klikněte na "Další ciferník" a stáhněte si číselník podle svého výběru.

- Monitor spánku: Smart Watch se automaticky zapne od 22:00 do 8:00 ráno. Všechny podrobnosti o kvalitě spánku můžete zkontrolovat v aplikaci. Pokud hodinky připojíte k telefonu, údaje o kvalitě spánku se automaticky uloží do aplikace

- Oznámení: Všechna oznámení, jako je Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail atd. Pokud chcete zobrazit oznámení s obsahem, musíte vstoupit do aplikace a vybrat oznámení podle vašeho výběru. Kromě toho musí být některé souhlasy přijaty také ze samotného telefonu. Hodinky budou vibrovat, když přijde hovor nebo zpráva. Vibrace připojení můžete také vypnout stisknutím fyzického tlačítka. Hovor můžete také odmítnout z chytrých hodinek.

- Stavový řádek: Rozšiřitelný z domovské obrazovky (přejděte prstem dolů). Zobrazí se stav připojení Bluetooth, nastavení jasu a vibrační a nastavení.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Návod k použití



watchmark.cz