

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

Vous devez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer à l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit fourni avec l'appareil.

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.

(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une description générale de la smartwatch et certains modèles peuvent s'écarter de la norme).

L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger l'application, l'installer et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

EXPLICATION DES BOUTONS

Bouton physique :

- Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.
- Une pression courte permet d'activer/désactiver l'affichage principal.
- Appuyez brièvement sur la fonction sélectionnée pour revenir à l'écran principal.



Bouton physique

Bouton tactile :

- Pour saisir un message, faites glisser vers le haut sur l'écran principal.
- Une fois que vous avez sélectionné une fonction, appuyez dessus pour commencer à travailler.
- Dans le menu principal, faites glisser vers la droite pour ouvrir le menu image.
- Depuis le menu principal, faites glisser vers le bas pour accéder aux paramètres.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT



La charge se fait à l'aide du chargeur fourni. Une fois la connexion établie, l'icône de charge s'affiche à l'écran. Après la charge, les informations suivantes apparaissent sur l'écran de la smartwatch.

Une charge complète prend généralement environ 2 heures. N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en charge.

Remarque : si vous ne suivez pas les recommandations, vous risquez de réduire la durée de vie de la batterie de votre appareil.

OPPORTUNITÉS

Pour connecter votre montre à votre téléphone, vous devez télécharger l'application Yes Fit. Il y a deux façons de procéder :

1. téléphone Android : recherchez et téléchargez l'application "Da Fit" sur Google Play.
2. téléphone iOS : recherchez et téléchargez l'application Da Fit dans la boutique d'applications.



Da Fit

Une fois l'application installée, activez Bluetooth et l'application sur votre téléphone.

Confirmez les notifications et autres autorisations requises. Remplissez vos données personnelles - allez sur l'icône dans le coin inférieur droit et cliquez sur "Profil".

Pour connecter votre montre, cliquez sur l'icône de la montre du milieu dans le coin inférieur, puis cliquez sur "Ajouter un périphérique". Votre téléphone recherchera un dispositif Bluetooth et sélectionnera le modèle approprié (CF18P).

- Alarme : vous pouvez définir plusieurs alarmes via l'application.

- Chronomètre. Pour lancer le chronomètre, allez sur l'icône du chronomètre et cliquez sur Lecture.

- Prise de vue à distance : cette fonction vous permet de prendre des photos à distance lorsque la montre est connectée à votre téléphone.

- Configurer les unités : entrez dans l'application, sélectionnez l'icône de l'horloge du milieu, puis entrez "Autre".

- Sédentarité, rappel d'eau : utilisez l'application pour définir la fréquence à laquelle vous devez bouger ou boire de l'eau. Pour effectuer ce réglage, entrez dans l'application, cliquez sur l'icône de l'horloge du milieu et sélectionnez "Autre".

- Rappel du cycle menstruel : peut être réglé depuis l'application.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Protection :

- Nettoyez la main et la ceinture avec un chiffon doux (utilisez de l'eau propre ou de l'eau de mer).

- Assurez-vous que la lentille de fréquence cardiaque de la montre est proche de votre peau.

NOTIFICATIONS

Lorsque l'application est lancée, appuyez sur l'icône centrale de l'horloge.

Allez ensuite dans "Notifications" et sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Il existe une fonction "Téléphone". Pour la lancer, vous devez sélectionner cette option dans l'application. Si vous sélectionnez cette fonction, l'horloge affichera les appels entrants sur votre téléphone.

Il existe également une fonction "Messages", que vous devez sélectionner dans l'application pour la lancer. Lorsque vous sélectionnez cette option, la montre affiche les messages SMS envoyés sur votre téléphone.

Pour afficher les messages, faites glisser vers le haut sur l'écran d'accueil.

LES MISES À JOUR DES APPLICATIONS

Si vous voulez utiliser des applications à jour, vous devez les mettre à jour régulièrement. Vous trouverez des informations sur l'application dans l'icône située dans le coin inférieur droit.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Cas/datum: Podatki se samodejno posodobijo, ko je pametna ura uspešno povezana z aplikacijo.

2. Des notes sur l'étanchéité (même s'il s'agit d'une montre étanche) :

Faites attention aux méthodes suivantes car elles détériorent l'étanchéité.

-Ne portez pas la montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement à température et humidité élevées.

-Ne pas porter lorsque vous vous lavez les mains ou le visage ou lorsque vous travaillez dans un endroit où du savon ou du détergent est utilisé. Après l'immersion dans la mer, rincez la montre pour enlever le sel ou la saleté.

GARANTIE

Service de garantie :

1. 1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, à condition que le produit ne présente aucun dommage mécanique et ne soit pas le résultat d'une utilisation incorrecte, 24 mois à compter de la date d'achat, les consommateurs peuvent bénéficier de services de garantie gratuits.

2. les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie si :

A. le dommage est auto-infligé,

B. la période de garantie a expiré,

C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien,

D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou immergés dans l'eau.

Pour modifier l'apparence de l'écran principal, maintenez la touche pendant 2 secondes, puis vous pouvez sélectionner un jeu. Une fois sélectionné, vous devez le sélectionner par un bref clic. Quatre cadrans sont intégrés à la montre, mais vous pouvez en télécharger d'autres dans une application dédiée. Pour ce faire, tapez sur l'icône centrale de la montre et sélectionnez "Watch Appearance". Cliquez ensuite sur "Plus de cadrans" pour télécharger le cadran de votre choix.

-- Moniteur de sommeil.

De 22h00 à 8h00. Vous pouvez vérifier tous les détails de la qualité de votre sommeil dans l'application. Si vous connectez la montre à votre téléphone, les données sur la qualité du sommeil sont automatiquement enregistrées dans l'application.

- Notifications. Pour voir les notifications avec du contenu, vous devez entrer dans l'application et sélectionner la notification que vous voulez. En outre, vous devez également obtenir certaines approbations de votre téléphone. Votre montre vibre lorsque vous recevez un appel ou un message. Vous pouvez également désactiver la connexion vibrante en appuyant sur le bouton physique. Vous pouvez également rejeter un appel depuis votre smartwatch.

- Barre d'état : vous pouvez la développer à partir de l'écran d'accueil (balayage vers le bas). L'état du Bluetooth, les paramètres de luminosité et de vibration et les préférences sont affichés.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Instructions d'utilisation



watchmark.com