

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NAŠ PRODUKT!

Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou odchylovat od standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně 2 hodiny. Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

### VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK

Fyzické tlačítko:

- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Krátkým stisknutím vybrané funkce se vrátíte na hlavní obrazovku.



Fyzické tlačítko

Dotykové tlačítko:

- Z hlavní obrazovky přejedte prstem nahoru a zadejte zprávu.
- Jakmile vyberete funkci, klepněte na ni a začněte pracovat.
- Z hlavního menu přejedte prstem doprava a přejděte do nabídky obrázků.
- Z hlavního menu přejedte prstem dolů a přejděte na nastavení.

### POKYNY K NABÍJENÍ



Nabíjení se provádí pomocí přiložené nabíječky. Po připojení se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení. Po nabití se na obrazovce chytrých hodinek zobrazí následující informace: FINISH

Plné nabití obvykle trvá asi 2 hodiny. Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

Poznámka: Nedodržení doporučení může zkrátit životnost baterie zařízení.

### APLIKACE

Aby mohly být hodinky připojeny k telefonu, musíte si stáhnout aplikaci "Da Fit". To lze provést dvěma způsoby:

- 1.Android telefon: vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit z Google Play.
2. Telefon iOS: Vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit" z obchodu s aplikacemi



Da Fit

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v telefonu. Potvrďte oznámení a další oprávnění, o která žádají. Vyplňte své osobní údaje - přejděte na ikonu v pravém dolním rohu a klikněte na "Profil". Chcete-li hodinky připojit, v dolním rohu klikněte na prostřední ikonu hodinek a poté na "Přidat zařízení". Telefon vyhledá zařízení Bluetooth a vybere příslušný model (CF18P).

- Modinātājs: lietotnē varat iestatīt vairākus modinātājus.

- Sēpstūmejs: hronometra funkcija mēra laiku. Lai palaistu hronometru, atveriet tā ikonu un noklikšķiniet uz Atskaņot.

Attālināta fotografēšana: šī funkcija ļauj veikt attālu fotografēšanu, kad pulkstenis ir savienots ar tālruni.

- Vienību konfigurēšana: ievadiet programmu, izvēlieties pulksteņa vidējo ikonu un pēc tam ievadiet "Cits".

- Mazkustīgs dzīvesveids, ūdens atgādinājumi: izmantojiet lietotni, lai iestatītu, cik bieži jums vajadzētu kustēties vai dzert ūdeni. Lai veiktu iestatījumu, ieejiet programmā, noklikšķiniet uz pulksteņa ikonas vidū un pēc tam izvēlieties "Cits"..

- Menstruālā cikla atgādinājums: var iestatīt no lietotnes.

### SVARĪGA INFORMĀCIJA

- 1.Aizsardzība:
  - noberiet pulksteni ar mikstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un skisniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
  - Pārliedcinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.

cifernīk. Po provedení výběru byste jej měli vybrat krátkým kliknutím. V hodinkách jsou zabudovány 4 číselníky, ale ve vyhrazené aplikaci si můžeme stáhnout mnoho dalších - k tomu zadejte prostřední ikonu hodinek a vyberte "Vzhled hodinek". Poté klikněte na "Další ciferník" a stáhněte si číselník podle svého výběru.

- Monitor spánku: Smart Watch se automaticky zapne od 22:00 do 8:00 ráno. Všechny podrobnosti o kvalitě spánku můžete zkontrolovat v aplikaci. Pokud hodinky připojíte k telefonu, údaje o kvalitě spánku se automaticky uloží do aplikace

- Oznámení: Všechna oznámení, jako je Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail atd. Pokud chcete zobrazit oznámení s obsahem, musíte vstoupit do aplikace a vybrat oznámení podle vašeho výběru. Kromě toho musí být některé souhlasy přijaty také ze samotného telefonu. Hodinky budou vibrovat, když přijde hovor nebo zpráva. Vibrace připojení můžete také vypnout stisknutím fyzického tlačítka. Hovor můžete také odmítnout z chytrých hodinek.

- Stavový řádek: Rozšiřitelný z domovské obrazovky (přejedte prstem dolů). Zobrazí se stav připojení Bluetooth, nastavení jasu a vibrační a nastavení.

## SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

### Lietošanas instrukcija



watchmark.cz



www.watchmark.cz  
ul. Paprotna 7  
Wrocław  
POLAND

- Informācija par darbību: Pārvietojiet sākuma ekrānu pa kreisi, lai skatītu datus, t. i., veikto soļu skaitu, sadedzinātās kalorijas un veikto attālumu. Atkarībā no izvēlētā ciparnīcas veida daļa šīs informācijas tiks parādīta sākuma ekrānā. Dati tiks saglabāti arī lietotnē. Skaitītājs tiks atiestatīts plkst. 24:00.

- Mūzikas tālvadības pults: mūziku, kas atskaņota tālrunī, var kontrolēt ar pulksteni. Ieslēdzot mūziku tālrunī, izvēlnē smartwach izvēlnē izvēlieties ikonu mūzika.

- Laika prognoze. Tālrunī jābūt iespējamam GPS, un vietējos laikapstākļus var iegūt parastos tīkla apstākļos.

Sporta režīmi: Varat izvēlēties vienu no 7 sporta veidiem: iēšana, skriešana, ritenbraukšana, basketbols, futbols, badmintons, skriešana pa virvi. Lai izvēlētos darbību, atveriet ikonu režīmā, noklikšķiniet uz pogas Atskaņot un izvēlieties vēlamo režīmu. Aktivitātes laikā mēs varam paņemt pārtraukumu un pēc tam atsākt darbu. Atkarībā no aktivitātes tiks reģistrēts sirdsdarbības ritms, sadedzinātās kalorijas, nobrauktais attālums, soļu skaits, ātrums, ar kādu pārvietojāties.