

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria, încărcătorul și accesoriile originale care însoțesc dispozitivul. Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot varia ușor de la un model la altul, deoarece acest manual este o descriere generală a ceasului inteligent, unele modele pot devia de la standard).

Vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația, să o instalați și să acceptați toate autorizațiile, altfel nu toate funcțiile vor fi disponibile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Instrucțiuni de utilizare



watchmark.com

EXPLICAȚIA BUTOANELOR

Buton fizic:

- Apăsarea lungă pornește/oprește dispozitivul.
- O apăsare scurtă activează/dezactivează ecranul principal.
- O apăsare scurtă în funcția selectată va reveni la ecranul principal.



Buton fizic

Buton tactil:

- Din ecranul principal, trageți cu degetul în sus pentru a introduce mesaj.
- După selectarea unei funcții, atingeți-o pentru a începe acțiunea.
- Din meniul principal, glisați spre dreapta pentru a intra în meniul de imagini .
- Din meniul principal, trageți cu degetul în jos pentru a intra în setări.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE



Încărcarea se face cu ajutorul încărcătorului inclus. Odată conectat, pe ecran va apărea o pictogramă de încărcare. Când încărcarea este finalizată, pe ecranul ceasului inteligent va fi afișat mesajul: FINISH (Terminat)

O încărcare completă durează, de obicei, aproximativ 2 ore. Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

Notă: În caz contrar, durata de viață a bateriei dispozitivului poate fi redusă.

- Tensiunea arterială: Tensiunea arterială este forța cu care sângele apasă pe pereții arterelor în timpul contracției mușchilor cardiac și apoi în timpul diastolei. Norma acceptată pentru tensiunea arterială sistolică este de 120 mm Hg . În timp ce pentru tensiunea diastolică este de 80 mm Hg . Cu toate acestea, este important să ne amintim că tensiunea arterială se modifică constant pe parcursul zilei și se schimbă, de asemenea, odată cu vârsta. Pentru a vă măsura tensiunea arterială, selectați pictograma corespunzătoare din meniul ceasului inteligent, faceți clic pe ea și așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului.

- Oxigenarea sângelui: sau saturația: norma este ca nivelul de saturație să fie între 95 și 100%. Pentru a vă măsura oxigenarea sângelui, selectați pictograma de oxigenare din meniul ceasului inteligent, faceți clic și așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului

-Ritmul cardiac sau pulsul: este numărul de bătăi ale mușchilui cardiac pe minut. Pentru a vă măsura pulsul, selectați pictograma puls în meniul ceasului inteligent, faceți clic pe ea și așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului.Norma acceptată este o limită de 60 până la 100 de bătăi pe minut.

- Alarmă: Puteți seta mai multe alarme prin intermediul aplicației.

APLICAȚIE

Pentru ca ceasul să fie conectat la telefon, trebuie să descărcați aplicația "Da Fit".

Acest lucru poate fi realizat prin două metode:

- 1.Telefon Android: căutați și descărcați aplicația Aplicația "Da Fit" din Google Play.
- 2) Telefon iOS: căutați și descărcați aplicația "Da Fit" din Apps Store.



Da Fit

După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth și aplicația pe telefon. Confirmați notificările și alte permisiuni pe care vi le solicită. Completați datele personale - mergeți la pictograma din colțul din dreapta jos și faceți clic pe "Profil". Pentru a vă conecta ceasul, faceți clic pe pictograma ceasului din mijloc din colțul de jos și apoi faceți clic pe "Add device" (Adăugați dispozitiv). Telefonul dvs. va căuta dispozitive bluetooth și trebuie să selectați modelul corespunzător (CF18P).

- Cronometru: Funcția de cronometru are rolul de a măsura timpul. Pentru a porni cronometrul, accesați pictograma acestuia și faceți clic pe play.

-Realizarea de fotografii de la distanță: această funcție vă permite să realizați o fotografie de la distanță atunci când ceasul este conectat la telefon.

- Configurați unitățile: intrați în aplicație, selectați pictograma din mijloc a ceasului, apoi introduceți "Other".

-Stilul de viață sedentar, reamintire de apă: Cu ajutorul aplicației puteți seta la ce oră trebuie să vă mișcați sau să beți apă. Pentru a face setările, intrați în aplicație, faceți clic pe pictograma din mijloc a ceasului, apoi selectați "Other".

- Reamintire a ciclului menstrual: setați din cadrul aplicației.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Protecția:

- curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și banda curate (folosiți apă curată sau apă de mare).
- asigurați-vă că lentila pentru ritmul cardiac de pe ceasul dumneavoastră este aproape de piele

ȘTIRI

După lansarea aplicației, atingeți pictograma din mijloc a ceasului. Apoi intrați în "Notifications" (Notificări) și selectați notificările pe care doriți să le primiți. Puteți selecta totul.

Există o funcție "Telefon" disponibilă, pentru a o activa trebuie să bifați această opțiune în aplicație. După selectarea acestei funcții, apelurile primite pe telefon vor fi vizibile pe ceas.

uncția "Mesaje" este de asemenea disponibilă, pentru a o activa ebuie să bifați această opțiune în aplicație. Odată bifate, mesajele SMS trimise pe telefon vor fi vizibile pe ceas.

Pentru a vedea mesajele, trebuie să trageți cu degetul în sus pe ecranul principal.

ACTUALIZARE A APLICAȚIEI

Pentru a utiliza aplicațiile actuale, trebuie să le actualizați în mod regulat. Informațiile despre aplicație sunt cuprinse în pictograma din colțul din dreapta jos.

2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă): vă rugăm să fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea slăbesc rezistența la apă.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul în sala de duș.

Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină izolată, într-o saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.

-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față, când efectuați lucrări în care folosiți săpun sau detergent.După scufundarea în mare, spălați toată sarea sau murdăria de pe ceas.

GARANȚIE

Serviciul de garanție:

1. în condiții normale de utilizare a produselor, dacă produsul nu prezintă deteriorări mecanice și nu este cauzat de o utilizare necorespunzătoare. 24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de serviciul de garanție gratuit.

2.Consumatorii nu pot face uz de garanție dacă:

- A. au făcut ei înșiși pagubele,
- B. perioada de garanție a expirat,
- C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,
- D. au dezasamblat, reparat sau s-au scufundat în produs. în apă.

FUNCȚII PRINCIPALE

- Ora / Data: Datele se vor actualiza automat după ce ceasul inteligent este conectat cu succes la aplicație.

- Interfață principală: Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți apăsat timp de 2 secunde și apoi puteți face o selecție din cadran. După ce ați făcut selecția, selectați-o cu un clic scurt.

Există 4 cadrane încorporate în ceas, dar putem descărca mult mai multe în aplicația dedicată - pentru a face acest lucru, mergeți la pictograma din mijloc a ceasului și selectați "Watch Appearance". Apoi faceți clic pe "More Watch Face" (Mai multe fețe de ceas) și descărcați cadranul dorit.

- Monitorizarea somnului: ceasul inteligent se pornește automat de la 22:00 la 8:00. Puteți verifica toate detaliile privind calitatea somnului dvs. Puteți verifica în aplicație. Dacă ceasul este conectat la telefon, datele privind calitatea somnului vor fi salvate automat. în aplicație.

- Notificări: toate notificările, cum ar fi Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail etc. Dacă doriți să vizualizați notificările cu conținut, trebuie să intrați în aplicație și să selectați notificările dorite. În plus, unele consimțăminte trebuie să fie acceptate și de la telefonul însoși. Ceasul va vibra atunci când sosește un apel sau un mesaj. De asemenea, puteți dezactiva vibrația unui apel prin apăsarea butonului fizic. De asemenea, puteți respinge un apel de pe ceasul inteligent.



www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND