

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VAM ZA NAKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Pred začatím používania by ste si mali pozorne prečítať celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy dodanej so zariadením. Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom inteligentných hodínok, niektoré modely sa môžu odchyľovať od štandardu).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny.

Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky oprávnenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

VYSVETLENIE TLAČIDIEL

Fyzické tlačidlo:

- Dlhým stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete hlavnú obrazovku.
- Krátkym stlačením vybranej funkcie sa vrátite na hlavnú obrazovku.



Fyzické tlačidlo

Dotykové tlačidlo:

- Ak chcete z hlavnej obrazovky zadať správu, potiahnite prstom nahor.
- Po výbere funkcie ťuknite na ňu a začnite pracovať.
- V hlavnej ponuke potiahnutím doprava otvorte ponuku obrázkov.
- V hlavnej ponuke potiahnite prstom nadol a prejdite do nastavení.

- Informácie o činnosti: Ak chcete zobraziť údaje, t. j. počet krokov, spálené kalórie a prejdenú vzdialenosť, posuňte domovskú obrazovku dolava. V závislosti od zvoleného číselníka sa niektoré z týchto informácií zobrazia na domovskej obrazovke. Údaje sa tiež uložia do aplikácie. Počítadlo sa vynuluje o 24:00.

- Dialkové ovládanie hudby: hudbu prehrávanú v telefóne môžete ovládať pomocou hodínok. Po zapnutí hudby v telefóne vyberte ikonu hudby v ponuke smartwatch.

- Predpoveď počasia. Telefón musí mať zapnuté GPS a miestne poveternostné podmienky možno získať za bežných sieťových podmienok.

Športové režimy: Môžete si vybrať zo 7 športových režimov: chôdza, beh, bicyklovanie, basketbal, futbal, bedminton, švihadlo.

Ak chcete vybrať aktivitu, prejdite na ikonu režimov, kliknite na tlačidlo Prehrať a vyberte požadovaný režim. Počas aktivity môžeme urobiť prestávku a potom pokračovať. V závislosti od aktivity sa zaznamenáva srdcová frekvencia, spálené kalórie, prejdená vzdialenosť, počet krokov, rýchlosť, ktorou sme sa pohybovali.


POKYNY NA NABÍJANIE



Nabíjanie sa vykonáva pomocou dodanej nabíjačky. Po pripojení sa na obrazovke zobrazí ikona nabíjania. Po nabití sa na obrazovke inteligentných hodínok zobrazia nasledujúce informácie.

Plné nabitie trvá zvyčajne približne 2 hodiny. Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

Poznámka: Nedodržanie odporúčaní môže skrátiť životnosť batérie zariadenia.



- Krvný tlak : Arteriálny tlak je sila, ktorou krv tlačí na steny tepien počas sťahu srdcového svalu a potom jeho diastoly. Prijatá norma pre systolický tlak je 120 mm Hg a pre diastolický tlak 80 mm Hg. Treba však pamätať na to, že tlak sa počas dňa neustále mení a mení sa aj s vekom. Ak chcete merať tlak v ponuke inteligentných hodínok, vyberte ikonu oxysličenia, kliknite na ňu a počkajte niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na obrazovke sledovania.

-Oxysličenie krvi, t. j. saturácia: štandardne sa predpokladá, že úroveň saturácie by mala byť v rozmedzí 95 až 100 %. Ak chcete zmerať oxysličenie krvi v ponuke inteligentných hodínok, vyberte ikonu oxysličenia, kliknite na ňu a počkajte niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na obrazovke hodínok

- Tepová frekvencia je pulz: je to počet úderov srdca za 1 minútu. Ak chcete merať srdcovú frekvenciu v ponuke inteligentných hodínok, vyberte ikonu srdcovej frekvencie, kliknite na ňu a počkajte niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na obrazovke hodínok. Prijatá norma je 60 až 100 úderov za minútu.

APLIKÁCIE

Ak chcete hodinky pripojiť k telefónu, musíte si stiahnuť aplikáciu Da Fit. To možno vykonať dvoma spôsobmi:

1. Telefón so systémom Android: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu "Da Fit" zo služby Google Play.
2. Telefón so systémom iOS: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu "Da Fit" z obchodu s aplikáciami.



Po nainštalovaní aplikácie zapnite Bluetooth a aplikáciu v telefóne.

Potvrďte oznámenia a ďalšie povolenia, ktoré požadujú. Vyplňte svoje osobné údaje - prejdite na ikonu v pravom dolnom rohu a kliknite na "Profil".

Ak chcete pripojiť hodinky, kliknite na strednú ikonu hodínok v dolnom rohu a potom kliknite na položku "Pridať zariadenie". Telefón vyhľadá zariadenie Bluetooth a vyberie príslušný model (CF18P).

- Budík: Prostredníctvom aplikácie môžete nastaviť viacero budíkov.

- Stopky: funkcia stopiek meria čas. Ak chcete spustiť stopky, prejdite na ich ikonu a kliknite na tlačidlo Prehrať. Fotografovanie na diaľku: táto funkcia umožňuje fotografovať na diaľku, keď sú hodinky pripojené k telefónu.

- Konfigurácia jednotiek: vstúpte do aplikácie, vyberte ikonu stredných hodín a potom zadajte "Iné".

- Sedavý životný štýl, pripomienkovanie vody: pomocou aplikácie si nastavíte, ako často sa máte hýbať alebo piť vodu. Ak chcete vykonať nastavenie, vstúpte do aplikácie, kliknite na strednú ikonu hodínok a vyberte položku "Iné".

- Pripomienka menštruačného cyklu: možno nastaviť z aplikácie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Ochrana:

-Hodinky a remienok čistite mäkkou handričkou (použite čistú vodu alebo morskú vodu).

- Uistite sa, že je sošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky

OZNÁMENIA

Po spustení aplikácie ťuknite na strednú ikonu hodínok.

Potom prejdite do časti "Oznámenia" a vyberte, aké oznámenia chcete dostávať. Môžete si vybrať čokoľvek.

Funkcia "Telefón" je k dispozícii, ak ju chcete spustiť, musíte túto možnosť vybrať v aplikácii. Ak vyberiete túto funkciu, na hodinkách sa budú zobrazovať prichádzajúce hovory na váš telefón.

K dispozícii je aj funkcia "Správy", ktorú musíte vybrať v aplikácii, ak ju chcete spustiť. Po výbere tejto možnosti sa na hodinkách zobrazia správy SMS odoslané do telefónu.

Ak chcete zobraziť správy, potiahnite prstom nahor na domovskej obrazovke.

AKTUALIZÁCIE APLIKÁCIE

Ak chcete používať aktuálne aplikácie, musíte ich pravidelne aktualizovať. Informácie o aplikácii sa nachádzajú v ikone v pravom dolnom rohu.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Čas/dátum: Údaje sa automaticky aktualizujú po úspešnom pripojení inteligentných hodínok k aplikácii.

- Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej obrazovky, musíte ju podržať 2 sekundy a potom môžete vykonať výber.

2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):

venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože zhoršujú hydroizoláciu.

-Nenoste hodinky v sprche.

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Nenosť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci, pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok. Po ponorení do mora umyte z hodínok všetku sol alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záručný servis:

1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním, 24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebiteľia využiť bezplatný záručný servis.

2. Spotrebiteľia nemôžu využiť záruku, ak:

A. škodu si spôsobili sami,

B. uplynula záručná doba,

C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,

D. výrobky boli rozobrané, samostatne opravené alebo ponorené do vody.

vytáčať. Po vykonaní výberu by ste ho mali vybrať krátkym kliknutím. V hodinkách sú zabudované 4 ciferníky, ale v špecializovanej aplikácii si ich môžeme stiahnuť oveľa viac - ak to chcete urobiť, zadajte strednú ikonu hodínok a vyberte položku "Vzhľad hodínok". Potom kliknite na "Viac ciferníkov" a stiahnite si vybraný ciferník.

- Monitor spánku: Smart Watch sa automaticky zapnú od 22.00 do 8.00. V aplikácii si môžete skontrolovať všetky podrobnosti o kvalite svojho spánku. Ak hodinky pripojíte k telefónu, údaje o kvalite spánku sa automaticky uložia do aplikácie

- Oznámenia. Ak chcete zobraziť oznámenia s obsahom, musíte vstúpiť do aplikácie a vybrať požadované oznámenie. Okrem toho je potrebné získať niektoré súhlasy aj od samotného telefónu. Hodinky zavibrujú, keď príde hovor alebo správa. Stlačením fyzického tlačidla môžete vypnúť aj vibrácie pripojenia. Hovor môžete z inteligentných hodínok aj odmietnuť.

- Stavový riadok: možno ho rozšíriť z domovskej obrazovky (potiahnutím prstom nadol). Zobrazí sa stav pripojenia Bluetooth, nastavenia jasu a vibrácií a nastavenia.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Návod na použitie



watchmark.com