

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NASEGA IZDELKA!

Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati celoten priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo, polnillec in dodatno opremo, ki so vključeni v komplet, priložen napravi. Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa lahko odstopajo od standarda).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri. Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

RAZLAGA GUMBOV

Fizični gumb:

- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.
- Za vrnitev na glavni zaslon kratko pritisnite izbrano funkcijo.



Fizični gumb

Gumb na dotik:

- Če želite vnesti sporočilo, podrsnite po glavnem zaslonu navzgor.
- Ko izberete funkcijo, jo tapnite, da začnete delati.
- V glavnem meniju podrsnite desno, da odprete meni s slikami.
- V glavnem meniju podrsnite navzdol in pojdite v nastavitve.

- Informacije o dejavnosti: Če si želite ogledati podatke, tj. število korakov, porabljene kalorije in prevoženo razdaljo, premaknite začetni zaslon v levo. Odvisno od izbranega izbirnika bodo nekatere od teh informacij prikazane na začetnem zaslonu. Podatki bodo shranjeni tudi v aplikaciji. Števec se ponastavi ob 24:00.

- Daljinsko upravljanje glasbe: z uro lahko upravljate glasbo, ki se predvaja v telefonu. Ko vklopite glasbo v telefonu, v meniju smartwacth izberite ikono glasbe.

- Vremenska napoved. Telefon mora imeti omogočen GPS, lokalne vremenske razmere pa je mogoče pridobiti v običajnih omrežnih pogojih.

Športni načini: izbirate lahko med 7 športnimi načini: hoja, tek, kolesarjenje, košarka, nogomet, badminton, skakalnica. Če želite izbrati dejavnost, pojdite na ikono načinov, kliknite Predvajaj in izberite zeleni način. Med dejavnostjo si lahko vzamemo odmor in nato nadaljujemo. Glede na aktivnost se beležijo srčni utrip, porabljene kalorije, prevožena razdalja, število korakov in hitrost gibanja.

NAVODILA ZA POLNJENJE



Polnjenje poteka s priloženim polnilnikom. Po vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje. Po polnjenju se na zaslonu pametne ure prikažejo naslednje informacije.

Polno polnjenje običajno traja približno 2 uri. Ure ne uporabljajte, ko se polni.

Opomba: Neupoštevanje priporočil lahko skrajša življenjsko dobo baterije naprave.



- Krvni tlak: Arterijski tlak je sila, s katero kri deluje na stene arterij med krčenjem srčne mišice in njeno diastolo. Sprejeta norma za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80 mm Hg. Vendar ne smemo pozabiti, da se tlak čez dan nenehno spreminja in da se spreminja tudi s starostjo. Če želite izmeriti tlak v meniju pametne ure, izberite ustrezno ikono, kliknite nanjo in počakajte nekaj sekund. Rezultat bo prikazan na zaslonu za sledenje.

- Oksigenacija krvi, tj. nasičenost: privzeto se predpostavlja, da mora biti raven nasičenosti med 95 % in 100 %. Če želite v meniju pametne ure izmeriti oksigenacijo krvi, izberite ikono oksigenacije, kliknite nanjo in počakajte nekaj sekund. Rezultat se prikaže na zaslonu ure

- Srčni utrip je srčni utrip: je število srčnih utripov v eni minuti. Če želite izmeriti srčni utrip v meniju pametne ure, izberite ikono srčnega utripa, kliknite nanjo in počakajte nekaj sekund. Rezultat se prikaže na zaslonu ure. Sprejeta norma je 60 do 100 utripov na minuto.

PRILOŽNOSTI

Če želite uro povezati s telefonom, morate prenesti aplikacijo Da Fit. To lahko storite na dva načina:

1. telefon z operacijskim sistemom Android: v Google Play poiščite in prenesite aplikacijo "Da Fit"
2. Telefon iOS: v trgovini z aplikacijami poiščite in prenesite aplikacijo Da Fit.



Da Fit

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth in aplikacijo v telefonu.

Potrdite zahtevano obvestila in druga dovoljenja. Izpolnite svoje osebne podatke - pojdite na ikono v spodnjem desnem kotu in kliknite "Profil".

Če želite povezati uro, kliknite srednjo ikono ure v spodnjem kotu in nato kliknite "Dodaj napravo". Telefon bo poiskal napravo Bluetooth in izbral ustrezen model (CF18P).

- Budik: Prostrednictwom aplikácie můžete nastavit viacero budikov.

- Stopky: funkcia stopiek meria čas. Ak chcete spustit stopky, prejdite na ich ikono a kliknite na tlačidlo Prehraf.

- Fotografovanie na dialku: táto funkcia umožňuje fotografovať na dialku, keď sú hodinky pripojené k telefónu.

- Konfigurácia jednotiek: vstúpte do aplikácie, vyberte ikono stredných hodín a potom zadajte "Iné".

- Sedavý životný štýl, pripomienkovanie vody: pomocou aplikácie si nastavte, ako často sa máte hýbať alebo piť vodu. Ak chcete vykonať nastavenie, vstúpte do aplikácie, kliknite na strednú ikono hodinek a vyberte položku "Iné".

- Pripomenka menštruáčného cyklu: možno nastavit z aplikácie.

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Zaščita:

- Uro in pas očistite z mehko krpo (uporabite čisto vodo ali morsko vodo).
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu vaše kože.

OBVESTILA

Ko se aplikacija zažene, tapnite srednjo ikono ure. Nato pojdite na "Obvestila" in izberite obvestila, ki jih želite prejemati. Izberete lahko karkoli. Na voljo je funkcija "Telefon", če jo želite zagnati, morate to možnost izbrati v aplikaciji. Če izberete to funkcijo, bo ura prikazovala dohodne klice v telefon.

Na voljo je tudi funkcija "Sporočila", ki jo morate izbrati v aplikaciji, če jo želite zagnati. Ko izberete to možnost, bo ura prikazala sporočila SMS, poslana v vaš telefon. Če si želite ogledati sporočila, podrsnite po domačem zaslonu navzgor.

POSODOBITVE APLIKACIJ

Če želite uporabljati posodobljene aplikacije, jih morate redno posodabljati. Informacije o aplikaciji najdete v ikoni v spodnjem desnem kotu.

GLAVNE FUNKCIJE

- Čas/datum: Podatki se samodejno posodobijo, ko je pametna ura uspešno povezana z aplikacijo.

- Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga pridržite za 2 sekundi, nato pa lahko izberete.

2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporna uro):

bodite pozorni na naslednje metode, saj poslabšujejo hidroizolacijo.

-Ure ne nosite pod tušem.

-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.

-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate tam, kjer se uporablja milo ali detergent. Po potopitvi v morje z ure sperite vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA

Garancijski servis:

1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih poškodb in ni posledica nepravilne uporabe, 24 mesecev od datuma nakupa lahko potrošniki izkoristijo brezplačne garancijske storitve.

2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:

- A. škodo si je povzročil sam,
- B. garancijski rok je potekel,
- C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,
- D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v vodo.

nabor. Ko izberete, ga morate izbrati s kratkim klikom. V uro so vgrajene 4 številčnice, vendar jih lahko v namenski aplikaciji prenesete še več - to storite tako, da vnesete sredinsko ikono ure in izberete "Watch Appearance". Nato kliknite "Več številčnic", da prenesete izbrano številčnico.

- Monitor spanja.

Od 22:00 do 8:00. V aplikaciji lahko preverite vse podrobnosti o kakovosti spanja. Če uro povežete s telefonom, se podatki o kakovosti spanja samodejno shranijo v aplikacijo.

- Obvestila. Če si želite ogledati obvestila z vsebino, morate vstopiti v aplikacijo in izbrati zeleno obvestilo. Poleg tega morate pridobiti tudi nekaj odobritev iz telefona. Ura bo vibrirala, ko boste prejeli klic ali sporočilo. S pritiskom na fizični gumb lahko izklopite tudi vibriranje povezave. Klic lahko zavrnete tudi iz pametne ure.

- Vrstica stanja: razširite jo lahko z začetnega zaslona (povlecite navzdol). Prikažejo se stanje povezave Bluetooth, nastavitve svetlosti in vibracij ter nastavitve.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Navodila za uporabo



watchmark.com