

## SMARTWATCH WATCHMARK GT2

### Instrukcja obsługi/ Használati utasítás



**watchmark.com**

### HU KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM HOGY MEGVÁSÁROLTA A TERMÉK!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. Csak a készletben található eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat ajánlott használni. a készülékkel. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől származó tartozékok használatáért (A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól). A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni. A készülék használata előtt le kell töltenie az alkalmazást, telepítenie kell az alkalmazást, és el kell fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció. A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megváltoztatására.

#### A KULCSOK MAGYARÁZATA

Felső gomb: hosszú megnyomás az óra be-/kikapcsolásához; megnyomás a képernyő felébresztéséhez és kikapcsolásához; rövid megnyomás a főképernyőre való visszatéréshez. A fémlémez EKG-mérések elvégzésére szolgál. Tartsa az áramkör befejezéséhez

#### ELŐADÓ

Az okosórát mágneses töltővel lehet feltölteni. Győződjön meg róla, hogy a töltő fémérintkezői a készülék fémérintkezőivel egy helyen vannak. Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a készülék készenléti állapotban akár 30 napig, 5-10 napig is működhet. Ne használja az órát töltés közben

#### ALKALMAZÁSOK

Android telefon felhasználók keresnek, "WoFit" alkalmazás letölthető a Google Play és iOS felhasználók letölthetik az alkalmazást az AppStore. Nyissa meg a "WoFit" alkalmazást - beállítások - bluetooth -keresse meg az "intelligens eszköz" opciót és csatlakozzon. Ha az órán a Bluetooth ikon kék színű, az azt jelenti, hogy a kapcsolat aktiv, míg a piros azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.

#### TULAJDONSÁGOK

- Nyelv/idő/dátum: A telefontal való sikeres kapcsolódás után a funkciók szinkronizálódnak.
- Üzenetek: A telefontal való sikeres kapcsolódás után fogadhatunk hívásokat és SMS-üzeneteket, valamint értesítéseket többek között a Facebookról, a WhatsAppról. Az óra rezegni fog a bejövő értesítések esetén.
- Sport: Számos sportmód közül lehet választani. A sportmód kiválasztása után kattintson a kiválasztott ikonra. Kattintson a képernyő közepén az edzés megkezdéséhez.

- Az alsó gombbal szüneteltetheti vagy befejezheti az edzést, és elmentheti az eredményt.
- Lépésszámláló / Távolság / Kalóriák: megjeleníti a napi adatokat, éjjelkor ezek az adatok elmentésre és visszaállításra kerülnek. A mentett adatok ellenőrizhetők a funkcióra kattintva, van egy előzmény
- Állapotsor: kijelzi a bluetooth állapotát, a HPlusFit alkalmazás QR-kódját, a fényerősséget és az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Alvásfigyelő: Az okosóra automatikusan méri az alvásminőséget 22:00 és 08:00 között. A pontos adatokat az alkalmazásban találja.
- Egészség. Mérést végezhet
- Impulzus
- Vérnyomás
- EKG
- A vér oxigénellátása
- Stopperóra: a visszaszámlálás indításához nyomja meg a start gombot, a szüneteltetéshez nyomja meg újra.
- Az okostelefonon lejátszott zene vezérlése
- Riasztás
- Ülőmunka: emlékeztet arra, hogy túl sokáig kell ülni és folyamatosan mozogni kell.
- Fényes képernyő, amikor mozgatja a csuklóját: indítsa el az alkalmazásban, amikor bekapcsolja, több energiát használ.

#### ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Gyenge akkumulátor. Alacsony töltöttségű akkumulátor esetén az akkumulátor élettartamának védelme érdekében azonnal töltsse fel a készüléket.
- Töltés: Ne használja az órát töltés közben.
- Ne használja az órát a fenti töltés közben.
- 50 Celsius-fokos hőmérséklet túlmelegedést, deformációt és a készülék megégését okozhatja.
- Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne üzemeltesse a készüléket víz alatt.
- A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt saját maga szétszerelni.
6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén.

### FONTOS INFORMÁCIÓK

1.Biztonság:
-Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy megőrizze az órát és a szíjat.
tiszta (használjon tiszta vizet vagy tengervizet).
- Győződjön meg róla, hogy az óra pulzusmérő lencséje közel van a bőréhez
- a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony, ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.

2.Notes a vízállóságról (annak ellenére, hogy ez egy vízálló óra):
figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek rontják a vízszigetelést.
-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát fűtött medencében, szaunában vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan munkahelyen, ahol szappant vagy mosószert használnak.
-A tengerbe merítés után feltétlenül mossa le az óráról a sót és a szennyeződéseket.

### GARANCIA

Garanciaszerviz:

1. A termékek normál használata esetén, amennyiben a termék nem szervenedett mechanikai sérülést, és nem a nem rendeltetésszerű használat okozta, A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.

2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:

A. ők maguk okozták a kárt,

B. a jótállási időszak lejárt,

C. nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően használták a terméket,

D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy vízbe merítették.