

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPIL NÁS VÝROBEK!

Před použitím si prosím pozorně přečtete celý návod. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od standardu).

Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno alespoň 2 hodiny.

Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění, jinak nebudou dostupné všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu.

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTKO

Tlačítko sledování / zapnutí / vypnutí obrazovky (horní tlačítko):

- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Měření - kamera
- Dolní tlačítko - návrat do hlavní nabídky
- Levá strana - Vstup pro SIM kartu

POKYNY K NABÍJENÍ

Tento produkt používá magnetické nabíjení. Připojte nabíjecí kolébku ke vstupu USB a druhý konec k zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se objeví ikona nabíjení. Požadované vstupní napětí je 5V1A nebo 5V2A. Plně nabití obvykle trvá 2 hodiny. Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem, protože by to mohlo způsobit zkrat.

SPORTOVNÍ FUNKCE

- běhání venku
- chůze
- běhání
- cyklistika
- basketball
- fotbal
- stolní tenis
- badminton
- skákání na švihadle

OBSLUHOVAT HODINKY

- Přejetím dolů po hlavním rozhraní hodinek získáte přístup k jasu GPS, Wi-Fi, režimu v letadle a režimu Nerušit
- Přejetím nahoru přejděte na počítadlo kroků, ovládání hudby a cloud
- Přejetím prstem doprava na rozhraní hodin přejděte na oznámení push
- Přejetím prstem doleva na rozhraní hodin otevřete hlavní nabídku a poté sportovní režimy

HLAVNÍ ROZHRANÍ

Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, podržte ji po dobu 2 sekund a poté můžete vybrat ovladač. Po provedení výběru jej vyberte krátkým dotykem. Hodinky mají na výběr 18 ciferníků a možnost personalizace podle vašeho vlastního.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Slabá baterie: V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení: Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení výše 50 stupňů Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
4. Prosím, neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení pod vodou.
5. Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.

HLAVNÍ MENU

- Telefon
- Zadejte číslo ze seznamu a stiskněte ikonu vytačení pro vytočení čísla.
- Kontakty
- Ujistěte se, že hodinky byly správně spárovány s telefonem, abyste mohli přidávat a odebírat kontakty.
- Zprávy
- Nastavení
- Puls
- Před otevřením funkce Monitor srdečního tepu si nasadte hodinky na zápěstí. Pro měření srdečního tepu musí být vaše zápěstí velmi blízko k hodinkám. Hodnota se zobrazí po deseti sekundách.
- Krevní kyslík
- Před otevřením měření kyslíku v krvi si nejprve nasadte hodinky na zápěstí. Poté kliknutím přejděte na proces detekce kyslíku v krvi. Hodnota se zobrazí po 10 sekundách. Kyslík v krvi bude aktivně měřen každou hodinu.
- Sen
- Nasadte si hodinky před spaním a změřte se kvalitou spánku. Výchozí doba je 21:00–9:00.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Displej: 1,39" IPS
Rozlišení obrazovky: 454 x 454 dpi
Vodotěsnost: IP67
Senzor: 3osý G-senzor
Kapacita baterie: 500mAh
Synchronizace: Bluetooth 5.0
Obsah balení: nabíjecí kabel, uživatelská příručka, chytré hodinky WLT10
Kompatibilita zařízení: iOS 11 + Android 5.1 a vyšší

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- 1.Bezpečnostní:
 - Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- 2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné hodinky):
 - Věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují hydroizolaci.
 - Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
 - Nenoste hodinky ve vyhříváném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.

- Měření dechu
- Klikněte na start a postupujte podle pokynů pro nádech a výdech.
- Internet
- Fotoaparát
- Galerie
- Kalendář
- Poplach
- Hudba
- Můžeme přehrávat, zastavovat a přetáčet skladby; Klepnutím na ikonu hlasitosti upravíte hlasitost; Skladby lze přehrávat náhodně nebo opakovaně, Chcete-li přidat hudbu, musíte hodinky připojit k počítači pomocí kabelu USB
- Nahrávání zvuku
- Kliknutím na ikonu zahájíte nahrávání, dalším kliknutím nahrávání zastavíte, zobrazí se možnosti uložení a odstranění, vstupte do seznamu záznamových souborů a vyberte, zda chcete přehrát aktuální nahrávku nebo ji odstranit
- Správce souborů
- Kliknutím na Správa souborů zobrazíte aktuálně dostupnou paměť, dalším kliknutím můžete spravovat, můžete je prohlížet, vytvářet a upravovat.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.-Po ponoření do moře z hodinek omyjte veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA

1. Při běžném používání, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným použitím, mohou spotřebitelé po dobu 24 měsíců od data nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
 - A. škodu způsobili sami,
 - B. vypršela záruční doba,
 - C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
 - D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.

- Počasí
- Vložte SIM kartu a otevřete mobilní datovou síť pro aktualizaci místního počasí.
- Hnutí
- Nastavení plochy nastavení plochy zahrnuje výběr ciferník , styl nabídky a styl přepínání
- Optimalizace systému
- Obchod s hodinkami
- Obchod s aplikacemi
- Asistent
- Uživatelé mohou po připojení mobilního telefonu využívat vzdálené fotografování, ovládání hudby, vyhledávání mobilního telefonu a další funkce.
- Google Play
- Mapy Google

SMARTWATCH WATCHMARK WLT10

Návod k použití



www.watchmark.cz



www.watchmark.cz
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND