

## CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant l'utilisation. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.

(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre, le manuel étant une description générale de la smartwatch, certains modèles peuvent donc différer de la norme).

L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger l'application, l'installer et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

### BOUTON

Bouton du moniteur / écran on/off

(bouton du haut) :

- Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.

- Une pression courte permet d'allumer ou d'éteindre l'écran principal.

- Mesure - caméra

- Bouton inférieur - retour au menu principal

- Côté gauche - Entrée de la carte SIM

### INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Ce produit utilise une charge magnétique.

Connectez le bloc de charge à l'entrée USB et l'autre

extrémité aux contacts de charge arrière de l'appareil. Une

fois la connexion établie, la charge commence

automatiquement et l'icône de charge apparaît sur l'écran.

La tension d'entrée requise est de 5V1A ou 5V2A.

Une charge complète prend généralement 2 heures.

N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.

Remarque : Ne connectez pas le câble de charge

magnétique à deux contacts en même temps avec un

matériau conducteur, car un court-circuit pourrait se

produire.

### FONCTION SPORTIVE

- course en extérieur
- promenade
- en cours d'exécution
- vélo
- basket-ball
- football
- tennis de table
- badminton
- le saut à ski

### GESTION DES HORLOGES

-Touchez l'interface principale de la montre pour accéder à la luminosité du GPS, au Wi-Fi, au mode Avion et au mode Ne pas déranger.

-Glissez vers le haut pour accéder au podomètre, à la musique et aux commandes du nuage.

-Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'interface de

la montre pour accéder aux notifications push.

-Glissez vers la gauche sur l'interface de la montre pour

accéder au menu principal, puis aux modes sport.

### INTERFACE PRINCIPALE

Pour modifier l'apparence de l'écran principal,

maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis vous

pouvez sélectionner la commande. Une fois

sélectionné, tapez brièvement pour le sélectionner.

La montre propose 18 cadrans au choix et la possibilité

de la personnaliser à votre guise.

### MENU PRINCIPAL

-Téléphone

Entrez un numéro dans la liste et appuyez sur l'icône

d'appel pour composer le numéro.

-Contact

Assurez-vous que votre montre est correctement

appariée avec votre téléphone afin de pouvoir ajouter et

supprimer des contacts.

-Messages

-Réglage

-Pulse

Mettez la montre à votre poignet avant d'ouvrir la

fonction de surveillance de la fréquence cardiaque. Votre

poignet doit être très proche de la montre pour que la

fréquence cardiaque soit mesurée. La valeur s'affiche

après dix secondes.

-L'oxygène du sang

Avant d'ouvrir la mesure de l'oxygène du sang, mettez

d'abord la montre à votre poignet. Cliquez ensuite sur

pour passer à la procédure de détection de l'oxygène

dans le sang. La valeur s'affiche après 10 secondes.

L'oxygène du sang sera mesuré activement toutes les

heures.

-Rêves

Avant d'aller vous coucher, mettez votre montre et

mesurez la qualité de votre sommeil. L'heure par défaut

est 21:00-9:00.

### PARAMÈTRES DU DISPOSITIF

Affichage : IPS de 1,39 pouce

Résolution de l'écran : 454 x 454 ppp

Étanchéité : IP67

Capteur : Capteur G à 3 axes

Capacité de la batterie : 500 mAh

Sync : Bluetooth 5.0

Contenu de l'emballage : câble de chargement, manuel

d'utilisation, smartwatch WLT10

Compatibilité des appareils : iOS 11 + Android 5.1 et

supérieur

### INFORMATIONS IMPORTANTES

1.Sécurité :

-Nettoyez vos yeux avec un chiffon doux pour les garder

propres (utilisez de l'eau propre ou de l'eau de mer).

2. Des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit

d'une montre étanche) :

Faites attention aux méthodes suivantes car elles

détériorent l'étanchéité.

-Ne portez pas la montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine chauffée, un

sauna ou tout autre environnement à température et

humidité élevées.

- Mesure de la respiration

Cliquez sur le bouton Start et suivez les instructions pour

inspirer et expirer.

-Internet

-Appareil photo

-Galerie

-Calendrier

-Alarme

-Musique

Les chansons peuvent être jouées, mises en pause et

rembobinées;

Appuyez sur l'icône de volume pour régler le volume ;

Vous pouvez lire les chansons de façon aléatoire ou

répétitive,

Pour ajouter de la musique, vous devez connecter la

montre à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- Pour enregistrer un son

Appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement,

appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement, les

options de sauvegarde et de suppression apparaissent,

entrez dans la liste des fichiers enregistrés et choisissez de

lire ou de supprimer l'enregistrement en cours.

- Gestionnaire de fichiers

Cliquez sur Gestionnaire de fichiers pour afficher le

stockage actuellement disponible et cliquez à nouveau

pour gérer, afficher, créer et modifier.

• Réglage de la montre

-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les mains ou le visage ou lorsque vous travaillez avec du savon ou du détergent.

• Réglage de la montre

### GARANTIE

1. Dans le cadre d'une utilisation normale, à condition que le produit soit exempt de dommages mécaniques et n'ait pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, les consommateurs peuvent bénéficier de services de garantie gratuits pendant 24 mois à compter de la date d'achat.

2. Les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie si :

A. le dommage est auto-infligé,

B. la période de garantie a expiré,

C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux

instructions d'utilisation et d'entretien,

D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou

immergés dans l'eau.

- Météo

Insérez votre carte SIM et ouvrez votre réseau de données

mobiles pour mettre à jour la météo locale.

- Déplacements

- Paramètres du bureau

Les paramètres du bureau comprennent la sélection du

cadran, le style de menu et le style de basculement.

- Optimisation du système

- Magasin d'horloges

- App Store

- Assistant

Lorsque l'appareil est connecté à un téléphone mobile, les

utilisateurs peuvent prendre des photos, gérer la musique,

effectuer des recherches sur le téléphone mobile et utiliser

d'autres fonctions à distance.

- Google Play

-Google Maps

## SMARTWATCH WATCHMARK WLT10

### Instructions d'utilisation



[watchmark.com](http://watchmark.com)