

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse cu dispozitivul.

Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de la un model la altul, deoarece manualul este o descriere generală a ceasului inteligent, unele modele pot fi diferite de cele standard).

Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.

Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația, să o instalați și să acceptați toate permisiunile, altfel toate funcțiile nu vor fi disponibile. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

BUTONUL EXPLAIN

Buton pentru a monitoriza / porni / opri ecranul (butonul de sus):

- Apăsați lung pentru a porni/opri dispozitivul.

- O apăsare scurtă activează/dezactivează ecranul principal.

- Măsurători - aparat de fotografiat

- Butonul de jos - revenire la meniul principal

- Partea stângă - Intrarea cartelei SIM

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Acest produs utilizează încărcarea magnetică. Conectați suportul de încărcare la intrarea USB, iar celălalt capăt la contactele de încărcare din spate ale dispozitivului. După conectare, încărcarea va începe automat, iar pe ecran va apărea pictograma de încărcare. Tensiunea de intrare necesară este de 5V1A sau 5V2A.

O încărcare completă durează de obicei 2 ore. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă. Notă: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la oricare 2 contacte în același timp cu un material conductor, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

FUNCȚIE SPORTIVĂ

- jogging în aer liber
- mersul pe jos
- rulează
- ciclism
- baschet
- fotbal
- tenis de masă
- badminton
- coarda de sărituri

OPERAREA CEASULUI

-Trageți în jos interfața principală a ceasului pentru a accesa luminozitatea GPS, Wi-Fi, modul Avion și modul Nu deranjați.

-Trageți cu degetul în sus pentru a accesa pedometrul, muzica și comenzile cloud.

-Trageți cu degetul spre dreapta pe interfața ceasului pentru a accesa notificările push.

-Trageți cu degetul spre stânga pe interfața ceasului pentru a deschide meniul principal și apoi modulele de sport.

INTERFAȚA PRINCIPALĂ

Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți apăsat timp de 2 secunde, apoi puteți selecta un control. După ce ați făcut selecția, selectați-o printr-o atingere scurtă.

Ceasul are 18 cadrane din care puteți alege și opțiunea de a-l personaliza după bunul plac.

MĂSURI

1. Baterie slabă: În cazul unei baterii descărcate, încărcați imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață a bateriei.
2. Încărcare: Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3. O temperatură ambiantă mai mare de 50 de grade Celsius în timpul încărcării poate duce la supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.
4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu folosiți dispozitivul sub apă.
5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este interzisă dezasambarea acestuia de către dumneavoastră.
6. Evitați contactul cu ochii și cu pielea în cazul ruperii și scurgerii bateriei.

MENIUL PRINCIPAL

-Telefon

Introduceți un număr din listă și apăsați pictograma de apelare pentru a forma numărul.

-Contactați

Asigurați-vă că ceasul dvs. a fost asociat corect cu telefonul, astfel încât să puteți adăuga și elimina contacte.

-Mesaje

-Setarea

-Pulse

Înainte de a deschide funcția de monitorizare a ritmului cardiac, puneți ceasul la încheietura mâinii. Pentru a vă măsura ritmul cardiac, încheietura mâinii trebuie să fie foarte aproape de ceas. Valoarea va fi afișată după zece secunde.

-Oxygenul din sânge

Înainte de a deschide măsurarea oxigenului din sânge, puneți mai întâi ceasul la încheietura mâinii. Apoi faceți clic pentru a trece la procesul de detectare a oxigenului din sânge. Valoarea va fi afișată după 10 secunde.

Oxygenul din sânge va fi măsurat în mod activ la fiecare oră.

-Sen

Puneți ceasul înainte de a merge la culcare și calitatea somnului va fi măsurată. Ora implicită este 21:00-9:00.

PARAMETRII DISPOZITIVULUI

Afișaj: 1,39" IPS

Rezoluția ecranului: 454 x 454 dpi

Rezistent la apă: IP67

Senzor: senzor G pe 3 axe

Capacitatea bateriei: 500mAh

Sincronizare: Bluetooth 5.0

Conținutul pachetului: cablu de încărcare, manual de utilizare, smartwatch WLT10

Compatibilitatea dispozitivelor: iOS 11 + Android 5.1 și versiuni superioare

INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Securitate:

Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a-l păstra curat (folosiți apă curată sau apă de mare).

2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă):

Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea deteriorează impermeabilizarea.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.

Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.

- Măsurarea respirației

Faceți clic pe Start și urmați instrucțiunile pentru inhalare și expirație.

- Internet

- Camera foto

- Galerie

- Calendar

- Alarma

- Muzică

Putem reda, pune pauză și derula înapoi melodii; Atingeți pictograma de volum pentru a regla volumul;

Melodiile pot fi redate aleatoriu sau în mod repetat, Pentru a adăuga muzică, trebuie să conectați ceasul la computer cu un cablu USB.

- Înregistrare audio

Faceți clic pe pictogramă pentru a începe înregistrarea, faceți clic din nou pentru a opri

înregistrarea, apar opțiunile de salvare și ștergere, intrați în lista de fișiere de înregistrare și selectați dacă doriți să redați înregistrarea curentă sau să o ștergeți

- Manager de fișiere

Faceți clic pe Manage Files (Gestionare fișiere) pentru a vizualiza memoria disponibilă în prezent, apoi faceți clic pentru a gestiona, vizualiza, crea și edita.

-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față sau când lucrați în locuri în care se utilizează săpun sau detergent.

GARANȚIE

1. În condiții normale de utilizare, cu condiția ca produsul să nu prezinte daune mecanice și să nu fi fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare, consumatorii pot beneficia de servicii de garanție gratuite timp de 24 de luni de la data achiziției.

2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost dezasamblate, reparate de ei înșiși sau scufundate în apă.

- Vremea

Introduceți cartela SIM și deschideți rețeaua de date mobile pentru a actualiza vremea locală.

- Mișcarea

- Setări desktop

Setările desktopului includ selectarea cadranelor , stilul meniului și stilul de comutare

- Optimizarea sistemului

- Magazin de ceasuri

- App Store

- Asistent

Utilizatorii pot folosi fotografiile de la distanță, controlul muzicii, căutarea de telefoane mobile și alte funcții atunci când sunt conectați la un telefon mobil.

- Google Play

-Google Maps

SMARTWATCH WATCHMARK WLT10

Instrucțiuni de utilizare



watchmark.ro