

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo. Priporočamo, da uporabljate samo originalno baterijo, polnilnik in dodatno opremo, ki so priloženi napravi. Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko od modela do modela nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne ure, zato se lahko nekateri modeli razlikujejo od standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri. Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

GUMB

Gumb za spremljanje / vklop / izklop zaslona (zgornji gumb):
- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.
- Merjenje - kamera
- Spodnji gumb - vrnitev v glavni meni
- Leva stran - vhod za kartico SIM

NAVODILA ZA POLNENJE

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.

Polnilno ploščico priključite na vhod USB, drugi konec pa na zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se samodejno začne polnjenje in na zaslonu se prikaže ikona polnjenja. Zahtevana vhodna napetost je 5V1A ali 5V2A.

Polno polnjenje običajno traja 2 uri. Naprave ne uporabljajte, ko se polni.

Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na dva stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride do kratkega stika.

ŠPORTNA FUNKCIJA

- tek na prostem
- sprehod
- teče
- kolesarjenje
- košarka
- nogomet
- namizni tenis
- badminton
- skakalnica

UPRAVLJANJE URE

-Potegnite glavni vmesnik ure navzdol za dostop do svetlosti GPS, Wi-Fi, načina letala in načina "Ne moti".
-Podrsnite navzgor za dostop do merilnika korakov, glasbe in nadzora v oblaku
-Potegnite desno na vmesniku ure za dostop do potisnih obvestil
-Potegnite levo na vmesniku ure, da odprete glavni meni in nato športne načine

GLAVNI INTERFACE

Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga pridržite 2 sekundi, nato pa lahko izberete upravljalnik. Ko izberete, se ga na kratko dotaknite, da ga izberete. Ura ima 18 številčnic, med katerimi lahko izbirate, in možnost, da jo prilagodite po svojih željah.

MERITVE

1. Slaba baterija:
V primeru izpraznjene baterije napravo tako napolnite, da zaščitite življenjsko dobo baterije.
2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3. Temperatura okolice med polnjenjem nad 50 stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje, deformacijo in opekline.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte naprave pod vodo.
5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je prepovedano, da bi jo ločeno razstavili.
6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se izogibajte stiku z očmi in kožo.

GLAVNI MENU

-Telefon
Vnesite številko s seznama in pritisnite ikono za klicanje, da pokličete številko.
-Kontaktirajte
Prepričajte se, da je ura pravilno seznanjena s telefonom, da lahko dodajate in odstranjujete stike.
-Sporočila
-nastavitve
-Pulse
Preden odprete funkcijo za spremljanje srčnega utripa, si uro nadenite na zapestje. Za merjenje srčnega utripa mora biti vaše zapestje zelo blizu ure. Vrednost se prikaže po desetih sekundah.
-Krvni kisik
Preden odprete merjenje kisika v krvi, si uro najprej nadenite na zapestje. Nato kliknite za prehod na postopek zaznavanja kisika v krvi. Vrednost se prikaže po 10 sekundah. Kisik v krvi se bo aktivno meril vsako uro.
-Sanje
Pred spanjem si nadenite uro in izmerite kakovost spanja. Privzeta ura je 21:00-9:00.

PARAMETRI NAPRAVE

Zaslon: 1,39-palčni IPS
Ločljivost zaslona: 454 x 454 dpi
Vodotesnost: IP67
Senzor: 3-osni G-senzor
Kapaciteta baterije: 500 mAh
Sinchronizacija: Bluetooth 5.0
Vsebina paketa: polnilni kabel, uporabniški priročnik, pametna ura WLT10
Zdržljivost naprav: iOS 11 + Android 5.1 in več

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Varnost:
-Ure očistite z mehko krpo, da ostanejo čiste (uporabite čisto vodo ali morsko vodo).
2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno uro):
Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšajo hidroizolacijo.
-Ure ne nosite pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z visoko temperaturo in vlažnostjo.

- Merjenje dihanja
Kliknite gumb Start in sledite navodilom za vdih in izdih.
-Internet
- Fotoaparar
- Galerija
- Koledar
- Alarm
- Glasba
Pesmi lahko predvajamo, ustavljamo in previjamo nazaj;
Tapnite ikono glasnosti, da prilagodite glasnost; Skladbe lahko predvajate naključno ali s ponavljanjem, Če želite dodati glasbo, morate uro s kablom USB povezati z računalnikom.
- Snemanje zvoka
Tapnite ikono za začetek snemanja, ponovno tapnite za ustavitev snemanja, prikazeta se možnosti shranjevanja in brisanja, vstopite na seznam posnetih datotek in izberite, ali želite predvajati ali brisati trenutni posnetek.
- Upravitelj datotek
Kliknite Upravljanje datotek, da si ogledate trenutno razpoložljivi pomnilnik, in ponovno kliknite za upravljanje, pregledovanje, ustvarjanje in urejanje.

-Ure ne nosite pri umivanju rok ali obraza ali pri delu, pri katerem se uporablja milo ali detergent.-Po potopitvi v morje z ure sperite vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA

1. Pri običajni uporabi, če izdelek nima mehanskih poškodb in ni nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa uveljavljajo brezplačne garancijske storitve.

2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v vodo.

- Vreme
Vstavite kartico SIM in odprite mobilno podatkovno omrežje, da posodobite lokalno vreme.
- Premikanje
- Nastavitve namizja
Nastavitve namizja vključujejo izbiro številčnice, slog menija in slog preklopa
- Optimizacija sistema
- Trgovina z urami
- Trgovina z aplikacijami
- Asistent

Ko je naprava povezana z mobilnim telefonom, lahko uporabniki na daljavo fotografirajo, upravljajo glasbo, iščejo po mobilnem telefonu in uporabljajo druge funkcije.
- Google Play
-Google Maps

SMARTWATCH WATCHMARK WLT10

Navodila za uporabo



watchmark.com



www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND