



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU!

Před použitím si pečlivě přečtete celý návod k použití. Doporučujeme používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství dodané v sadě se zařízením. Výrobce ani distributor neodpovídají za použití příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou u jednotlivých modelů mírně lišit, protože příručka je obecným popisem hodinek Smartwatch a některé modely se mohou lišit od standardních).

Před prvním použitím je nutné zařízení nabíjet alespoň 2 hodiny.

Před použitím zařízení je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění, jinak nebudou k dispozici všechny funkce. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky.



POKYNY K NAKLÁDÁNÍ

Nabíjejte hodinky pomocí nabíječky, která je součástí sady. Hodinky se během nabíjení automaticky spustí.

AKTIVACE

Uživatelé telefonů s operačním systémem Android mohou aplikaci TEFITI vyhledat v obchodě Google Play a stáhnout si ji. uživatelé iOS si ji mohou stáhnout z obchodu AppStore. Otevřete aplikaci "TEFITI" -> Nastavení -> Bluetooth -> Vyhledejte "Smart Device" a připojte se. Pokud je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že připojení existuje, zatímco červená znamená, že připojení neexistuje.


Zařízení je kompatibilní s následujícími zařízeními: iOS 9.0 a vyšší a Android 4.4 a vyšší. Chcete-li používat funkci GPS, potřebujete zařízení se systémem Android 6.0. Před prvním použitím je nutné připojit hodinky Watch k aplikaci. Po připojení hodinek se automaticky synchronizuje čas. Po spuštění aplikace je třeba nakonfigurovat osobní údaje.



ZAPNUTO/VYPNUTO

Hodiny spustíte stisknutím a podržením bočního tlačítka po dobu 3 sekund.

Chcete-li hodiny vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko po dobu 3 sekund.



HLAVNÍ OBRAZOVKA

Na výběr máte ze 6 ovladačů, které si můžete libovolně nastavit.

FUNKCE

- Zobrazí se domovská obrazovka: Úroveň nabití baterie, datum a čas (datum a čas jsou synchronizovány, pokud jsou připojeny ke smartphonu přes Bluetooth) a kroky.
- Krokoměr. Krokoměr je aktivován po dobu 24 hodin. O půlnoci se data uloží a vynulují pro přepočít.
- Počítadlo spálených kalorií.
- Ujetá vzdálenost.
- Zadejte rozhraní srdečního tepu a spusťte měření. Měření tepové frekvence je dynamické a po opuštění rozhraní se zastaví; funkce měření tepové frekvence je určena pouze pro každodenní trénink, nikoli pro lékařské účely.
- Měření krevního tlaku: přejděte do nabídky Krevní tlak a proveďte jedno měření krevního tlaku (data se v aplikaci ukládají v reálném čase).
- Měření kyslíku v krvi: Vstupte do nabídky kyslíku v krvi a proveďte jedno měření kyslíku v krvi. (Data jsou v aplikaci ukládána v reálném čase).
- Sledování kvality spánku: každodenní měření kvality spánku.
- sportovní režimy: Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do funkce. K dispozici je 7 sportovních režimů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Vybitá baterie: Pokud je baterie vybitá, okamžitě zařízení nabíjte, abyste zachovali její životnost.
- Nabíjení: Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
- Okolní teplota vyšší než 50 °C během nabíjení může způsobit přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
- Neplavte, nepotápějte se ani nepoužívejte zařízení pod vodou.
- Přístroj je napájen z vestavěné baterie a uživatel jej nesmí rozebírat.
- Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou v případě, že se baterie rozbije a vyteče.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Bezpečnost:
 - Hodinky a řemínek čistěte měkkým hadříkem (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu).
 - Ujistěte se, že je čočka hodinek pro měření srdečního tepu blízko vaší pokožky.
 - teplota kůže na zápěstí je příliš nízká v důsledku počasí, což ovlivňuje monitorování srdečního tepu.
- Poznámky k vodotěsnosti (i když se jedná o vodotěsné hodinky): Dávejte pozor na následující metody, protože ovlivňují odolnost proti vodě.
 - Nenoste hodinky pod sprchou.

-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličjeje nebo při jakékoli činnosti, při které se používá mýdlo nebo čisticí prostředek.

-Po ponoření do moře je třeba hodinky očistit od soli a nečistot.



ZÁRUKA

Záruční servis:

- Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným používáním, mají spotřebitelé nárok na bezplatný záruční servis po dobu 24 měsíců od data nákupu.
- Spotřebitelé nemají nárok na záruční servis, pokud:
 - Škody si způsobili sami,
 - uplynula záruční doba,
 - nepoužívali výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
 - výrobky byly rozebrány, opraveny nebo ponořeny do vody.

SMARTWATCH WATCHMARK WE3



Návod k použití