

Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine fournis dans le kit avec l'appareil.

Ni le fabricant ni le distributeur ne sont responsables de l'utilisation d'accessoires tiers.

(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une description générale de la Smartwatch et certains modèles peuvent être différents de la norme).

L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant de pouvoir utiliser l'appareil, vous devez télécharger et installer l'application et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR

ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

ACTIVATION

Les utilisateurs de téléphones Android peuvent rechercher "TEFITI" dans le Google Play Store pour télécharger l'application. Les utilisateurs d'iOS peuvent télécharger l'application depuis l'AppStore. Ouvrez l'application "TEFITI" -> Paramètres -> Bluetooth -> Recherchez "Smart Device" et connectez-vous.

Si l'icône Bluetooth de votre montre est bleue, cela signifie qu'il y a une connexion, tandis que le rouge signifie qu'il n'y a pas de connexion. L'appareil est compatible avec les appareils suivants : iOS 9.0 et supérieur et Android 4.4 et supérieur. Pour utiliser la fonction GPS, vous avez besoin d'un appareil équipé d'Android 6.0. Vous devez connecter la montre à l'application avant de l'utiliser pour la première fois. Une fois la montre connectée, elle synchronise automatiquement l'heure.

Lorsque vous lancez l'application, vous devez configurer vos données personnelles.

MARCHE/ARRÊT

Pour démarrer l'horloge, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Pour éteindre l'horloge, appuyez également sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

ÉCRAN PRINCIPAL

Vous avez le choix entre 6 contrôleurs que vous pouvez régler comme vous le souhaitez.

FONCTIONS

1. L'écran d'accueil apparaît : Niveau de la batterie, date et heure (la date et l'heure sont synchronisées si elles sont connectées au smartphone via Bluetooth) et étapes.

2. Un podomètre. Le podomètre est activé pendant 24 heures. A minuit, les données sont sauvegardées et remises à 0 pour un nouveau calcul.

3. Un compteur de calories brûlées.

4. Distance parcourue.

5. Entrez l'interface de fréquence cardiaque et commencez la mesure. La mesure de la fréquence cardiaque est dynamique et s'arrête lorsque l'on quitte l'interface. La fonction de fréquence cardiaque est destinée uniquement à l'entraînement quotidien et non à une référence médicale.

6. Mesure de la pression artérielle : allez dans le menu Pression artérielle et prenez une seule mesure de la pression artérielle (les données sont enregistrées dans l'application en temps réel).

7. Mesure de l'oxygène sanguin : accédez au menu de l'oxygène sanguin et effectuez une seule mesure de l'oxygène sanguin. (Les données sont enregistrées dans l'application en temps réel).

8. Surveillance de la qualité du sommeil : mesure quotidienne de la qualité du sommeil.

9. modes sport : appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la fonction. Il y a 7 modes sport disponibles.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Batterie faible : si la batterie est faible, chargez immédiatement l'appareil pour préserver la durée de vie de la batterie.

2. Chargement : N'utilisez pas la montre pendant la charge. 3. Une température ambiante supérieure à 50°C pendant la charge peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.

4. Ne pas nager, plonger ou utiliser l'équipement sous l'eau.

5. L'appareil fonctionne sur une batterie intégrée et ne doit pas être démonté par l'utilisateur.

6. Évitez tout contact avec les yeux et la peau en cas de rupture et de fuite de la batterie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1.Sécurité :

-Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour garder la montre et le bracelet propres (utilisez de l'eau propre ou de l'eau de mer).

- Assurez-vous que la lentille de fréquence cardiaque de la montre est proche de votre peau.

- la température de la peau de votre poignet est trop basse en raison des conditions météorologiques, ce qui affecte le suivi de votre fréquence cardiaque.

2. Remarques sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit d'une montre étanche) :

Soyez prudent avec les méthodes suivantes car elles affectent l'étanchéité.

-Ne portez pas la montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement à température ou humidité élevées.

-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les mains ou le visage ou lorsque vous effectuez toute activité impliquant du savon ou du détergent.

-Après une immersion dans la mer, la montre doit être nettoyée du sel et de la saleté.

GARANTIE

Service de garantie :

1.Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, tant que le produit ne présente aucun dommage mécanique et n'a pas été causé par une utilisation incorrecte, les consommateurs ont droit à un service de garantie gratuit pendant 24 mois à compter de la date d'achat.

2. Les consommateurs n'ont pas droit au service de garantie si :

A. Ils ont causé les dommages eux-mêmes,

B. la période de garantie a expiré,

C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien,

D. les produits ont été démontés, réparés eux-mêmes ou immergés dans l'eau.

SMARTWATCH WATCHMARK WE3



nstructions d'utilisation