



**CIEŅĪJAMĀIS KĻIENTS, PALDIES**

**IEGĀDEI**

**MŪSU PRODUKTS!**

**GA**

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju. Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā. Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir viedpulksteņa vispārīgs apraksts un daži modeļi var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir jālādē vismaz 2 stundas.

Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas,

citādi visas funkcijas nebūs pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

#### AKTIVIZĒŠANA

Android tālrunu lietotāji var sameklēt TEFITI lietotni Google Play un lejupielādēt to. iOS lietotāji to var lejupielādēt no AppStore. Atveriet lietotni "TEFITI" -> iestatījumi -> Bluetooth -> Meklējiet "Smart Device" un izveidojiet savienojumu.

Ja pulksteņa Bluetooth ikona ir zila, tas nozīmē, ka ir izveidots savienojums, bet sarkana - ka savienojuma nav. Ierīce ir saderīga ar šādām ierīcēm: iOS 9.0 un jaunāka versija un Android 4.4 un jaunāka versija. Lai izmantotu GPS funkciju, ir nepieciešama ierīce ar operētājsistēmu Android 6.0. Pirms pirmās lietošanas reizes jums ir jāsavieno pulkstenis ar lietotni. Kad pieslēdzat pulksteni, laiks tiek automātiski sinhronizēts. Pēc programmas palaišanas ir jākonfigurē personiskā informācija.

## IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Lai iedarbinātu pulksteni, nospiediet un turiet sānu pogu 3 sekundes.

Lai izslēgtu pulksteni, nospiediet un turiet sānu pogu 3 sekundes.

## GALVENAIS EKRĀNS

Varat izvēlēties no 6 draiveriem, kurus varat iestatīt pēc saviem ieskatiem.

#### FUNKCIJAS

- Sākuma ekrānā tiek parādīts: akumulatora uzlādes līmenis, datums un laiks (datums un laiks tiek sinhronizēts, ja tas ir savienots ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth) un soļi.
- pedometrs. Kājometrs ir aktivizēts 24 stundas. Pusnaktī dati tiek saglabāti un atiestatīti pārrēķināšanai.
- Kaloriju skaitītājs.
- Nobrauktais attālums.
- Ievadiet sirdsdarbības interfeisu un sāciet mērījumus. Sirdsdarbības mērīšana ir dinamiska un pēc saskarnes atstāšanas apstājas; sirdsdarbības mērīšanas funkcija ir paredzēta tikai ikdienas treniņiem, nevis medicīniskiem nolūkiem.
- Asinsspiediena mērīšana: atveriet izvēlni Asinsspiediens un veiciet vienu asinsspiediena mērījumu (dati tiek saglabāti lietotnē reāllaikā).
- Skābekļa mērīšana asinis: Piekļūstiet izvēlnei Skābeklis asinis un veiciet vienu skābekļa mērījumu asinis. (Dati tiek saglabāti reāllaikā lietotnē).
- Miega kvalitātes uzraudzība: ikdienas miega kvalitātes mērījumi.
- sporta režīmi: nospiediet un turiet pogu, lai ievadītu funkciju. Pieejami 7 sporta režīmi.

#### DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai saglabātu tās darbības laiku.
- Uzlāde.
- Apkārtējā temperatūra virs 50°C uzlādes laikā var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegumus.
- Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
- Ierīci darbina iebūvēts akumulators, un lietotājs to nedrīkst demontēt.
- Izvairieties no saskares ar acīm un ādu, ja akumulators salūst un noplūst.

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

-Nenēsājiet pulksteni apsildāmā baseinā, saunā vai citā vidē ar augstu temperatūru vai mitrumu.

-Nenonēmiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju vai veicot jebkādas darbības, kurās tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.

-Kad pulksteņi iegremdēti jūrā, tie jānotīra no sāls un netīrumiem.

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**

**GA**