



GEACHTE KLANT, DANK U VOOR DE AANKOOP VAN ONZE PRODUCT!

Lees voor gebruik aandachtig de volledige gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die in de kit met het toestel zijn meegeleverd.

Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van derden.

(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).

Het apparaat moet minstens 2 uur worden opgeladen voor het eerste gebruik.

Voordat u het apparaat kunt gebruiken, moet u de app downloaden en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

LAADVOORSCHRIFTEN

Laad het horloge op met de oplader die in de kit zit. Het horloge start automatisch tijdens het opladen.

ACTIVERING

Gebruikers van Android-telefoons kunnen in de Google Play Store zoeken naar "TEFITI" om de app te downloaden. iOS-gebruikers kunnen de app downloaden in de AppStore.

Open de app "TEFITI" -> Instellingen -> Bluetooth -> Zoek naar "Smart Device" en verbind.

Als het Bluetooth-pictogram op uw horloge blauw is, betekent dit dat er een verbinding is, terwijl rood betekent dat er geen verbinding is.

Het toestel is compatibel met de volgende toestellen:

iOS 9.0 en hoger en Android 4.4 en hoger. Om de GPS-functie te gebruiken, hebt u een toestel nodig met Android 6.0. U moet het horloge verbinden met de app voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zodra het horloge is aangesloten, synchroniseert het automatisch de tijd. Wanneer u de app start, moet u uw persoonlijke gegevens configureren.

AAN/UIT

Om de klok te starten, houdt u de zijknop gedurende 3 seconden ingedrukt.

Om de klok uit te zetten, houdt u ook de zijknop 3 seconden ingedrukt.

HOOFDSCHERM

U heeft de keuze uit 6 controllers die u naar wens kunt aanpassen.

FUNCTIES

- Het startscherm verschijnt: Batterijniveau, datum en tijd (datum en tijd worden gesynchroniseerd indien verbonden met de smartphone via Bluetooth) en stappen.
- Een stappenteller. De stappenteller is gedurende 24 uur geactiveerd. Om middernacht worden de gegevens opgeslagen en op 0 gezet voor herberekening.
- Een teller voor verbrande calorieën.
- Afgelegde afstand.
- Voer de hartslaginterface in en start de meting. De hartslagmeting is dynamisch en stopt wanneer de interface wordt verlaten; de hartslagfunctie is alleen bedoeld voor dagelijkse training en niet voor medische referentie.
- Bloeddrukmeting: ga naar het bloeddrukmenu en neem een enkele bloeddrukmeting (gegevens worden in realtime opgeslagen in de app).
- Meten van bloedzuurstof: Open het bloedzuurstofmenu en voer een eenmalige meting van het bloedzuurstofgehalte uit. (De gegevens worden in real time in de app opgeslagen).
- Monitoring van de slaapkwaliteit: dagelijkse meting van de slaapkwaliteit.
- sportmodi: ingedrukt houden om de functie te openen. Er zijn 7 sportstanden beschikbaar.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Batterij bijna leeg: Als de batterij bijna leeg is, moet u het toestel onmiddellijk opladen om de levensduur van de batterij te beschermen.
- opladen: Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
- Omgevingstemperatuur boven 50°C tijdens het opladen kan leiden tot oververhitting, vervorming en verbranding van het toestel.
- Niet onder water zwemmen, duiken of apparatuur bedienen.
- Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag niet door de gebruiker worden gedemonteerd.
- Vermijd contact met ogen en huid in geval de batterij breekt en lekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Veiligheid:
 - Maak het horloge schoon met een zachte doek om het horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon water of zeewater).
 - Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw huid zit.
 - de huidtemperatuur op uw pols is te laag als gevolg van het weer, wat de controle van uw hartslag beïnvloedt.

- Opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een waterdicht horloge is):

Wees voorzichtig met de volgende methodes omdat ze de waterbestendigheid beïnvloeden.

-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of andere omgeving met een hoge temperatuur of vochtigheidsgraad.
-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of gezicht wast of terwijl u werkzaamheden uitvoert waarbij zeep of detergenten worden gebruikt.
-Na onderdompeling in zee, moet het horloge worden ontdaan van zout en vuil.

GARANTIE

Garantieservice:

1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op gratis garanteservice gedurende 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:

A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.

SMARTWATCH WATCHMARK WE3



Gebruiksaanwijzing