



# SMARTWATCH WE3

## Instrukcja obsługi

### DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niż 2 godziny.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

### AKTYWACJA

1. Użytkownicy telefonów Android szukają "TEFITI" w Google Play Store, aby pobrać, a użytkownicy iOS mogą pobrać aplikację w AppStore.

Otwórz aplikację 'TEFITI' - ustawienia - bluetooth - wyszukaj 'inteligentne urządzenie' i połącz się.

Gdy ikona Bluetooth na zegarku jest niebieska, oznacza sukces połączenia, natomiast czerwony oznacza brak połączenia.

Urządzenie jest kompatybilne z systemem:

iOS 9.0 i nowszym oraz Android 4.4 i nowszym. Aby korzystać z funkcji GPS należy posiadać urządzenie z systemem Android 6.0.

Przed pierwszym użyciem należy połączyć zegarek z aplikacją. Po udany połączeniu zegarek automatycznie zsynchronizuje czas.

Po uruchomieniu aplikacji należy skonfigurować dane osobowe.

### WŁĄCZ/ WYŁĄCZ

Aby uruchomić zegarek należy przytrzymać boczny przycisk przez 3 sekundy.

Aby wyłączyć zegarek należy również przytrzymać boczny przycisk przez 3 sekundy.

### INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Naładuj zegarek za pomocą odpowiedniej ładowarki załączonej w zestawie. Podczas ładowania zegarek uruchomi się automatycznie.

### GŁÓWNY EKRAŃ

Jest do wyboru 6 tarcz, które można ustawiać według upodobań.

## FUNKCJE

1. Ekran główny wyświetla: poziom baterii, datę i godzinę (data i godzina zostaną zsynchronizowane po połączeniu ze smartfonem poprzez bluetooth) oraz kroki.
2. Krokomierz. Funkcja zliczania kroków jest włączona przez 24 godziny. O północy dane będą zapisywane i resetowane do 0 w celu ponownego obliczenia.
3. Licznik spalonych kalorii.
4. Przebyty dystans.
5. Pomiar tętna: Wejdź w interfejs tętna i rozpocznij pomiar. Test tętna jest dynamiczny, zatrzymuje się po wyjściu z interfejsu. Funkcja tętna służy wyłącznie do wykonywania ćwiczeń codziennych i nie służy jako odniesienie medyczne.
6. Pomiar ciśnienia krwi: Wejdź do menu ciśnienia krwi, aby dokonać pojedynczego pomiaru wartości ciśnienia krwi. (dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie rzeczywistym).
7. Pomiar tlenu we krwi: Wejdź do menu tlenu we krwi, aby dokonać pojedynczego pomiaru wartości tlenu we krwi. (dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie rzeczywistym)
8. Monitorowanie jakości snu: codzienny pomiar jakości snu.
9. Tryby sportowe: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść w funkcję. Dostępnych jest 7 trybów sportowych.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niski poziom baterii:  
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.
2. Ładowanie:  
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
3. Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalenia się urządzenia.
4. Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.
5. Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego demontażu.
6. W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

## WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona:  
- czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)  
- upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry  
- temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):  
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoszczelność.  
- Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.  
- Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.  
- Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.  
- Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

## GWARANCJA

- Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, miesiące od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
  2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:  
A. dokonali szkód samodzielnie,  
B. minął okres gwarancji,  
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji produktu,  
D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.



**www.watchmark.pl**  
**ul. Paprotna 7**  
**Wrocław**