

## GEACHTE KLANT, DANK U VOOR DE AANKOOP VAN ONZE PRODUCT!

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo dodané v súprave so zariadením. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v jednotlivých modeloch mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom hodínok SmartWatch a niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny. Pred používaním zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

### POKYNY NA NAKLADANIE

Nabíjajte hodinky pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou súpravy. Hodinky sa počas nabíjania automaticky spustia.

#### AKTIVÁCIA

Používatelia telefónov so systémom Android si môžu aplikáciu stiahnuť vyhľadanim "TEFITI" v obchode Google Play.

Používatelia systému iOS si môžu aplikáciu stiahnuť z obchodu AppStore.

Otvorte aplikáciu "TEFITI" -> Nastavenia -> Bluetooth ->

Vyhľadajte "Smart Device" a pripojte sa.

Ak je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že existuje pripojenie, zatiaľ čo červená znamená, že pripojenie neexistuje.

Zariadenie je kompatibilné s týmito zariadeniami:

iOS 9.0 a vyššia a Android 4.4 a vyššia. Ak chcete používať

funkciu GPS, potrebujete zariadenie so systémom Android 6.0.

Pred prvým použitím musíte hodinky Watch pripojiť k aplikácii.

Po pripojení hodínok sa automaticky synchronizuje čas. Po spustení aplikácie musíte nakonfigurovať svoje osobné údaje.

#### ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Ak chcete spustiť hodiny, stlačte a podržte bočné tlačidlo na 3 sekundy.

Ak chcete vypnúť hodiny, tiež stlačte a podržte bočné tlačidlo na 3 sekundy.

#### HLAVNÁ OBRAZOVKA

Na výber máte 6 ovládačov, ktoré si môžete ľubovoľne nastaviť.

#### FUNKCIE

1. Zobrazí sa domovská obrazovka: Úroveň nabitia batérie, dátum a čas (dátum a čas sa synchronizujú, ak je smartfón pripojený cez Bluetooth) a kroky.

2. Krokomer. Krokomer je aktivovaný na 24 hodín. O polnoci sa údaje uložia a vynulujú na hodnotu 0, aby sa mohli prepočítať.

3. Počítadlo spálených kalórií.

4. Prejdená vzdialenosť.

5. Zadajte rozhranie srdcovej frekvencie a spustite meranie.

Meranie srdcovej frekvencie je dynamické a po opustení rozhrania sa zastaví; funkcia merania srdcovej frekvencie je určená len na každodenný tréning a nie na lekárske účely.

6. Meranie krvného tlaku: Prejdite do ponuky Krvný tlak a vykonajte jedno meranie krvného tlaku (údaje sa v aplikácii ukladajú v reálnom čase).

7. Meranie kyslíka v krvi: vstúpte do ponuky kyslíka v krvi a

vykonajte jedno meranie kyslíka v krvi. (Údaje sa v aplikácii ukladajú v reálnom čase).

8. Monitorovanie kvality spánku: denné meranie kvality spánku.

9. športové režimy: stlačením a podržaním otvorte funkciu. K dispozícii je 7 športových režimov.

#### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Slabá batéria: Ak je batéria vybitá, zariadenie okamžite nabite, aby ste zachovali jej životnosť.

2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže spôsobiť prehriatie, deformáciu a spálenie zariadenia.

4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenia pod vodou.

5. Zariadenie funguje na zabudovanú batériu a používateľ ho nesmie rozoberať.

6. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou v prípade, že sa batéria poškodí a vytečie.

#### DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Bezpečnosť:

-Hodinky a remienok čistíte mäkkou handričkou (použite čistú vodu alebo morskú vodu).

- Uistite sa, že je šošovka hodínok na meranie tepovej frekvencie blízko vašej pokožky.

- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje monitorovanie srdcovej frekvencie.

2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):

Pri nasledujúcich metódach buďte opatrní, pretože ovplyvňujú odolnosť voči vode.

-Nenoste hodinky pod sprchou.

## SMARTWATCH WATCHMARK WE3



### Návod na použitie

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.

-Nenoste hodinky počas umývania rúk alebo tváre, ani počas vykonávania akejkoľvek činnosti, pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.

-Po ponorení do mora by sa hodinky mali očistiť od soli a nečistôt.

#### ZÁRUKA

Záručný servis:

1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním, majú spotrebiteľia nárok na bezplatný záručný servis počas 24 mesiacov od dátumu nákupu.

2. Spotrebiteľia nemajú nárok na záručný servis, ak:

A. Škody si spôsobili sami,

B. uplynula záručná lehota,

C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,

D. výrobky boli rozobrané, opravené alebo ponorené do vody.