VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

SK

Pred použitím si pozorne prečítajte celú príručku.
Odporúčame používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy so zariadením.
Výrobca alebo distribútor nezodpovedá za používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie zobrazené v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od modelu k modelu, keďže príručka je všeobecným popisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).
Pred prvým použitím zariadenia ho musíte nabíjať aspoň 2 hodiny.
Pred začatím používania zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

1. Stiahnite si aplikáciu "WEARHEALTH".

Na pripojenie pásky k mobilnému telefónu je potrebná aplikácia. Pred stiahnutím aplikácie si prečítajte zmluvné podmienky. Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu;

STIAHNITE SI APLIKÁCIU "WEARHEALTH"

Na pripojenie k mobilnému telefónu je potrebná aplikácia. Pred stiahnutím aplikácie si prečítajte podmienky hardvérovej platformy pre váš mobilný systém. Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu.

AKTIVÁCIA HODINIEK

Pri prvom použití hodiniek by ste ich mali nabiť, aby sa aktivovali.

PÁROVANIE ZARIADENÍ

Kliknutím na tlačidlo "bluetooth" pripojte hodinky k mobilnému telefónu.

ZAČNITE POUŽÍVAŤ

Funkčné tlačidlo - jedno kliknutie - funkcia nástroja / dlhé stlačenie - aktivácia, zmena modelu. Po úspešnom spárovaní mobilného telefónu sa bude synchrónne zaznamenávať a analyzovať vaša prevádzka a spánok.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím hodiniek by ste ich mali nabiť. Po nabití sa hodinky automaticky spustia.
Tlačidlo ON - dlhým stlačením sa spustí
Tlačidlo OFF - dlhým stlačením sa hodinky vypnú.

NASTAVENIA OZNÁMENÍ

Po pripojení hodiniek witch nájdite v aplikácii v telefóne v rozhraní Me položku "Manage Wristband" (Spravovať náramok). Keď telefón so systémom Android prvýkrát vstúpi do položky "Spravovať pásmo", po jej otvorení by sa malo zobraziť upozornenie. Po kliknutí na tlačidlo OK by sa mala zobraziť vyskakovacia stránka s oznámením o povolení Keď sa systém IOS prvýkrát pripojí k pásmu, mal by vás automaticky požiadať o povolenie párovania, inak pásmo nebude môcť prijímať oznámenia.

G-SENZOR

Keď zdvihnete ruku, obrazovka sa rozsvieti, a keď ju spustíte, obrazovka zhasne.

OZNÁMENIA

Na obrazovke hodiniek sa zobrazujú oznámenia zo služieb Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ a textové správy. Po prečítaní správy môžete stlačením a podržaním na 3 sekundy prejsť do hlavnej ponuky.

KALIBRACE MĚŘENÍ

Pri prvom použití meracích funkcií by ste ich mali kalibrovať. V aplikácii by ste mali kliknúť na tlačidlo "Kalibrovať" a potom zmerať tlak na tlakomere. Potom by ste mali do aplikácie zadať nameranú hodnotu.

FUNCTION

- srdcová frekvencia
- krvný tlak
- stopky
- športový režim
- budík
- novinky

MIERKY

1. Nízka úroveň nabitia batérie: V prípade nízkej úrovne nabitia batérie by ste mali zariadenie okamžite nabiť, aby ste ochránili životnosť batérie.
2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenia pod vodou.
5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Bezpečnosť:
- hodinky a remienok čistite mäkkou handričkou (použite čistú vodu alebo morskú vodu).
- uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.
2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosíť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci, pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť všetku sol alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nie je spôsobený nesprávnym používaním, môžu spotrebitelia využívať bezplatný záručný servis počas 24 mesiacov od dátumu nákupu.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobraně, opravené svojpomocne alebo ponorené do vody.

SMARTWATCH WH8

Návod na použitie