

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID ET OSTSITE MEIE TOOTE EEST!

EE

Enne kasutamise alustamist peaksite hoolikalt läbi lugema kogu kasutusjuhendi. Soovitatav on kasutada ainult originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid, mis kuuluvad seadmega kaasas olevasse komplekti.

Tootja ja edasimüüja ei vastuta kolmandate osapoolte tarvikute kasutamise eest. (Käesolevas kasutusjuhendis loetletud funktsioonid võivad mudelite lõikes veidi erineda, kuna kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad standardist erineda).

Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2 tundi.

Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima, installima selle ja aktsepteerima kõik õigused, vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.

Ettevõtte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi sisu.

LAADIMISJUHISED

Laadige kella komplektis oleva asjakohase laadijaga. Kell käivitub laadimise ajal automaatselt.

AKTIVEERIMINE

Laadige alla ja installige rakendus SMART TIME PRO, et teie kell saaks andmeid rakendusest sünkroonida. Rakendus võimaldab teil seada eesmäärke, analüüsida andmeid ja palju muud. SMART TIME rakendus töötab iOS 8.0 ja Android 4.4 versiooniga.

FUNKTSIOONID

1. Lülitage nuppu
Vajutage kella avalehel pikalt, et avada erinevad valimisinupud, seejärel valige soovitud valimisinupp pühkides.

2. Suure kiirusega klahvi lüliti
Libistage valimisinuppu, et siseneda kiirklahvi kasutajaliidesesse, saate seadistada BT3.0, helitugevust, keelit, tausta, seadeid, vibratsiooni, lumianid, žeste, teemat, äratust, kella ja lennurežiimi.

3. Südame löögisagedus
Vajutades avalehel allapoole nuppu, jõuate kiiresti südame löögisageduse kasutajaliidesesse. Või saate oma südame löögisagedust kontrollida menüüst -> Südame löögisagedus, kandke oma kella õigesti. Avage kella südame löögisageduse funktsioon ja mõtke käsitsi.

4.Sportrežiimid
Kui soovite siseneda spordirežiimi, libistage lihtsalt kella nägu paremale, võite siseneda ka peamenüüst -> Sportrežim. Nutikell toetab erinevaid spordialasid, näiteks: jooksmine siseruumides, jooksmine õues, jalgrattasõit, ronimine, maraton ja palju muud.

5. sammuloendur
Puudutades sõrmega üles, saate vaadata sammude arvu, pulssi, kaloreid ja vahemaad jooksva päeva kohta. Või saate kontrollida südame löögisagedust peamenüüst -> sammumõõtja.

6. Helisev
Sport versioon toetab ainult Bluetooth ühendust, SIM-kaardi kaudu ühendamise asemel on telefonikõne toe kaks versiooni: : pärast edukat Bluetooth 3.0 ühenduse loomist annab kell automaatselt häält või saate telefonile vastamiseks või numbri valimiseks lülitada järgmise meetodiga

7. Uinumise jälgimine
Kella kandmisel jälgib kell teie und. Pärast uneandmete sünkroonimist rakendusega saate vaadata oma uneandmeid rakenduses.

8. Kaugseire
See funktsioon võimaldab teil mobiilikaamerat eemalt juhtida ja fotosid teha.

9. Istuv eluviis
Liiga kaua istumine ei ole tervisele kasulik. Saate oma kella või rakendusega määrata aja, mis tuletab teile meelde, et peaksite liikuma.

PARAMEETRID

Randme pikkus: 271 mm (koos numbrimärgiga)
Randme laius: 22 mm
Kaat: 66 g
Aku: 320 mAh liitiumpolümeer
1,3-tolline ekraan
Juhtseadmed: puuteekraan
Bluetooth: 3.0 ja 4.0
Veekindel: IP67 (veekindel, ainult igapäevaste tegevuste ajal. See on veekindel, kui sajab vihma või kui pesete käsi. Ärge kandke seda auto pesemise, ujumise, sukeldumise või duši all käimise ajal.

MÕÕTMED

1.Patarei tühi
Kui aku on tühi, peaksite aku kaitsmiseks seadet viivitamatult laadima.
2.Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3.Keskonnatemperatuur laadimise ajal üle 50 kraadi C võib põhjustada seadme ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.

4.Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.

5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei tohi eraldi lahti võtta.

6. Kui aku puruneb ja lekib, vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.

OLULINE TEAVE

1.Kaitse:
-(kasutage puhast vett või merevett).
-Varuge, et kellal olev pulsilääts oleks naha lähedal
-Rannikul oleva naha temperatuur on ilmastiku tõttu liiga madal, mis mõjutab südame löögisageduse kontrollimist.
2.Veekindlad märkused (isegi kui tegemist on veekindla kellaga):
Järgmisi meetodeid tuleb tähele panna, kuna need nõrgestavad veekindlust.

-Ärge kandke oma kella duši all.

-Kella ei tohi kanda isoleeritud basseinis, saunas või muus kõrge temperatuuri/niiskuse keskkonnas.

-Ei kandke kella, kui pesete tööel käed või nägu seebi või pesuvahendiga.

-Peske kellalt maha sool või mustus, kui kastate seda merre.

GARANTII

Garantiiteenus:

1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootes ei ole mehaanilisi kahjustusi ja seda ei ole põhjustanud väärkasutus, saavad tarbijad 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast tasuta garantiiteenust kasutada.
2. Tarbijad ei saa garantiiteenust kasutada, kui:
A. kahju on ise põhjustatud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või vette kastetud.



SMARTWATCH M5

Kasutusjuhend