

CHER CLIENT, MERCI POUR AVOIR ACHÉTÉ NOTRE PRODUIT !

Vous devez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer à l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit fourni, avec l'appareil.

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.

(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une description générale de la smartwatch et certains modèles peuvent s'écarter de la norme).

L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger l'application, l'installer et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

Chargez la montre avec le chargeur approprié inclus dans le kit. La montre se met automatiquement en marche pendant la charge.

ACTIVATION

Téléchargez et installez l'application SMART TIME PRO pour que votre montre puisse synchroniser les données de l'application. L'application vous permet de fixer des objectifs, d'analyser les données et bien plus encore. L'application SMART TIME fonctionne sur iOS 8.0 et Android 4.4.

FONCTIONS

- Basculer le bouton

Sur la page d'accueil de la montre, appuyez longuement pour ouvrir les différents cadrans, puis faites défiler pour sélectionner le cadran souhaité.

- Interrupteur à clé rapide

Faites défiler le cadran pour accéder à l'interface des touches rapides où vous pouvez régler BT3.0, le volume, la langue, le papier peint, les paramètres, les vibrations, la lumiane, les gestes, le thème, l'alarme, l'horloge et le mode avion.

- La fréquence cardiaque

En appuyant sur le bouton bas de la page d'accueil, vous accédez rapidement à l'interface de la fréquence

cardiaque.

- La fréquence cardiaque

En appuyant sur le bouton bas de la page d'accueil, vous accédez rapidement à l'interface de la fréquence cardiaque. Vous pouvez vérifier votre fréquence cardiaque à partir du menu -> Fréquence cardiaque.Portez votre montre de la bonne façon. Ouvrez la fonction de fréquence cardiaque sur la montre et mesurez manuellement.

- Modes sport

Pour accéder au mode sport, faites glisser le cadran de la montre vers la droite. Vous pouvez également y accéder à partir du menu principal -> Mode sport. La smartwatch prend en charge de nombreux sports,

par exemple : course en salle, course en plein air, cyclisme, escalade, marathon et bien d'autres encore.

- Podomètre

En faisant glisser votre doigt vers le haut, vous pouvez vérifier le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les calories et la distance pour la journée en cours. Vous pouvez également vérifier votre fréquence cardiaque à partir du menu principal -> podomètre.

- Sonnerie

La version Sport ne prend en charge que la connectivité Bluetooth, mais au lieu de la connectivité de la carte SIM,

il existe deux options pour la prise en charge des appels téléphoniques : après une connexion Bluetooth 3.0 réussie, la montre émet automatiquement une voix, ou vous pouvez basculer le téléphone pour répondre à un appel ou composer un numéro en utilisant la méthode suivante

- Moniteur de sommeil

La montre surveille votre sommeil lorsque vous la portez. Après avoir synchronisé vos données de sommeil avec l'application, vous pouvez vérifier les détails de votre sommeil dans l'application.

- Télédétection

Cette fonction vous permet de contrôler à distance votre appareil photo mobile et de prendre des photos.

- Le mode de vie sédentaire

Rester assis trop longtemps n'est pas bon pour la santé. Vous pouvez définir une heure dans votre montre ou votre application pour vous rappeler de bouger.

PARAMÈTRES

Longueur du poignet : 271 mm (y compris le cadran)

Largeur du poignet : 22 mm

Poids : 66 g

Batterie : 320 mAh lithium polymère

Écran de 1,3 pouce

Fonctionnement : écran tactile

Bluetooth : 3.0 et 4.0

Étanchéité : IP67 (étanche uniquement pendant les activités quotidiennes. Imperméable en cas de pluie ou de lavage à la main. Ne le portez pas lorsque vous lavez la voiture, nagez, plongez ou prenez une douche.

PRÉCAUTIONS

- Batterie faible En cas de batterie faible, vous devez recharger l'appareil immédiatement afin de préserver la durée de vie de la batterie.

- Chargement : N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en charge.

- Température ambiante pendant le remplissage au-dessus de 50 degrés C peut provoquer une surchauffe, une déformation et l'inflammation de l'appareil.

- Ne pas nager, plonger ou utiliser l'appareil sous l'eau.

- L'appareil utilise une batterie intégrée et ne doit pas être démonté séparément.

- Si la batterie se casse et s'épuise, évitez tout contact avec les yeux et la peau.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Protection :

-Rincer la montre avec un chiffon doux pour garder la montre et le bracelet propres (utiliser de l'eau propre ou de l'eau de mer).

Assurez-vous que la lentille de fréquence cardiaque de la montre est proche de la peau.

-La température de la peau du poignet est trop basse en raison des conditions météorologiques, ce qui affecte le contrôle de la fréquence cardiaque.

- notes étanches (même s'il s'agit d'une montre étanche) :

Les méthodes suivantes doivent être respectées car elles affaiblissent l'étanchéité.

-Ne portez pas de montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine isolée, un sauna ou tout autre environnement à température/humidité élevée.

-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les mains ou le visage avec du savon ou du détergent au travail.

-Rincer le sel ou la saleté d'une montre qui a été immergée dans la mer.

GARANTIE

Service de garantie :

- Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, à condition que le produit soit exempt de dommages mécaniques et ne résulte pas d'une mauvaise utilisation, les consommateurs peuvent bénéficier d'un service de garantie gratuit pendant 24 mois à compter de la date d'achat.

- Les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie si :

A. le dommage est auto-infligé,

B. la période de garantie a expiré,

C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien,

D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou immergés dans l'eau.



SMARTWATCH M5

Instrukcja obsługi

Uživatelský manuál