

KEDVES VÁSÁRLÓ, KOSZONJUK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a készlet részét képezik. a gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó tartozékok használatáért (A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként némileg eltérhetnek mivel a kézikönyv az okosórák általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól). A készülék első használatba vétele előtt legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni.A készülék használatba vétele előtt le kell tölteni az alkalmazást, telepíteni kell az alkalmazást, és el kell fogadni az összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció.A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megváltoztatására.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

Töltse fel az órát a készlethez mellékelt megfelelő töltővel. Az óra töltés közben automatikusan elindul.

ACTIVATE

Töltse le és telepítse a SMART TIME PRO alkalmazást, hogy az órája szinkronizálni tudja az adatokat az alkalmazásból. Az alkalmazással célokat állíthat be, elemezheti az adatokat és még sok más is.A SMART TIME alkalmazás iOS 8.0 és Android 4.4 operációs rendszerrel működik.

FUNKCIÓK

1. TárcsaváltásAz óra kezdőlapjáról hosszan nyomja meg a gombot a különböző billentyűzetek eléréséhez, majd a kívánt billentyűzet kiválasztásához lapozhat.

2. Gyorsbillentyű kapcsolóA tárcsát a gyorsbillentyű felületre csúsztatva beállíthatja a BT3.0, a hangerő, a nyelv, a háttér, a beállítások, a rezgés, a fényerő, a gesztus, a téma, az ébresztőóra, az óra és a repülőgép üzemmódot.

3.Sajtó

Nyomja meg a lefelé gombot a kezdőlapon, hogy gyorsan belépjen a pulzusszámmérő felületre. Vagy ellenőrizheti a pulzusszámát a menü -> Szivritmus menüpontban. Viselje helyesen az órát. Nyissa meg a pulzusszám funkciót az órán, mérje meg kézzel.

4. Sport üzemmódokA sport üzemmódba való átlépéshez csak mozgassa az óralapot jobbra, a főmenüből is beléphet -> Sport üzemmód. Az intelligens óra támogatja a különböző sportokat, például a beltéri futást, a kültéri futást, a kerékpározást, a hegymászást, a maratont és így tovább.
5. Lépésszámláló
Ha a kezdőlapot felfelé mozgatod, ellenőrizheted a lépéseidet, a pulzusszámodat, a kalóriákat és az aktuális napi távolságot. Vagy ellenőrizheti a pulzusszámát a főmenüben -> Lépésszámláló.
6. Hívja a címet.

A sport verzió csak a bluetooth hívásokat támogatja, a SIM-kártyás hívások helyett a telefonhívás támogatásának két változata van: ha a bluetooth 3.0 kapcsolat sikeresen létrejön, a hang automatikusan kijön az órából, vagy a telefont az alábbi módszerrel válaszadásra vagy hívásra kapcsolhatja. .

7. Alvásfigyelő

Az óra nyomon követi az alvásodat, miközben viseled. Az alkalmazásban ellenőrizheti alvási adatait, miután szinkronizálta alvási adatait az alkalmazással

8. Csengő

A sport verzió csak a Bluetooth kapcsolatokat támogatja, a SIM-kártyát használók helyett a telefonhívás támogatásának két változata van:
: a Bluetooth 3.0 kapcsolat sikeres létrehozása után a hang automatikusan megszólal az óráról, vagy a telefont válaszadásra vagy tárcsázásra lehet kapcsolni a következő módszerrel.

9. Alvásfigyelő

Az óra figyelni az alvást, amikor viseli. Az alvási adatokat az alkalmazásban ellenőrizheti az alvási adatokat az alkalmazással való szinkronizálás után.

10. Távoli rögzítés

Ez a funkció lehetővé teszi a mobilkamera távvezérlését és a fényképek készítését.

11. Ülő életmód

A túl hosszú ideig tartó ülés nem tesz jót az egészségnek. Beállíthatja az időt az óráján vagy az alkalmazáson, hogy emlékeztesse Önt a mozgásra.

PARAMÉTEREK

Csuklókóssz: 271 mm (az óralappal együtt)

Csuklószélesség: 22 mm

Súly: 66 g

Akkumulátor: 320 mAh lítium-polimer

1,3 hüvelykes kijelző

Működés: érintőképernyőBluetooth: 3.0 és 4.0

Vizálló: IP67 (Vizálló csak mindennapi használatra.

Vizálló, ha esik az eső, vagy ha kezet mos. Ne viselje autósosás, úszás, búvárkodás vagy zuhanyzás közben).

FONTOS INFORMÁCIÓK

1.Védelem:

- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szjj tiszta maradjon (tisztá vizet vagy tengervizet használjon).

- Győződjön meg róla, hogy az órán lévő pulzusmérő lencse közel van a bőréhez - a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony, ami befolyásolja a szívverés szabályozását.

2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha vízálló óráról van szó): figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek befolyásolják a vízállóságot.

Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

-fűtött úszómedence, szauna vagy más magas

hőmérsékletű/páratartalmú környezet

Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan

munka során, ahol szappant vagy mosószer

használnak - A tengerbe merülés után feltétlenül mossa

le az óráról a söt és a szennyeződésekét.

FIGYELMEZTETÉSEK

1.Alacsony akkumulátor: Alacsony akkumulátorszint esetén az akkumulátor élettartamának védelme érdekében azonnal töltsse fel a készüléket.

2. Töltés:

Ne használja az órát töltés közben.

3.A töltés során 50 Celsius-fok feletti környezeti hőmérséklet túlmelegedéshez, deformációhoz és a készülék égéséhez vezethet.

4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a készüléket víz alatt.

5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt saját maga szétszerelni.

6. Az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

GARANCIA

Szervizgarancia:1. A termékek normál használata esetén, ha a termék nem szenvedett mechanikai sérülést, és nem a nem megfelelő használat okozta, a vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.

2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:

A. maguk okozták a kárt,

B. a garanciaidő lejárt,

C. a terméket nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően használták.

D. a termékeket szétszerelték, saját maguk javították vagy vízbe merítették.



SMARTWATCH WM5

Felhasználói kézikönyv