

## BELANGRIJK

1.Laad je horloge op.
2.

2. Installeer de speciale smartwatch-app op uw smartphone.
3. zet Bluetooth aan op uw telefoon.

3. Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon (zoek in dit stadium nog niet naar het horloge).

4. Open de geïnstalleerde app en zoek naar het Smartwatch op app-niveau.

5. Na een succesvolle zoekactie, verbindt u het Smartwatch met uw telefoon (zie APP sectie voor instructies over hoe te verbinden).

### BESTE KLANT, DANK U VOOR HET KOPEN VAN ONS PRODUCT!

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van derden. (De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).
Het apparaat moet minstens 2 uur worden opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app downloaden en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

De trainingstijd wordt automatisch berekend nadat de GPS-verbinding tot stand is gebracht.

GPS verbinding:
- Statisch symbool - aangesloten
- knipperend symbool - tijdens verbinding
- geen symbool - geen verbinding
Om de route, gemiddelde hartslag en andere gegevens te bekijken, veegt u met uw vinger over het scherm naar rechts.

Om de meting te starten, houdt u het horloge tegen uw hand en raakt u het scherm aan.
Om de meetgeschiedenis op te slaan, raakt u het scherm opnieuw aan.
De functie voor het meten van de hartslag is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en is GEEN medische diagnose.
• Stopwatch
Om de stopwatch te starten, raakt u het scherm aan.
Om af te sluiten, raakt u het scherm opnieuw aan.

• Kompas
Voordat u het horloge voor de eerste keer gebruikt, schuift u het horloge volgens het patroon op het scherm om het toestel te kalibreren.

Versnellingsmeter/gyroscoop:
3-assig, 3D-versnelling
Batterij: 430 mAh
Systeemcompatibiliteit: Android 4.3+, IOS 8+
Gewicht: 71g
Maat: 52/40 / 14,5 mm
Ingang: 3,7V 1,0A MAX
Ontwerpnorm: LX10328-2018

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.

## FAQ

1. Hoe lang duurt het om verbinding te maken met de satelliet? Twee uur of meer de eerste keer.

### BASISINFORMATIE

Herladen:

- Het horloge moet worden opgeladen met de oplader die in de kit zit.
- Om de oplader aan te sluiten, raakt u de kabel aan op de oplaadcontacten aan de onderkant van het horloge.
- Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
- Een volledige lading duurt ongeveer 70 minuten. Na het opladen start de klok automatisch.

WAARSCHUWING: Sluit de magnetische oplaadkabel niet tegelijkertijd aan op twee contacten met geleidend materiaal. Er kan kortsluiting ontstaan.

Inschakelen / uitschakelen

- Om de klok te starten, houdt u de onderste BACK toets 3 seconden ingedrukt.
- Om de klok uit te schakelen, houdt u dezelfde toets 3 seconden lang ingedrukt.

Na verbinding met de satelliet is de zoektijd twee minuten.
2. probleem met de verbinding met de satelliet
Als u problemen hebt met de GPS-verbinding, gaat u als volgt te werk:
- Niet bewegen terwijl je een verbinding zoekt.
- zorg ervoor dat je in een open gebied bent
- zorg ervoor dat het horloge is opgeladen
WAARSCHUWING. Alleen buitenshuis gebruiken. Omringende gebouwen, dichte bossen en slecht weer kunnen de weergave van het GPS-signaal storen.

Bluetooth verbindingsprobleem
Als u problemen hebt met de Bluetooth-verbinding, doe dan het volgende:
- Sluit de app
- Verwijder de opname van de Bluetooth-verbinding op uw telefoon.
- De opname van de Bluetooth-verbinding op het horloge verwijderen
- Bluetooth op de mobiele telefoon uitschakelen
- Zet Bluetooth aan op de mobiele telefoon en maak opnieuw verbinding met het horloge.

4. Kan ik mijn horloge gebruiken zonder het aan te sluiten op mijn mobiele telefoon?
Ja, dankzij de ingebouwde GPS-module kan het horloge onafhankelijk van de verbinding worden gebruikt.
Houd er echter rekening mee dat sommige functies, zoals geschiedenis, niet beschikbaar zullen zijn.
Als u verbonden bent met de app, wordt de klok automatisch ingesteld; als de app niet verbonden is, moet u deze functie handmatig instellen.
Ga hiervoor naar Sportmodus -> Menu -> Instellingen -> Horloge.
Waarom gaat de batterij maar een korte tijd mee?
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van het horloge.
Andere factoren die de levensduur van de batterij verkorten, zijn actieve GPS- en/of Bluetooth-functies.
Om de levensduur van de batterij te verlengen, volgt u de regels beschreven in VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Batterij en opladen en BASISINFORMATIE - Opladen.

### APPLICATIES

Verbind uw horloge met de app voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
Zodra het horloge is aangesloten, synchroniseert het automatisch de tijd.
Nadat u de app hebt gestart, moet u uw persoonlijke gegevens configureren.
informatie.

Download de FunDo app:

- Android gebruikers op Google Play
  - iOS-gebruikers in de AppStore
- Open de FunDo app -> Instellingen -> Bluetooth -> Zoek en verbind SPORT\_LE.



De verbinding is actief als het Bluetooth-pictogram op het horloge geel is, terwijl grijs betekent dat er geen verbinding is.
Het toestel is compatibel met het systeem: iOS 9.0 en hoger en Android 4.4 en hoger.
Om de GPS-functie te gebruiken, moet u een Android 6.0-toestel hebben.

De trainingstijd wordt automatisch berekend nadat de GPS-verbinding tot stand is gebracht.

Houd er echter rekening mee dat sommige functies, zoals geschiedenis, niet beschikbaar zullen zijn.
Als u verbonden bent met de app, wordt de klok automatisch ingesteld; als de app niet verbonden is, moet u deze functie handmatig instellen.
Ga hiervoor naar Sportmodus -> Menu -> Instellingen -> Horloge.
Waarom gaat de batterij maar een korte tijd mee?
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van het horloge.
Andere factoren die de levensduur van de batterij verkorten, zijn actieve GPS- en/of Bluetooth-functies.
Om de levensduur van de batterij te verlengen, volgt u de regels beschreven in VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Batterij en opladen en BASISINFORMATIE - Opladen.

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Veiligheid:
Maak het horloge regelmatig schoon met een zachte doek om het toestel en het bandje schoon te houden.
Voor zwaardere vervuiling, gebruik schoon water.
- Batterijen en opladen
Het niet opvolgen van deze instructies kan de levensduur van de batterij verkorten of schade aan de apparatuur veroorzaken.

### HOOFDSCHERM

- Hoofdwijzerplaat

U kunt kiezen uit drie hoofdwijzerplaten voor de datum, de tijd, de batterijstatus, het aantal afgelegde stappen en het aantal verbrande calorieën.
Om de hoofdwijzerplaat te wijzigen, raakt u het scherm aan.

- Snelkoppelingen

Er zijn vier pictogrammen in het snelmenu:

Geluid/trilling, QR Code App, Schermbelichting, Bluetooth.
Scroll naar beneden om bij de sneltoetsen te komen.

- Functies

Om de volgende functies te bekijken:
stappen, slaap, hartslag, stopwatch, kompas, veeg omhoog op het display.

- Aankondigingen

- Nadat u uw apparaat met de FunDo Mobile App App hebt verbonden, geeft het horloge meldingen van inkomende oproepen weer. Schuif het scherm naar rechts om bij de wijzerplaat te komen.

De trainingstijd wordt automatisch berekend nadat de GPS-verbinding tot stand is gebracht.

Dit kan leiden tot brand, chemische spatten, lekkage van elektrolyten of huidletsel.
- Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
- een hoge omgevingstemperatuur of de nabijheid van een warmtebron kan leiden tot oververhitting, vervorming en ontbranding van de batterij.
- als de batterij is opgezwollen, NIET
- vermijd contact met ogen en huid als de batterij barst en lekt
- het is verboden het zelf te demonteren (het toestel werkt op een ingebouwde batterij)
- als de batterij beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingscentrum

### BELANGRIJKE INFORMATIE

- Opmerkingen over metingen
WAARSCHUWING: De functie voor het meten van de hartslag is niet nauwkeurig en kan niet worden gebruikt voor medische diagnoses.
Meetfout:
- Zorg ervoor dat het horloge goed past en strak tegen de huid zit voordat u de metingen verricht.

- Sport

Om over te schakelen naar de sportmodus, schuift u het scherm naar links.
Het horloge heeft tien sportmodi: wandelen in de open lucht, wandelen op de loopband, fietsen, hardlopen in de open lucht, wandelen op de loopband, zwemmen, basketbal, tafeltennis, badminton en voetbal.
Helemaal aan het eind worden de geschiedenis en de instellingen weergegeven.
Om de modi te bekijken, scrollt u omhoog over het scherm.

- Hoofdmenu

Om naar het hoofdmenu te gaan, gaat u naar het onderdeel Sport en schuift u het scherm naar links.
In het menu vindt u de taal, schermhelderheid, Bluetooth-naam, locator en toestelinformatie.

### BASISFUNCTIES

- Stappenteller.

Om middernacht worden de gegevens opgeslagen en teruggezet voor herberekening.
De wijzerplaat van de stappenteller toont ook de gelopen afstand in kilometers en het percentage van het doel dat u hebt gesteld.
Om de wekelijkse samenvatting te bekijken, veegt u met uw muis over het scherm naar links.

- Bij buitenmeting kunnen weersinvloeden en een te lage temperatuur de nauwkeurigheid van de meting beïnvloeden.
• Opmerkingen over waterdichting
De WS929 Smartwatch is waterdicht tot IP68.
Let vóór gebruik op de volgende punten die van invloed kunnen zijn op de waterdichtheid:
- het toestel is niet bedoeld voor gebruik in warm of heet water of andere omgevingen met een verhoogde temperatuur en vochtigheidsgraad.
- Doe uw horloge af voordat u gaat douchen, naar het zwembad of de sauna gaat
- Vermijd contact met detergenten en cosmetica
- Maak het horloge en de zoutarmband schoon na contact met zeewater

### PARAMETERS

Vertoning: 1.3" 240\*240
Satelliet: GPS + Baidou
Waterdicht: IP68
Hartslagmeting: Optisch
Bluetooth: 4.0
Sensor: Kompas

- Slaap

De slaapfunctie toont de totale slaaptijd en de tijd dat we diep (deep) en licht (light) slapen.
Veeg het scherm naar links om een weekoverzicht te zien.

- Hartslagmeting

Om de meting te starten, houdt u het horloge tegen uw hand en raakt u het scherm aan.
Om de meetgeschiedenis op te slaan, raakt u het scherm opnieuw aan.
De functie voor het meten van de hartslag is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en is GEEN medische diagnose.

- Stopwatch

Om de stopwatch te starten, raakt u het scherm aan.
Om af te sluiten, raakt u het scherm opnieuw aan.

- Kompas

Voordat u het horloge voor de eerste keer gebruikt, schuift u het horloge volgens het patroon op het scherm om het toestel te kalibreren.

Versnellingsmeter/gyroscoop:
3-assig, 3D-versnelling
Batterij: 430 mAh
Systeemcompatibiliteit: Android 4.3+, IOS 8+
Gewicht: 71g
Maat: 52/40 / 14,5 mm
Ingang: 3,7V 1,0A MAX
Ontwerpnorm: LX10328-2018

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

### GARANTIE

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum van aankoop.
2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.

De trainingstijd wordt automatisch berekend nadat de GPS-verbinding tot stand is gebracht.

GPS verbinding:
- Statisch symbool - aangesloten
- knipperend symbool - tijdens verbinding
- geen symbool - geen verbinding
Om de route, gemiddelde hartslag en andere gegevens te bekijken, veegt u met uw vinger over het scherm naar rechts.
Om een pauze in te lassen en de sportmodus tijdelijk te verlaten, schuift u uw vinger naar links.

Om uw training te beëindigen en uw gegevens op te slaan, drukt u op BACK en raakt u het scherm END aan.

• Modi die geen GPS-verbinding vereisen:
Hometrainer lopen, hometrainer rennen, fietsen, basketbal, tafeltennis, badminton, voetbal.
De trainingstijd wordt automatisch berekend.
Als u uw gemiddelde hartslag en andere gegevens wilt bekijken, veegt u naar rechts over het scherm.

Versnellingsmeter/gyroscoop:
3-assig, 3D-versnelling
Batterij: 430 mAh
Systeemcompatibiliteit: Android 4.3+, IOS 8+
Gewicht: 71g
Maat: 52/40 / 14,5 mm
Ingang: 3,7V 1,0A MAX
Ontwerpnorm: LX10328-2018

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

## SMARTWATCH

## WATCHMARK WS929

### Gebruiksaanwijzing



**watchmark.com**