SMARTWATCH WATCHMARK WL15

LV CIEŅĪJAMIE KLIENTI, PALDIES, KA IEGĀDĀJATIES MŪSU PRODUKTU!

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo personu piederumu izmantošanu.

(Šajā rokasgrāmatā parādītās funkcijas var nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir viedpulksteņa vispārīgs apraksts, daži modeļi var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir jālādē vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

DRUKĀT

Augšējā poga tiek izmantota ierīces ieslēgšanai/izslēgšanai. Lai ieslēgtu/izslēgtu viedpulksteni, turiet pogu 3 sekundes.
Apakšējā poga ieslēdz/izslēdz lukturīti.
Galvenajā ekrānā pieskarieties norādījumiem:
- Pārvelciet uz leju, lai piekļūtu informācijai par pulksteņa modeli, QR kodu, spilgtuma līmeni, akumulatora stāvokli un to, vai ierīce ir pareizi savienota ar tālruni.
- Pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu ienākošajiem ziņojumiem
- pārvelciet pa kreisi, lai piekļūtu funkcijām, tostarp pedometram, izsekošanas un sporta režīmiem.
- pārvelciet pa labi, lai piekļūtu citām funkcijām, tostarp hronometram, valodai, ierīces izslēgšanai.

UZLĀDES INSTRUKCIJAS

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet pulksteni. Pēc ielādēšanas tas tiks automātiski iedarbināts. Saskaņojiet uzlādes galviņu un pievienojiet magnētisko iesūces uzlādes portu, līdz pulksteņa ekrānā parādās uzlādes ikona (nepārtraukta uzlāde 2 stundas).

PIETEIKUMI

Lejupielādējiet lietotni "FitCloudPro" savā tālrunī. To var izdarīt divējādi:
1. Noskenējiet pulksteņa QR kodu.
2. Meklējiet programmu Play Store vai Apps Story un instalējiet to.
Pēc programmas instalēšanas ieslēdziet Bluetooth un atveriet FitCloudPro. Iespējot paziņojumus un citas lietotnei nepieciešamās atļaujas.

Reģistrējieties, ievadiet savu personisko informāciju. Nospiediet "Pievienot ierīci", atrodiet ierīci "L15" (pirms savienošanas ieslēdziet GPS viedtālrunī) un nospiediet savienojumu.

FUNKCIJAS

1soļu skaitītājs: šī funkcija saskaitīs jūsu ikdienas soļus, sadedzinātās kalorijas un nostaigāto attālumu.
2.Sleep monitor: Viedpulkstenis automātiski sāks mērīt jūsu miega kvalitāti no pulksten 22:00 līdz 8:00. Lietotnē būs pieejams detalizēts ziņojums par jūsu miega kvalitāti.
3.Veselība: Sirdsdarbības frekvences mērīšana.
2 sekundes. Mērījumu veic, skenējot ādu ar zaļu optisko gaismu. Lai apturētu mērījumu, pārvelciet pa labi vai pa kreisi.
Sirdsdarbības mērījumu rezultātu standarti ir 60-90 sitieni minūtē. Profesionāli sportisti var sist mazāk nekā 60 sitienu minūtē. Tomēr intensīvas fiziskas slodzes laikā mērījums var sasniegt līdz 200 sitieniem minūtē.
4. Asinsspiediens: Mērīšanas laikā turiet plaukstas plakanas. Mērīšanas laiks ir aptuveni 48 sekundes. Paturiet prātā, ka gados vecākiem cilvēkiem ir augstāks asinsspiediens nekā jaunākiem. Turpreti sievietēm ir zemāks asinsspiediens nekā vīriešiem.
5. SP02H ir skābekļa procentuālais daudzums asinīs.
Norma ir 94-99%.
6. EKG: Pēc EKG sensora pievienošanas mērījumu pabeigšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 sekundes. Pēc mērījumu pabeigšanas tiks parādīts "ToApp". EKG mērījumi tiks saglabāti lietotnē, ko varat kopīgot ar citiem, lai uzzinātu.

7. Sporta režīmi: Varat izvēlēties vienu no 9 sporta veidiem: iešana, skriešana, riteņbraukšana, kāpšana, peldēšana, joga, galda teniss, badmintons, volejbols, lēkšana pa virvi. Pēc aktivitātes izvēles noklikšķiniet uz tās un sāciet vingrināt. Aktivitātes laikā varat paņemt pārtraukumu un pēc tam atsākt darbu. Atkarībā no aktivitātes tiks reģistrēts sirdsdarbības ritms, sadedzinātās un patērētās kalorijas.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1Izlādējies akumulators: ja akumulators ir izlādējies, ierīce nekavējoties jāuzlādē, lai aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2.Charging.
3.Apkārtējā temperatūra, kas uzlādes laikā pārsniedz 50°C, var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4.Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5.Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts demontēt pašiem.
6.Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora plīsuma un noplūdes gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1..Drošība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārlieciniieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir pārāk zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

2..Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina hidroizolāciju.
-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju, darbā, kur tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.
-Pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no pulksteņa sāli vai netīrumus.

GARANTIJA

Garantijas apkalpošana:
1. Normālas izstrādājumu lietošanas apstākļos, ja vien izstrādājumam nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana,
24 mēnešus pēc iegādes datuma patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī.