SMARTWATCH WATCHMARK L15

SK VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy so zariadením. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán. (Funkcie zobrazené v tejto príručke sa môžu v jednotlivých modeloch mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným popisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).
Zariadenie sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť obsah tejto príručky.

TLAČ

Horné tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia. Ak chcete zapnúť/vypnúť inteligentné hodinky, podržte tlačidlo 3 sekundy. Spodné tlačidlo zapína/vypína baterku. Dotknite sa pokynov na hlavnej obrazovke:
- Potiahnutím nadol získate prístup k informáciám o modeli hodiniek, QR kóde, úrovni jasu, stave batérie a o tom, či je zariadenie správne pripojené k telefónu.
- Potiahnutím nahor získate prístup k prichádzajúcim správam
- Potiahnutím doľava získate prístup k funkciám vrátane krokomeru, sledovania a športových režimov
- Potiahnutím doprava získate prístup k ďalším funkciám vrátane stopiek, jazyka, vypnutia zariadenia.

POKYNY NA NABÍJANIE

Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Po načítaní sa automaticky spustí. Zarovnajte nabíjaciu hlavu a pripojte magnetický nasávací nabíjací port, kým sa na obrazovke hodiniek nezobrazí ikona nabíjania (nepretržité nabíjanie 2 hodiny).

APLIKÁCIE

Stiahnite si do telefónu aplikáciu FitCloudPro. To možno vykonať dvoma spôsobmi:
1. Naskenujte QR kód hodiniek.
2. Vyhľadajte v Obchode Play alebo v aplikácii Apps Story a nainštalujte ju.
Po nainštalovaní aplikácie zapnite Bluetooth a otvorte aplikáciu FitCloudPro. Povolenie oznámení a ďalších povolení, ktoré aplikácia vyžaduje. Zaregistrujte sa, vyplňte svoje osobné údaje. Stlačte tlačidlo "Pridať zariadenie", vyhľadajte zariadenie "L15" (pred párovaním zapnite GPS na smartfóne) a stlačte tlačidlo pripojiť.

FUNKCIE

1. Krokomer: táto funkcia počíta vaše denné kroky, spálené kalórie a prejdenú vzdialenosť.
2.Monitor spánku: Inteligentné hodinky začnú automaticky merať kvalitu vášho spánku od 22:00 do 8:00. V aplikácii bude k dispozícii podrobná správa o kvalite vášho spánku.
3. Zdravie: Meranie srdcovej frekvencie: pred spustením merania počkajte 2 sekundy. Meranie sa vykonáva skenovaním pokožky zeleným optickým svetlom. Posunutím doprava alebo dolava dokončite meranie. Normy pre výsledky merania srdcovej frekvencie sú 60-90 úderov za minútu. Profesionálni športovci môžu byť menej ako 60 úderov za minútu. Pri intenzívnom cvičení však môže meranie dosiahnuť až 200 úderov za minútu.
4. Krvný tlak: Počas merania majte ruky v rovine. Čas merania je približne 48 sekúnd. Majte na pamäti, že starší ľudia majú vyšší krvný tlak ako mladší. Naopak, ženy majú nižší krvný tlak ako muži.
5. SP02H je percento kyslíka v krvi.
Norma je 94-99 %.
6. EKG: Po pripojení snímača EKG potrebujeme na dokončenie merania približne 30 sekúnd. Po dokončení merania sa zobrazí "ToApp". Meranie EKG sa uloží v aplikácii, ktorú môžete zdieľať s ostatnými na porovnanie.
7. Športové režimy: Môžete si vybrať z 9 športových režimov: chôdza, beh, bicyklovanie, lezenie, plávanie, joga, stolný tenis, bedminton, volejbal, švihadlo. Po výbere aktivity na ňu kliknite a začnite cvičiť.

Počas aktivity si môžete urobiť prestávku a potom pokračovať. V závislosti od aktivity sa zaznamenáva srdcová frekvencia, spálené kalórie a prejdené kalórie.

MIERKY

1. Nízka úroveň nabitia batérie: V prípade nízkej úrovne nabitia batérie by ste mali zariadenie okamžite nabiť, aby ste ochránili životnosť batérie.
2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod vodou.
5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Zabezpečenie:
-Hodinky a remienok čistite mäkkou handričkou (použite čistú vodu alebo morskú vodu).
- Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosiť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, pri práci, kde sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť všetku sol alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním,
24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis.
2: Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo ponorené do vody.