STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse în setul cu dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot fi ușor diferite de la un model la altul, deoarece manualul este o descriere generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot fi diferite de cele standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie să-l încărcați timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate permisiunile, altfel nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

ABORDARE

Vă rugăm să scoateți brățara atunci când o încărcați pentru prima dată și să o încărcați cu un încărcător adecvat (metoda de încărcare: așa cum se arată în diagrama de mai jos)



UTILIZZO

1. Pentru a porni/opri ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de peste 3 secunde.
2. Ceasul este complet sensibil la atingere, pentru a schimba o funcție, trebuie să vă deplasați degetul pe ecran.
3. Funcțiile de sănătate se măsoară automat de îndată ce vedeți ceasul pe ecran.
4. Pentru a schimba interfața ceasului, țineți apăsat ecranul principal pentru mai mult timp. (Ceasul conține 6 teme diferite)

APP

Scanează codul QR de mai jos sau descarcă și instalează "GloryFit" Cerințe de dispozitiv: iOS 8.0 sau o versiune mai recentă; Android 4.4 sau o versiune mai recentă, suport Bluetooth 4.0

După instalare
1. Accesați aplicația
2. Apoi, introduceți dispozitivul și asociați brățara cu telefonul. (pentru împerechere Bluetooth, se execută în fundal)
3.După conectarea cu succes a ceasului cu aplicația, ora și data vor fi setate automat.

NOTIFICĂRI

1.Notificare telefonică: Ceasul va vibra. Numărul apelantului este afișat pe ecranul principal.

2.Mesaje: Ceasul vibrează, iar textul mesajului este afișat pe ecranul principal. Pentru a ieși, faceți clic pe partea laterală a butonului sau glisați degetul pe ecran. (Pentru a primi notificări de la aplicații individuale, accesați Dispozitiv -> Aplicație).

3. Alarmă: Pot fi setate trei alarme. Ceasul va vibra în acest timp.

4. Memento sedentarism: Ceasul va vibra pentru a vă avertiza că petreceți prea mult timp odihnindu-vă.

5. Target Achieved Notification (Notificare de obiectiv atins): Ceasul va vibra pentru a vă anunța că obiectivul de astăzi a fost atins.

FUNCȚII

1.Notificare: Ceasul salvează ultimele 8 notificări. Odată ce acest număr este depășit, acestea sunt șterse automat. Pentru a verifica cele mai vechi notificări, accesați interfața principală a ceasului și derulați în jos sau în mesaj.

2.Temperatură: Pentru a accesa funcția de temperatură, derulați din interfața principală cu degetul spre dreapta. Măsurarea se efectuează automat. Când aceasta depășește 37,3°C, ceasul va trimite o notificare de avertizare. (Temperatura critică poate fi setată în aplicație după cum urmează: dispozitiv -> setări temperatură corporală).

3. Interfață de distanță: În spatele funcției de temperatură se află o interfață de distanță. În el veți găsi distanța parcursă, caloriile și pașii. Ceasul calculează automat funcțiile oferite în funcție de distanța parcursă și de datele personale furnizate în aplicație.

4.Ritmul cardiac: Măsurarea este efectuată automat atunci când ieșiți din funcția de dată. Datele vor fi salvate în aplicație

5. Măsurarea oxigenului din sânge: Măsurarea se efectuează automat atunci când accesați funcția. Datele vor fi salvate în aplicație

6. Sport: Modul de antrenament include 23 de moduri de sport, inclusiv alergare, ciclism, sărituri cu coarda. badminton, tenis. Datele sportive vor fi salvate în aplicație.

7. Meteo: Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că aplicația are acces la GPS. Apoi, toate datele vor fi actualizate în mod regulat.

8. Cronometru: Pentru a porni, faceți clic și porniți cronometrul. Putem să o oprim sau să repornim numărătoarea inversă.

9.Găsire telefon: pentru a activa această funcție, trebuie să țineți ecranul apăsat mai mult timp.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

10. Alte funcții:
-luminozitate (posibilitatea de a regla luminozitatea ecranului ceasului)
-opțiunea de a dezactiva ceasul
-restaurare
-informații despre zagere

PRECAUȚII

1.Nivelul scăzut al bateriei:
În cazul în care bateria este descărcată, încărcați imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață a bateriei.
2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3.Temperatura ambiantă
în timpul încărcării la peste 50 de grade Celsius poate provoca supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.
4.Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu folosiți dispozitivul sub apă.

Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este interzisă dezasamblarea acestuia.

6. În cazul ruperii sau pierderii bateriei, evitați contactul cu ochii și pielea.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Protecție:

-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și cureaua curate (folosiți apă curată sau apă de mare).

- asigurați-vă că ținta ritmului cardiac de pe ceas este aproape de piele

- temperatura pielii de pe încheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul ritmului cardiac.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă):

Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea compromit rezistența la apă.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.

Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.

-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe față, când efectuați lucrări în care se utilizează săpun sau detergent.

După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați ceasul pentru a îndepărta toată sarea sau murdăria de pe el.

GARANȚIE

Serviciul de garanție:

1. În cazul unei utilizări normale a produselor, dacă produsul nu prezintă deteriorări mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare, după 24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de serviciul de garanție gratuită.

2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție în cazul în care:

A. au făcut ei înșiși pagubele,

B. perioada de garanție a expirat,

C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,

D. produsele au fost demontate, reparate de ei înșiși sau scufundate în apă.

SMARTWATCH
WATCHMARK WQS19
Manual de utilizare

watchmark.com