DŮLEŽITÉ

1. Nabijte hodinky.
2. Nainstalujte do chytrého telefonu aplikaci vyhrazenou pro vybraný model chytrých hodinek.
3. Zapněte na svém telefonu Bluetooth (v této fázi hodinky nehledejte).
4. Otevřete nainstalovanou aplikaci a vyhledejte chytré hodinky na úrovni aplikace.
5. Po úspěšném hledání propojte chytré hodinky s telefonem (návod na připojení najdete v sekci APLIKACE)

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý návod.
Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od standardu). Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno alespoň 2 hodiny. Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění, jinak nebudou dostupné všechny funkce. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu.

WATCHMARK

www.watchmark.cz
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nabíjení:

- Hodinky by se měly nabíjet pomocí nabíječky, která je součástí sady.
- Chcete-li připojit nabíječku, dotkněte se kabelu nabíjecích kontaktů na spodní straně hodinek.
- Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
- Plné nabití trvá přibližně 70 minut. Po nabití se hodinky automaticky spustí.

POZOR: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel ke dvěma kontaktům současně s vodivým materiálem. Může způsobit zkrat.
Zapnout / vypnout

- Chcete-li hodinky spustit, podržte spodní tlačítko BACK po dobu 3 sekund
- Chcete-li hodinky vypnout, podržte stejně tlačítko po dobu 3 sekund.

APLIKACE

Před prvním použitím hodinky připojte k aplikaci. Po úspěšném připojení hodinky automaticky synchronizují čas. Po spuštění aplikace nakonfigurujte své osobní údaje.
Stáhněte si aplikaci FunDo:

- Uživatelé Androidu na Google Play
- Uživatelé iOS v AppStore

Otevřete aplikaci FunDo -> nastavení -> Bluetooth -> vyhledejte SPORT_LE a připojte se.

Připojení je aktivní, když je ikona Bluetooth na hodinkách žlutá, zatímco šedá znamená žádné připojení.
Zařízení je kompatibilní se systémem:
iOS 9.0 a vyšší a Android 4.4 a vyšší.
Chcete-li používat funkci GPS, musíte mít zařízení s Androidem 6.0.

HLAVNÍ OBRAZOVKU

- Hlavní ciferník

Na výběr jsou tři hlavní ciferníky zobrazující datum, čas, stav baterie, počet ušlých kroků a spálené kalorie. Chcete-li změnit hlavní ciferník, dotkněte se obrazovky.

- Zkratky

V rychlé nabídce jsou čtyři ikony: zvuk / vibrace, QR kód aplikace, expozice obrazovky, Bluetooth.
Chcete-li přejít na zkratky, posuňte obrazovku dolů.

- Funkce

Chcete-li zobrazit následující funkce: Kroky, Spánek, Puls, Stopky, Kompas, přejeďte po obrazovce nahoru.

- Oznámení

Po propojení zařízení s mobilní aplikací FunDo budou hodinky zobrazovat upozornění na příchozí telefon.
Chcete-li přejít na otočný ovladač, posuňte obrazovku doprava.

- Sport

Chcete-li přepnout do sportovního režimu, posuňte obrazovku doleva.
Hodinky mají deset sportovních režimů: chůze venku, chůze na běžeckém pásu, cyklistika, venkovní běh, běh na pásu, trekking, plavání, basketbal, stolní tenis, badminton, fotbal. Na úplném konci se zobrazí historie a nastavení.
Chcete-li zobrazit režimy, posuňte obrazovku nahoru.

- Hlavní menu

Chcete-li zobrazit hlavní nabídku, přejděte do sekce sport a posuňte obrazovku doleva. V nabídce najdete jazyk, jas obrazovky, název Bluetooth, lokátor a informace o zařízení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Krokoměr.

O půlnoci se data uloží a vynulují pro opětovné přepočítání.
Číselník krokoměru také ukazuje ušlou vzdálenost v kilometrech a procento z cíle, který jste si stanovili. Chcete-li zobrazit týdenní souhrn, přejeďte po obrazovce doleva.

- Spánek

Funkce spánku zobrazuje celkovou dobu spánku a dobu, kdy byl náš spánek hluboký (hluboký) a lehký (světlý). Chcete-li zobrazit týdenní souhrn, přejeďte po obrazovce doleva.

- Měření pulzu

Chcete-li zahájit měření, přiložte hodinky k ruce a dotkněte se obrazovky. Chcete-li uložit historii měření, znovu se dotkněte obrazovky.
Funkce měření srdeční frekvence je pouze pro domácí použití a NENÍ lékařská diagnostika.

- Stopky

Chcete-li spustit stopky, klepněte na obrazovku. Pro dokončení se znovu dotkněte obrazovky.

- Kompas

Před prvním použitím posuňte hodinky podle vzoru na obrazovce, abyste zařízení zkalibrovali.

FUNKCI SPORTU

- Režimy využívající připojení GPS:

Venkovní procházky (OutWalk), Venkovní běh (OutWalk), Jogging, Trekking
Doba tréninku se vypočítá automaticky po navázání spojení GPS. GPS připojení:
- statická ikona - připojeno
- blikající ikona - během připojení
- žádná ikona - žádné připojení
Chcete-li zobrazit trasu, průměrnou tepovou frekvenci a další údaje, přejeďte po obrazovce doprava.
Chcete-li si odpočinout a dočasně zastavit sportovní režim, posuňte prst doleva.
Chcete-li ukončit cvičení a uložit svá data, stiskněte tlačítko ZPĚT a dotkněte se obrazovky KONEC.

- Režimy, které nevyžadují připojení GPS:

Chůze na rotopedu, Běh na rotopedu, Cyklistika, Basketbal, Stolní tenis, Badminton, Fotbal
Doba tréninku bude vypočítána automaticky.
Chcete-li zobrazit průměrnou srdeční frekvenci a další údaje, přejeďte prstem po obrazovce doprava.
Chcete-li si odpočinout a dočasně zastavit sportovní režim, posuňte prst doleva.
Chcete-li ukončit cvičení a uložit svá data, stiskněte tlačítko ZPĚT a dotkněte se obrazovky KONEC.

- Plavání

Doba plavání se vypočítá automaticky. Hodinky počítají počet kol v bazénu.
V režimu Plavání je dotyk obrazovky uzamčen. Pro zastavení a zobrazení tréninkových dat stiskněte BACK.
Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte tlačítko OK.

- Dějiny

Aktivita tohoto měsíce je tam vše. Chcete-li zobrazit starší data, posuňte obrazovku nahoru. Klepnutím na obrazovku zobrazíte podrobné informace.

- Sportovní nastavení

Zde můžete nastavit data jako: cílová hodnota, upomínky, měrné jednotky, osobní údaje atd. Posunutím obrazovky nahoru zobrazíte další

FAQ

1.Jak dlouho trvá připojení k satelitu?
Dvě hodiny nebo více poprvé. Po připojení satelitu je doba vyhledávání dvě minuty.
2. Problém s připojením k satelitu
V případě problémů s konektivitou GPS postupujte podle následujících kroků:
- při hledání připojení se nepohybujte
- ujistěte se, že jste v otevřeném prostoru
- ujistěte se, že jsou hodinky nabité
POZOR: Používejte pouze venku. Okolní budovy, husté lesy a špatné počasí mohou zkreslit čtení signálu GPS.
3. Problém s připojením Bluetooth
V případě problémů s připojením Bluetooth postupujte podle následujících kroků:
- zavřete aplikaci
- odstranit záznam o připojení Bluetooth v telefonu
- smazat záznam připojení Bluetooth na hodinkách
- vypněte Bluetooth na telefonu
- zapněte na telefonu Bluetooth a znovu se připojte k hodinkám
4. Mohu používat hodinky bez připojení k mobilnímu telefonu?
Ano, díky vestavěnému GPS modulu lze hodinky používat bez ohledu na připojení. Upozorňujeme však, že některé funkce, například historie, nebudou dostupné. Po připojení k aplikaci se hodiny nastaví automaticky, pokud aplikace připojena není, je nutné tuto funkci nastavit ručně. Chcete-li to provést, přejděte do režimu Sport -> Nabídka -> Nastavení -> Hodiny.
5. Proč se baterie drží krátce?
Výdrž baterie závisí na frekvenci a délce používání hodinek. Dalšími faktory ovlivňujícími snížení životnosti baterie jsou aktivní funkce GPS a/nebo Bluetooth.
Pro zachování dlouhé životnosti baterie dodržujte pravidla popsaná v BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – Baterie a nabíjení a ZÁKLADNÍ INFORMACE – Nabíjení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Bezpečnostní:

Pravidelně čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby bylo zařízení a náramek čisté.
Pro silnější znečištění použijte čistou vodu.

- Baterie a nabíjení

Nedodržení těchto pokynů může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poškození zařízení, požár, poleptání chemikáliemi, únik elektrolytu nebo poranění pokožky.
- nepoužívejte hodinky během nabíjení.
- vysoká okolní teplota nebo blízkost zdroje tepla může vést k přehřátí, deformaci a vznícení baterie
- pokud je baterie oteklá, NEPORUŠUJTE
- v případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou
- je zakázáno jej demontovat svépomocí (zařízení používá vestavěnou baterii)
- pokud je baterie poškozená, kontaktujte prosím místní oddělení pro likvidaci odpadu

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Poznámky k měření

POZOR: Funkce měření srdeční frekvence není přesná a nelze ji použít pro lékařskou diagnostiku.
Chyba měření:
- před zahájením měření se ujistěte, že jsou hodinky správně nasazeny a těsně přiléhají k pokožce
- v případě venkovního měření mohou povětrnostní podmínky a příliš nízká teplota ovlivnit správnost měření.

- Poznámky k hydroizolaci

Smartwatch WS929 mají voděodolnost IP68. Před použitím věnujte pozornost následujícím bodům, které mohou snížit vodotěsnost:
- zařízení není určeno pro použití v teplé a horké vodě nebo jiném prostředí se zvýšenou teplotou a vlhkostí
- před sprchou, bazénem nebo saunou si sundejte hodinky
- vyhněte se kontaktu s čisticími prostředky a kosmetikou
- po kontaktu s mořskou vodou očistěte hodinky a solný náramek

PARAMETRY

Displej: 1,3" 240 * 240
Satelit: GPS + Baidou
Vodotěsnost: IP68
Měření srdeční frekvence: Optické
Bluetooth: 4.0
Senzor: Kompas
Akcelerometr / Gyroskop: 3osý, 3D akcelerace
Baterie: 430 mAh
Kompatibilita systému: Android 4.3+, IOS 8+
Hmotnost: 71g
Velikost: 52/40 / 14,5 mm
Vstup: 3,7V 1,0A MAX
Standard provedení: LX10328-2018

ZÁRUKA

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným používáním, mohou spotřebitelé po 24 měsících od data nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.

SMARTWATCH WATCHMARK WS929

Návod k použití

watchmark.cz