



SMARTWATCH WL13

Instrukcja obsługi

DROGI KLIENTE, DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niż 2 godziny. Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.


USTAWIENIA DATY I GODZINY

Po połączeniu z aplikacją data i godzina zostaną zsynchronizowane.
Możliwe jest również ręczne ustawienie danych. Należy wejść w ustawienia - clock - wyłączyć synchronizację. Następnie przechodzimy na data oraz time i ustawiamy ręcznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niski poziom baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.
2. Ładowanie:
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
3. Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalania się urządzenia.
4. Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.
5. Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego demontażu.
6. W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA



Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne. Podłącz ładowarkę do wejścia USB oraz do tylnych styków ładowania urządzenia. Po podłączeniu ładowanie zacznie się automatycznie, a na ekranie pojawi się ikonka ładowania.
Przeostroga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla ładującego do żadnych 2 styków jednocześnie z materiałem przewodzącym, ponieważ może to spowodować zwarcie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

iOS 9.0 i nowsze
Android 4.4 i nowszy
Obsługiwany bluetooth 4.0
Aby korzystać z funkcji GPS należy posiadać urządzenie z systemem Android 6.0



WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona:
-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)
-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry
-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.
2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoodporność.
-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.
-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.
-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.
-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sol lub brud z zegarka.

AKTYWACJA

Włącz Bluetooth w telefonie. Przejdź do ustawień Bluetooth, a następnie wybierz **L13** , w celu połączenia smartwatcha z telefonem. Na telefonie pojawi się informacja o powiązaniu urządzeń, potwierdź powiązanie. Po pozytywnym połączeniu urządzeń, znaczek bluetooth na smartwatchu będzie w kolorze niebieskim oraz będzie możliwe odbieranie i wykonywanie połączeń.
WAŻNE: Tylko kontakty z karty SIM będą widoczne na zegarku oraz przy połączeniu przychodzącym będzie widoczna nazwa kontaktu.
Smartwatch WL13 można również połączyć w telefonem poprzez dedykowaną aplikację "MActive". Takie łączenie pozwoli nam na przechowywanie danych pomiarowych, aktywności oraz pozwoli na ustawianie celów i różnych powiadomień.



GWARANCJA

- Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
 2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:
A. dokonali szkód samodzielnie,
B. minął okres gwarancji,
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkownika i konserwacji produktu,
D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.

WŁĄCZ/ WYŁĄCZ

Aby uruchomić zegarek należy przytrzymać dolny przycisk przez 3 sekundy.
Aby wyłączyć zegarek należy również przytrzymać dolny przycisk przez 3 sekundy.

GLÓWNY EKRA

Jest do wyboru 9 tarczy, które można ustawiać według upodobań.

FUNKCJE

1. Krokomierz. Funkcja zliczania kroków jest wyłączona przez 24 godziny. O północy dane będą zapisywane i resetowane do 0 w celu ponownego obliczenia.
2. Licznik spalonych kalorii.
3. Przebyty dystans.
4. Pomiar tętna: Wejdz w interfejs tętna i rozpocznij pomiar. Test tętna jest dynamiczny, zatrzymuje się po wyjściu z interfejsu.



www.watchmark.pl
ul. Paprotna 7
Wrocław

5. Pomiar ciśnienia krwi: Wejdz w menu ciśnienia krwi, aby dokonać pojedynczego pomiaru wartości ciśnienia krwi (dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie rzeczywistym).
6. Pomiar natlenienia krwi: Wejdz do menu natlenienia krwi, aby dokonać pojedynczego pomiaru wartości tlenu we krwi (dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie rzeczywistym).
7. Pomiar EKG można wykonać tylko z poziomu aplikacji. Historia zapisywana jest automatycznie.
8. Monitoring jakości snu: codzienny pomiar jakości snu.
9. Aktywność: po uruchomieniu treningu będą liczone takie dane jak: czas treningu, ilość spalonych kalorii, przebyty dystans, ilość wykonanych kroków oraz tempo.
10. Zdalne sterowanie aparatem telefonu.
11. Zdalne sterowanie muzyką odtwarzaną w telefonie.
12. Znajdź telefon (funkcja dostępna po połączeniu z aplikacją MActive).
13. Jasność: możliwość regulowania jasności wyświetlacza.
14. Alarm: możliwość ustawienia alarmu
15. Stoper
16. Kalendarz
17. Kalkulator
18. Tryb siedzący: po ustawieniu będzie sygnalizował o zbyt długim przebywaniu bez ruchu.