

**ESTIMADO CLIENTE,  
¡GRACIAS POR COMPRAR NUESTRO  
PRODUCTO!**

**ES**

Por favor, lea atentamente todo el manual de instrucciones antes de utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la batería, el cargador y los accesorios originales incluidos en el kit con el dispositivo.

Ni el fabricante ni el distribuidor son responsables del uso de accesorios de terceros. (Las características enumeradas en este manual pueden variar ligeramente entre los modelos, ya que el manual es una descripción general del smartwatch, algunos modelos pueden diferir del estándar).


El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas antes de su primer uso.

Antes de utilizar el dispositivo, debes descargar la aplicación, instalarla y aceptar todos los permisos,

de lo contrario, todas las funciones no estarán disponibles.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual.

## INSTRUCCIONES DE CARGA



Este producto utiliza la carga magnética. Conecta el cargador a la entrada USB y a los contactos de carga traseros del dispositivo. Una vez conectado, la carga se iniciará automáticamente y aparecerá un icono de carga en la pantalla.

Nota: No conecte el cable de carga magnético a dos contactos al mismo tiempo con material conductor, ya que podría provocar un cortocircuito.

## REQUISITOS DE HARDWARE

iOS 9.0 y posterior  
Android 4.4 y posterior  
Interfaz Bluetooth 4.0  
compatble

Debes tener un dispositivo  
Android 6.0 para utilizar la  
función GPS



## ACTIVACIÓN

Activa la función Bluetooth en tu teléfono. Vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione

**WL13** para conectar tu reloj inteligente a tu teléfono. El teléfono muestra la información de emparejamiento y confirma el emparejamiento. Una vez que el dispositivo esté conectado positivamente, la insignia de Bluetooth en el smartwatch será de color azul y podrás recibir y hacer llamadas.

IMPORTANTE: Sólo los contactos de la tarjeta SIM serán visibles en el reloj y el nombre del contacto será visible al recibir una llamada.

El reloj inteligente WL13 también puede conectarse al teléfono a través de la aplicación especial "MActive". Esta combinación nos permitirá almacenar datos de medición, datos de actividad y le permitirá establecer objetivos y diversas notificaciones.

## ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Para poner en marcha el reloj, mantenga pulsado el botón inferior durante 3 segundos.

Para apagar el reloj, mantenga pulsado el botón inferior durante 3 segundos.

## SELECCIÓN DE DISCOS

Hay 5 diales para elegir, que se pueden ajustar libremente.

## CARACTERÍSTICAS

- 1.Podómetro. El recuento de pasos está activado durante 24 horas. A medianoche, los datos se guardan y se ponen a cero para poder volver a calcularlos.
2. Contador de calorías.
3. Distancia recorrida.
4. Medición de la frecuencia cardíaca.

La prueba de frecuencia cardíaca es dinámica, se detiene cuando se sale de la interfaz.

5.Medición de la presión arterial: Acceda al menú de presión arterial y realice una medición de la misma (los datos se guardarán en la APP en tiempo real).

6. Medición del oxígeno en la sangre: Entre en el menú de Oxigenación sanguínea y realice una medición de oxígeno en sangre (los datos se guardarán en la APP en tiempo real).

7. Las mediciones de ECG sólo pueden realizarse desde la aplicación. El historial se guarda automáticamente.

8. Control de la calidad del sueño: medición diaria de la calidad del sueño.

9. Actividad.

10. Control remoto de la cámara del teléfono.

11. Control remoto de la reproducción de música en el teléfono.

12. Encuentra tu teléfono (esta función está disponible cuando te conectas a la aplicación MActive.

13. Puedes ajustar el brillo de la pantalla.

14. Alarma: Se puede ajustar la alarma

15. Cronómetro

16.Calendario

17.Calculadora

18.Modosedentario: cuando está configurado, indica que estás demasiado tiempo sin moverte.

## AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

Cuando se conecta a la aplicación, la fecha y la hora se sincronizan. Los datos también pueden ajustarse manualmente. Entra en el ajuste -reloj- y desactiva la sincronización. A continuación, vaya a la fecha y la hora y ajústela manualmente.

## PRECAUCIONES

1. Batería débil: En caso de que la batería se agote, cargue el dispositivo inmediatamente para proteger la vida de la batería.

2. Carga: No utilice el reloj mientras se está cargando.

3. No utilice 50 grados Celsius durante la carga anterior del reloj puede conducir a un sobrecalentamiento, la deformación y la quema del dispositivo.

4. No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el agua.

5. El dispositivo utiliza una batería incorporada y no está permitido desmontarlo por separado.

6. Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y fuga de la batería.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.Seguridad:

-Limpie el reloj con un paño suave para mantenerlo y la correa limpios (utilice agua limpia o agua de mar)

- Asegúrate de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj esté cerca de tu piel

- La temperatura de la piel de su muñeca es demasiado baja debido al clima, lo que afecta al control de su ritmo cardíaco.

2. Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj resistente al agua): preste atención a los siguientes métodos ya que deterioran la impermeabilidad.

-No laves el reloj en la ducha.

-No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro entorno de alta temperatura/humedad.

-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara, o cuando trabaje en lugares donde se utilice jabón o detergente.

-Asegúrese de lavar cualquier sal o suciedad del reloj cuando se sumerja en el mar.

## GARANTÍA

Servicio de garantía:

1. 1.Bajo el uso normal de los productos, siempre y cuando el producto no tenga daños mecánicos y no haya sido causado por un uso inadecuado, 24 meses a partir de la fecha de compra, los consumidores pueden disponer de un servicio de garantía gratuito.

2. Los consumidores no pueden beneficiarse de la garantía si:

- A. el daño es autoinfligido,
- B. el periodo de garantía ha expirado,
- C. no han utilizado el producto de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento,
- D. los productos han sido desmontados, reparados por sí mismos o sumergidos en agua.