



SMARTWATCH WL13

Instructions d'utilisation

FR CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit avec l'appareil.


Ni le fabricant ni le distributeur ne sont responsables de l'utilisation d'accessoires tiers. (Les fonctions énumérées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une description générale de la smartwatch, certains modèles peuvent différer de la norme).

L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger l'application, l'installer et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT



Ce produit utilise une charge magnétique. Connectez le chargeur à l'entrée USB et aux contacts de charge arrière de l'appareil. Une fois connecté, le chargement commencera automatiquement et l'icône de chargement s'affichera à l'écran. Remarque : Ne connectez pas le câble de charge magnétique à deux contacts en même temps avec un matériau conducteur, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

BESOINS EN MATÉRIEL

iOS 9.0 et ultérieur
Android 4.4 et plus
Prise en charge de Bluetooth 4.0
Pour utiliser la fonction GPS vous devez avoir un appareil fonctionnant sous Android 6.0



Android 4.4 + iOS 9.0 +

ACTIVATION

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone. Allez dans les paramètres Bluetooth, puis sélectionnez **WL13** pour connecter votre smartwatch à votre téléphone. Votre téléphone affiche les informations de couplage, confirmez le couplage. Une fois l'appareil connecté, le badge Bluetooth de la smartwatch devient bleu et vous pouvez recevoir et passer des appels.

IMPORTANT : Seuls les contacts de la carte SIM seront visibles sur la montre et le nom du contact sera visible lorsqu'un appel est reçu.

La smartwatch WL13 peut également être connectée à votre téléphone via l'application spéciale "MActive". Cette combinaison nous permettra de stocker des données de mesure, des données d'activité et vous permettra de définir des objectifs et diverses notifications.



MARCHE/ARRÊT

Pour démarrer la montre, maintenez le bouton du bas enfoncé pendant 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton du bas pendant 3 secondes.

ÉCRAN D'ÉCLABOUSSURE

Vous avez le choix entre 5 cadrans, qui peuvent être réglés à volonté.

FUNKCE

- Podomètre. Le comptage des étapes est activé pendant 24 heures. A minuit, les données seront stockées et remises à 0 pour un nouveau calcul.
- Compteur de calories.
- Distance parcourue.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Mesure de la pression sanguine : Entrez dans le menu de la pression artérielle et prenez une mesure de la pression artérielle (les données seront enregistrées dans l'APP en temps réel).
- Mesure de l'oxygène dans le sang : Entrez dans le menu Oxygénation du sang et effectuez une mesure de l'oxygène du sang (les données seront enregistrées dans l'APP en temps réel).

- Les mesures de l'ECG ne peuvent être effectuées qu'à partir de l'application. L'historique est sauvegardé automatiquement.
- Surveillance de la qualité du sommeil : Mesure quotidienne de la qualité du sommeil.
- Activité : après le début de l'entraînement, les données suivantes sont comptabilisées : durée de l'entraînement, calories brûlées, distance parcourue, nombre de pas et rythme.
- Contrôle à distance de l'appareil photo du téléphone.
- Contrôle à distance de la musique diffusée sur votre téléphone.
- Retrouvez votre téléphone (cette fonction est disponible lorsque vous vous connectez à l'application MActive).
- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.
- Alarme : L'alarme peut être réglée
- Chronomètre
- Calendrier
- Calculateur
- mode sédentaire : lorsqu'il est activé, il indique que vous restez trop longtemps sans bouger

PARAMÈTRES DATE ET HEURE

Lorsque vous vous connectez à l'application, la date et l'heure sont synchronisées. Les données peuvent également être définies manuellement. Entrez dans le réglage - horloge - et désactivez la synchronisation. Allez ensuite à la date et à l'heure et réglez-les manuellement.

MESURES DE SÉCURITÉ

- une batterie faible : En cas de batterie faible, chargez immédiatement l'appareil pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Chargement : N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en charge.
- N'utilisez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.
- 50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une déformation et une brûlure de l'appareil.
- Ne portez pas la montre pendant la charge ci-dessus.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Sécurité :
 - Essayez la montre avec un chiffon doux pour garder la montre et le bracelet propres.
 - nettoyer. (utiliser de l'eau propre ou de l'eau de mer)
 - Assurez-vous que la lentille de fréquence cardiaque de la montre est proche de votre peau.
 - la température de la peau de votre poignet est trop basse en raison du temps, ce qui affecte le contrôle de votre fréquence cardiaque.

2. Remarques sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit d'une montre étanche) : faites attention aux méthodes suivantes car elles détériorent l'étanchéité.

-Veuillez ne pas porter la montre sous la douche.
-Ne portez pas la montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement à température et humidité élevées.
-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les mains ou le visage, sur un lieu de travail où l'on utilise du savon ou du détergent.
-Après une immersion dans la mer, veuillez à nettoyer la montre de tout sel ou de toute saleté.

GARANTIE

Service de garantie :

- dans le cadre d'une utilisation normale des produits, tant que le produit ne présente aucun dommage mécanique et n'a pas été causé par une utilisation incorrecte, 24 mois après la date d'achat, les consommateurs peuvent bénéficier d'un service de garantie gratuit.
- Les personnes néccessiteuses ne peuvent pas bénéficier de la garantie si :
 - A. ils ont causé les dégâts eux-mêmes,
 - B. la période de garantie a expiré,
 - C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien,
 - D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou immergés dans l'eau.