



## SMARTWATCH WL13

### Benutzerhandbuch

## SEHR GEFÄHRTER KUNDE, VIELEN DANK FÜR DEN KAUF UNSERER PRODUKT!

DE


Bitte lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Es wird empfohlen, nur den Original-Akku, das Ladegerät und das im Kit enthaltene Zubehör zu verwenden, mit dem Gerät.

Weder der Hersteller noch der Vertreiber sind für die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern verantwortlich.

(Die in dieser Anleitung aufgeführten Funktionen können von Modell zu Modell leicht variieren, da die Anleitung eine allgemeine Beschreibung der Smartwatch ist und einige Modelle vom Standard abweichen können).

Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufgeladen werden. Bevor Sie das Gerät verwenden können, müssen Sie die App herunterladen, installieren und alle Berechtigungen akzeptieren, sonst sind nicht alle Funktionen verfügbar. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern.

## WICHTIGE ANMERKUNG



Dieses Produkt arbeitet mit magnetischer Aufladung.

Schließen Sie das Ladegerät an den USB-Eingang und an die rückseitigen Ladekontakte des Geräts an. Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt der Ladevorgang automatisch und das Ladesymbol erscheint auf dem Bildschirm.

Hinweis: Schließen Sie das magnetische Ladekabel nicht gleichzeitig an 2 Kontakte mit leitendem Material an, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.

### HARDWAROVÉ POŽADAVKY

iOS 9.0 und höher  
Android 4.4 und höher  
Unterstützt Bluetooth 4.0  
So verwenden Sie die GPS-Funktion  
Sie müssen ein Gerät haben mit Android 6.0



Android 4.4 +



iOS 9.0 +

## ON/OFF

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie dann **L13** um Ihre Smartwatch mit Ihrem Telefon zu verbinden. Ihr Telefon zeigt die Kopplungsinformationen an, bestätigen Sie die Kopplung. Sobald das Gerät korrekt verbunden ist, leuchtet das Bluetooth-Symbol auf der Smartwatch blau und Sie können Anrufe empfangen und tätigen.

WICHTIG: Nur Kontakte von der SIM-Karte sind auf der Uhr sichtbar und der Kontaktnamen wird angezeigt, wenn ein Anruf eingeht.

Die WL13 Smartwatch kann auch über die spezielle "MActive"-App mit dem Smartphone verbunden werden. Eine solche Kombination ermöglicht es uns, Messdaten und Aktivitätsdaten zu speichern und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ziele und verschiedene Benachrichtigungen festzulegen.



Um die Uhr zu starten, halten Sie den unteren Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Uhr auszuschalten, halten Sie den unteren Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

### SPRITZENBILDSCHIRM

Es stehen 5 Einstellräder zur Verfügung, die nach Belieben eingestellt werden können.

### MERKMALE

1. ein Schrittzähler. Die Schrittzählung läuft 24 Stunden lang. Um Mitternacht werden die Daten gespeichert und zur Neuberechnung auf 0 zurückgesetzt.
2. Kalorienzähler.
3. Zurückgelegte Entfernung.
4. Messung der Herzfrequenz. Der Herzfrequenztast ist dynamisch, er endet, wenn Sie die Schnittstelle verlassen.
5. Messung des Blutdrucks: Rufen Sie das Blutdruckmenü auf und führen Sie eine Blutdruckmessung durch (die Daten werden in Echtzeit in der APP gespeichert).
6. Messung des Blutsauerstoffs: Rufen Sie das Menü Blutsauerstoffgehalt auf und führen Sie eine Blutsauerstoffmessung durch (die Daten werden in Echtzeit in der APP gespeichert).

7. **SICHERHEITSMASSNAHMEN** App durchgeführt werden. Der Verlauf wird automatisch gespeichert.
8. Überwachung der Schlafqualität: Tägliche Messung der Schlafqualität.
9. Tätigkeit.
10. Fernsteuerung der Handykamera.
11. Fernsteuerung der Musikwiedergabe auf dem Telefon.
12. Suchen Sie Ihr Telefon (diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie mit der MActive-App verbunden sind).
13. Sie können die Helligkeit des Displays einstellen.
14. Alarm: Alarm kann eingestellt werden
15. Stoppuhr
16. Kalender
17. Rechner
18. Sitzender Modus: Wenn er eingestellt ist, zeigt er an, dass Sie sich zu lange nicht bewegen.

### EINSTELLUNGEN FÜR DATUM UND UHRZEIT

Wenn Sie sich mit der App verbinden, werden Datum und Uhrzeit synchronisiert. Die Daten können auch manuell eingestellt werden. Geben Sie die Einstellung - Uhr - ein und schalten Sie die Synchronisierung aus. Gehen Sie dann zu Datum und Uhrzeit und stellen Sie diese manuell ein.

1. Schwache Batterie: Laden Sie das Gerät im Falle eines schwachen Akkus sofort auf, um die Lebensdauer des Akkus zu schützen.
2. Aufladen: Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.
3. Benutzen Sie die Uhr nicht, während Sie sie aufladen. 50 Grad Celsius kann zu Überhitzung, Verformung und Verbrennung des Gerätes führen.
4. Bitte nicht schwimmen, tauchen oder das Gerät unter Wasser betreiben.
5. Das Gerät verwendet eine eingebaute Batterie und darf nicht selbst zerlegt werden.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut, falls die Batterie zerbricht und ausläuft.

### WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Sicherheit:
  - Wischen Sie die Uhr mit einem weichen Tuch ab, um die Uhr und das Armband sauber zu halten (sauberes Wasser oder Meerwasser verwenden)
  - Vergewissern Sie sich, dass die Herzfrequenzlinse der Uhr nahe an Ihrer Haut liegt.
  - die Hauttemperatur an Ihrem Handgelenk witterungsbedingt zu niedrig ist, was sich auf die Kontrolle Ihrer Herzfrequenz auswirkt.

2. Hinweise zur Wasserdichtigkeit (auch wenn es sich um eine wasserdichte Uhr handelt):
  - Achten Sie auf die folgenden Methoden, da sie die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.
  - Bitte tragen Sie die Uhr nicht unter der Dusche.
  - Tragen Sie die Uhr nicht in einem beheizten Schwimmbad, einer Sauna oder einer anderen Umgebung mit hoher Temperatur/Luftfeuchtigkeit.
  - Tragen Sie die Uhr nicht beim Waschen der Hände oder des Gesichts, bei der Arbeit, bei der Seife oder Reinigungsmittel verwendet werden.
  - Nach dem Eintauchen ins Meer muss die Uhr von Salz und Schmutz befreit werden.

### GARANTIE

Garantieservice:

1. bei normalem Gebrauch der Produkte, sofern das Produkt keine mechanischen Schäden aufweist und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde,
- 24 Monate ab dem Kaufdatum können die Verbraucher einen kostenlosen Garantieservice in Anspruch nehmen.
2. Verbraucher können die Garantie nicht in Anspruch nehmen, wenn:
  - A. Sie haben den Schaden selbst verursacht,
  - B. die Garantiezeit abgelaufen ist,
  - C. sie das Produkt nicht gemäß der Gebrauchs- und Wartungsanleitung verwendet haben,
  - D. die Produkte demontiert, selbst repariert oder in Wasser getaucht wurden.