



SMARTWATCH WL13

Felhasználói kézikönyv

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A TERMÉK!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. Csak a készletben található eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat ajánlott használni a készülékkel.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől származó tartozékok használatáért.


(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).

A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni.

A készülék használata előtt le kell töltenie az alkalmazást, telepítenie kell az alkalmazást, és el kell fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megváltoztatására.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK



Ez a termék mágneses töltést használ.

Csatlakoztassa a töltőt az USB-bemenethez és a készülék hátsó töltőcsatlakozóihoz. A csatlakoztatás után a töltés automatikusan elindul, és a töltés ikonja megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt egyidejűleg 2 érintkezőhoz vezető anyaggal, mert ez rövidzárlatot okozhat.

HARDVERKÖVETELMÉNYEK

iOS 9.0 és újabb verziók

Android 4.4 vagy újabb verzió

Bluetooth 4.0 támogatott

A GPS funkció használata rendelkeznie kell egy eszközzel

Android 6.0 rendszert futtató



Android 4.4 +



iOS 9.0 +

ACTIVATION

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Válassza a Bluetooth beállítások menüpontot, majd válassza a

L13

az okosóra és a telefon összekapcsolásához. A telefon megjeleníti a párosítási információkat, erősítse meg a párosítást. Amint a készülék pozitívan csatlakozik, az okosórán lévő Bluetooth-jelvény kék színű lesz, és Ön képes lesz hívásokat fogadni és kezdeményezni.

FONTOS: Csak a SIM-kártyán lévő névjegyek lesznek láthatóak az órán, és a névjegy neve lesz látható, amikor hívás érkezik.

A WL13 okosóra a speciális "MActive" alkalmazáson keresztül a telefonhoz is csatlakoztatható. Egy ilyen kombináció lehetővé teszi számunkra a mérési adatok, aktivitási adatok tárolását, valamint a célok és különböző értesítések beállítását.



BE/KI

Az óra indításához tartsa lenyomva az alsó gombot 3 másodpercig.

Az óra kikapcsolásához tartsa lenyomva az alsó gombot 3 másodpercig.

ÓRALAPOK

5 tárcsa közül választhat, amelyek tetszés szerint állíthatók.

TULAJDONSÁGOK

- Lépésszámláló. A lépésszámlálás 24 órán át tart. Ejjfelkor az adatok tárolásra kerülnek, és az újraszámításhoz 0-ra állítják vissza őket.
- Kalóriaszámláló.
- Távolság megtett út.
- Szívritmus mérés.

A pulzusteszt dinamikus, leáll, amikor elhagyja a felületet.

5. Véryomásmérés: Lépjen be a véryomás menübe, és végezzen el egy véryomásmérést (az adatok valós időben tárolódnak az APP-ban).

6. Vér oxigén mérése: Lépjen be a Vér oxigénszint menübe, és végezzen egy vér oxigénszint mérést (az adatok valós időben kerülnek tárolásra az APP-ban).

7. EKG-mérések csak az alkalmazásból végezhetők. Az előzmények automatikusan elmentésre kerülnek.

8. Az alvásminőség ellenőrzése: Napi alvásminőség mérés.

9. Tevékenység.

10. A telefon kamerájának távvezérlése

11. A telefonon lejátszott zene távvezérlése.

12. Keresse meg a telefonját (ez a funkció akkor érhető el, ha a MActive alkalmazáshoz

csatlakozik.

13. Beállíthatja a kijelző fényerejét.

14. Riasztás: Riasztás beállítható

15. Stopperóra

16.Calendar

17.Számológép

18.Ülő üzemmód: ha be van állítva, azt jelzi, hogy túl sokáig marad mozdulatlanul.

DÁTUM- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁSOK

Amikor csatlakozik az alkalmazáshoz, a dátum és az idő szinkronizálódik.

Az adatok manuálisan is beállíthatók. Adja meg a beállítást - óra - és kapcsolja ki a szinkronizálást. Ezután menjen a dátum és az idő beállításához, és állítsa be manuálisan.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Gyenge akkumulátor.

Alacsony töltöttségű akkumulátor esetén az akkumulátor élettartamának védelme érdekében azonnal töltsse fel a készüléket.

-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

2. Töltés: Ne használja az órát töltés közben.

3. Ne használja az órát a fenti töltés közben.

50 Celsius-fokos hőmérséklet

túlmelegedést, deformációt és a készülék megégését okozhatja.

4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne üzemeltesse a készüléket víz alatt.

5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt saját maga szét szerelni.

6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1.Biztonság:

-Az óra és a szij tisztán tartásához törölje le az órát puha ruhával.

tiszta (használjon tiszta vizet vagy tengervizet).

- Győződjön meg róla, hogy az óra pulzusz mérő lencséje közel van a bőréhez.

- a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony, ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.

2. Megjegyzések a vízállóságról (annak ellenére, hogy ez egy vízálló óra):

figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek rontják a vízszigetelést.

-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

-Ne viselje az órát fűtött medencében, szaunában vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, olyan munkahelyen, ahol szappant vagy mosószert használnak.

-A tengerbe merítés után feltétlenül mossa le az óráról a sót és a szennyeződéseket.

GARANCIA

Garanciaszerviz:

1. A termékek normál használata esetén, amennyiben a termék nem szenvedett mechanikai sérülést, és nem a nem rendeltetésszerű használat okozta,

A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.

2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:

A. ók maguk okozták a kárt,

B. a jótállási időszak lejárt,

C. nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően használták a terméket,

D. a termékeket szétszerelték, onjavították vagy vízbe merítették.