



SMARTWATCH WL13

Gebruikershandleiding

GEACHTE KLANT, DANK U VOOR UW AANKOOP VAN ONZE PRODUCT!



Lees voor gebruik aandachtig de volledige gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die in de kit zitten, met het apparaat.


Noch de fabrikant, noch de distributeur is verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van derden.

(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).

Het apparaat moet voor het eerste gebruik minstens 2 uur worden opgeladen.

Voordat u het apparaat kunt gebruiken, moet u de app downloaden en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

LAADVOORSCHRIFTEN



Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.

Sluit de oplader aan op de USB-ingang en op de oplaadcontacten op de achterkant van het toestel. Zodra het toestel is aangesloten, begint het opladen automatisch en verschijnt het oplaadicoon op het scherm.

Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet tegelijkertijd aan op 2 contacten met geleidend materiaal, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

HARDWARE-EISEN

iOS 9.0 en hoger
 Android 4.4 en hoger
 Ondersteunt Bluetooth 4.0
 Om de GPS-functie te gebruiken

U moet een apparaat hebben met Android 6.0



Android 4.4+ iOS 9.0+

ACTIVATIE

Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon. Ga naar de Bluetooth-instellingen en selecteer



L13

om je Smartwatch aan je telefoon te koppelen. Uw telefoon geeft de koppelingsinformatie weer, bevestig de koppeling. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, licht het Bluetooth-pictogram op het Smartwatch-horloge blauw op en kunt u gesprekken ontvangen en voeren.

BELANGRIJK: Alleen contactpersonen van de SIM-kaart zijn zichtbaar op het horloge en de naam van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen. De WL13 Smartwatch kan ook worden verbonden met uw smartphone via de speciale "MActive" app. Een dergelijke combinatie stelt ons in staat meetgegevens en activiteitsgegevens op te slaan en u de mogelijkheid te bieden doelen en diverse meldingen in te stellen.

AAN/UIT

Om de klok te starten, houdt u de onderste knop 3 seconden ingedrukt.

Om de klok uit te zetten, houdt u de onderste knop 3 seconden ingedrukt.

SYRINGE SCREEN

Er zijn 5 draaiknoppen die naar wens kunnen worden ingesteld.

MERKMALE

1. Een stappenteller. De stappenteller loopt 24 uur. Om middernacht worden de gegevens opgeslagen en op 0 gezet voor herberekening.
 2. calorieën teller.
 3. afgelegde afstand.
 4. hartslagmeting.
- De hartslagtest is dynamisch, hij eindigt als je de interface verlaat.
5. bloeddrukmeting: ga naar het bloeddrukmenu en voer een bloeddrukmeting uit (de gegevens worden in real time opgeslagen in de APP).
 6. meten van bloedzuurstof: ga naar het menu bloedzuurstofgehalte en voer een bloedzuurstofmeting uit (de gegevens worden in real time opgeslagen in de APP).



ECG-metingen kunnen alleen via de app worden uitgevoerd. De geschiedenis wordt automatisch opgeslagen.

8. monitoring van de slaapkwaliteit: dagelijkse meting van de slaapkwaliteit.

9. activiteit.

10. Afstandsbediening van de telefooncamera.

11. Afstandsbediening van muziekweergave op de telefoon.

12. uw telefoon zoeken (deze functie is beschikbaar wanneer u verbonden bent met de MActive-app.

13. U kunt de helderheid van het scherm aanpassen.

14. alarm: alarm kan worden ingesteld

15.stopwatch

16.kalender

17.calculator

18.Zitmodus: Wanneer deze is ingesteld, geeft hij aan dat u te lang stilzit.

DATUM- EN TIJDINSTELLINGEN

Wanneer u verbinding maakt met de app, worden de datum en tijd gesynchroniseerd. De data kunnen ook handmatig worden ingesteld. Ga naar de instelling - Klok - en schakel de synchronisatie uit. Ga dan naar Datum en Tijd en stel ze handmatig in.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Zwakke batterij:

Als de batterij bijna leeg is, laadt u het toestel onmiddellijk op om de levensduur van de batterij te beschermen.

-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.

-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of gezicht wast, op het werk waar zeep of detergent wordt gebruikt.

-Na onderdompeling in zee, moet het horloge worden ontdaan van zout en vuil.

2. Opmmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een waterdicht horloge is):

3. Gebruik het horloge niet tijdens het opladen. 50 graden Celsius kan oververhitting.

4. Niet zwemmen, duiken of het toestel onder water gebruiken.

6. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag niet door u zelf worden gedemonteerd.

6. Vermijd contact met ogen en huid in geval de batterij breekt en lekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1.Veiligheid:

-Wrijf het horloge af met een zachte doek om het horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon water of zeewater).

- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw huid zit.

-de huidtemperatuur op je pols is te laag door het weer, wat je hartslagcontrole beïnvloedt.

GARANTIE

Garantieservice:

1. Bij normaal gebruik van de producten, op voorwaarde dat het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik,

24 maanden vanaf de datum van aankoop, kunnen consumenten gebruik maken van gratis garantieservice.

2. consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:

A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,

B. de garantieperiode is verstreken

C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt.

D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.