

## LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.

Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate isikute lisaseadmete kasutamise eest.

(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid võivad mudeliti veidi erineda, kuna käesolev kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad standardist erineda).

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui seda esimest korda kasutate.

Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima, installima rakenduse ja aktsepteerima kõik volitused, vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.

Ettevõtte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi sisu.

## NUPPUDE SELGITUS

Füüsiline nupp:

- Pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja.

- Lühike vajutus lülitab peakraani sisse/välja.

- Valitud funktsiooni lühike vajutus viib tagasi põhiekraanile.



Füüsiline nupp

Puudutusnupp:

- Sõnumite sisestamiseks pühkige põhiekraanil ülespoole.

- Pärast funktsiooni valimist puudutage seda, et käivitada toiming.

- Peamenüüst pühkige paremale, et siseneda pildimenüüsse.

- Peamenüüst pühkige allapoole, et siseneda seadistustesse.

## LAADIMISJUHISED



Laadimine toimub kaasasoleva laadija abil. Kui seade on ühendatud, ilmub ekraanile laadimise ikoon. Kui laadimine on lõppenud, kuvatakse nutikella ekraanil teade: FINISH Täielik laadimine võtab tavaliselt umbes 2 tundi. Ärge kasutage kella laadimise ajal. Märkus: Selle tegemata jätmine võib lühendada teie seadme aku tööiga.

## APLIKATSIOON

Selleks, et kella saaks ühendada telefoniga, peate alla laadima rakenduse "Da Fit".

Seda saab teha kahe meetodi abil:

1. Android telefon: otsige ja laadige rakendus alla.

"Da Fit" rakendus Google Play'st.

2) iOS-telefon: otsige ja laadige rakendus "Da Fit" Apps Store'ist alla.



Da Fit

Kui rakendus on paigaldatud, aktiveerige Bluetooth ja rakendus oma telefonis. Kinnitage teated ja muud õigused, mida nad küsivad. Täitke oma isiklikud andmed - klõpsake paremas alumises nurgas oleval ikoonil "Profiil". Kellade ühendamiseks klõpsake allnurgas keskel asuvat kella ikooni ja seejärel klõpsake "Lisa seade". Telefon otsib bluetooth-seadmeid ja te peaksite valima sobiva mudeli (CF18P).

- Häire: Rakenduse kaudu saate seadistada mitu alarmi.  
- Stoppkell: Stoppkella funktsioon on aja mõõtmiseks. Stoppkella käivitamiseks minge selle ikoonile ja klõpsake nuppu play.

-Kaugfoto tegemine: see funktsioon võimaldab teil teha kaugfotosid, kui kell on ühendatud teie telefoniga.

- Seadmete seadistamine: sisenege rakendusse, valige keskmine kella ikoon, seejärel sisestage "Muud".

- Istuv eluviis, vee meeldetuletus: Rakenduse abil saate määrata, millal peaksite liikuma või vett jooma. Seadete tegemiseks minge rakendusse, klõpsake keskel oleval kella ikoonil ja seejärel valige "Muud".

- Menstruatsioonitsükli meeldetuletus: seadistatakse rakendusest.

## OLULINE TEAVE

1.Kaitse:

-puhastage kell pehme lapiga, et hoida kell ja rihm puhtana (kasutage puhast vett või merevett).

-veenduge, et teie kella pulsilääts on nahale lähedal.

## UUDISED

Pärast rakenduse käivitamist puudutage keskmist kella ikooni.

Seejärel valige menüüst "Teated", milliseid teateid soovite saada. Saate valida kõike.

Saadaval on funktsioon "Telefon", selle aktiveerimiseks tuleb see valik rakenduses ära märkida. Pärast selle funktsiooni valimist kuvatakse kellale sissetulevad telefonikõned.

Funktsioon "Sõnumid" on samuti saadaval, selle aktiveerimiseks tuleb see valik rakenduses ära märkida. Kui see on kontrollitud, on teie telefonile saadetud SMS-sõnumid kellal nähtavad. Sõnumite vaatamiseks pühkige avakuval ülespoole.

## TAOTLUSE AJAKOHASTAMINE

Praeguste rakenduste kasutamiseks peate neid regulaarselt uuendama. Teave rakenduse kohta on esitatud ikoonis paremas alumises nurgas.

## PEAMISED FUNKTSIOONID

- Kellaaeg / kuupaev: Andmed uuendatakse automaatselt, kui nutikell on edukalt rakendusega ühendatud.

-peallides: Peakuva välimuse muutmiseks hoidke seda 2 sekundit all ja seejärel saate teha valiku valimisnupu abil. Kui olete oma valiku teinud, valige see lühikese klõpsuga.

2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla kellaga):

-Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need nõrgestavad veekindlust.

-Palun ärge kandke kella duširuumis.

-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.

-Ärge kandke kella, kui pesete käsi või nägu, teete tööd, kus kasutate seepi või pesuvahendit.- Pärast merre kastmist peske kellalt kogu sool või mustus maha.

## GARANTII

Garantiiteenus:

1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole mehaanilisi kahjustusi ja kui see on põhjustatud väärkasutamisest, saavad tarbijad 24 kuud alates ostukuupäevast tasuta garantiiteenust.

2.Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:

A. nad on ise kahju tekitanud,

B. garantiiaeg on lõppenud,

C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile,

D. nad on toote lahti võtnud, parandanud või sukeldunud sellesse vees.

Kellale on sisseehitatud 4 numbrikella, kuid me saame spetsiaalses rakenduses alla laadida palju rohkem - selleks minge keskmise kella ikoonile ja valige "Watch Face". Seejärel klõpsake nuppu "More Watch Face" ja laadige alla oma valitud numbrikell.

- Uneseire: nutikell lülitub automaatselt sisse

alates 22:00 kuni 8:00 hommikul. Rakenduses saate kontrollida kõiki üksikasju oma une kvaliteedi kohta. Kui kell on ühendatud telefoniga, salvestatakse une kvaliteedi andmed automaatselt rakenduses.

- Sõnumid. Sisuga teadete vaatamiseks minge rakendusse ja valige soovitud teade. Teil on vaja saada ka mõned nõusolekud oma telefonilt endalt. Kell vibreerib, kui saabub kõne või sõnum. Füüsilist nuppu vajutades saate ka kõne vibratsiooni välja lülitada. Kõne saab ka nutikellast tagasi lükata.

- olekuriba: seda saab avakuvalt ekraanilt laiendada (pühkige alla). Kuvatakse Bluetooth-ühenduse olek, heleduse ja vibratsiooni seaded ning seaded.

## SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

### Kasutusjuhend



[watchmark.com](http://watchmark.com)