

STIMATE CLIENT, VĂ MULTUMIM PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria, încărcătorul și accesoriile originale furnizate în kitul cu dispozitivul.

Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți. (Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de la un model la altul, deoarece manualul este o descriere generală a ceasului inteligent, iar unele modele pot fi diferite de cele standard). Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.

Înainte de a putea utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate permisiunile, în caz contrar, nu toate funcțiile vor fi disponibile. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Încărcați ceasul cu încărcătorul inclus în kit. Ceasul va porni automat în timpul încărcării.

ACTIVARE

Utilizatorii de telefoane Android pot căuta "TEFITI" în Google Play Store pentru a descărca aplicația. Utilizatorii de iOS pot descărca aplicația din AppStore.

Deschideți aplicația "TEFITI" -> Setări -> Bluetooth -> Căutați "Smart Device" și conectați-vă. Dacă pictograma Bluetooth de pe ceasul dumneavoastră este albastră, înseamnă că există o conexiune, în timp ce roșu înseamnă că nu există nicio conexiune.

Dispozitivul este compatibil cu următoarele dispozitive: iOS 9.0 și versiunile ulterioare și Android 4.4 și versiunile ulterioare. Pentru a utiliza funcția GPS, aveți nevoie de un dispozitiv cu Android 6.0. Trebuie să conectați ceasul la aplicație înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Odată ce ceasul este conectat, acesta va sincroniza automat ora. Când lansați aplicația, trebuie să vă configurați datele personale.

PORNIȚ/OPRIȚ

Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 3 secunde.

Pentru a opri ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 3 secunde.

ECRANUL PRINCIPAL

Aveți la dispoziție o gamă de 6 controlere pe care le puteți ajusta după cum doriți.

FUNCȚII

- Apare ecranul de pornire: Nivelul bateriei, data și ora (data și ora sunt sincronizate dacă sunt conectate la smartphone prin Bluetooth) și pașii.
- Un pedometru. Pedometrul este activat timp de 24 de ore. La miezul nopții, datele sunt salvate și se resetează la 0 pentru recalculare.
- Un contor pentru caloriiile arse.
- Distanța parcursă.
- Introduceți interfața ritmului cardiac și începeți măsurarea. Măsurarea ritmului cardiac este dinamică și se va opri atunci când se iese din interfață; funcția de măsurare a ritmului cardiac este destinată doar pentru antrenamentul zilnic și nu pentru referință medicală.
- Măsurarea tensiunii arteriale: accesați meniul Blood pressure (Tensiune arterială) și efectuați o singură măsurătoare a tensiunii arteriale (datele sunt salvate în aplicație în timp real).
- Măsurarea oxigenului din sânge: accesați meniul oxigenului din sânge și efectuați o singură măsurare a oxigenului din sânge. (Datele sunt salvate în aplicație în timp real).
- Monitorizarea calității somnului: măsurarea zilnică a calității somnului.
- Moduri sportive: apăsați și mențineți apăsat pentru a accesa funcția. Sunt disponibile 7 moduri sport.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Baterie descărcată: Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat dispozitivul pentru a păstra durata de viață a bateriei.
- încărcare: Nu folosiți ceasul în timpul încărcării.
- O temperatură ambiantă mai mare de 50°C în timpul încărcării poate cauza supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.
- Nu inotați, nu vă scufundați și nu folosiți echipamente sub apă.
- Dispozitivul funcționează cu o baterie încorporată și nu trebuie dezasamblat de către utilizator.
- Evitați contactul cu ochii și pielea în cazul în care bateria se sparge și curge.

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Șiguranță:
 - Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și cureaua curate (folosiți apă curată sau apă de mare).
 - Asigurați-vă că lentila ceasului pentru ritm cardiac este aproape de piele.
 - temperatura pielii de la incheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii, ceea ce afectează monitorizarea ritmului cardiac.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă): Aveți grijă la următoarele metode, deoarece acestea afectează rezistența la apă.

-Nu purtați ceasul sub duș. Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau într-un alt mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.

-Nu purtați ceasul în timp ce vă spălați pe mâini sau pe față sau în timp ce efectuați orice activitate care implică săpun sau detergent.

-După scufundarea în mare, ceasul trebuie curățat de sare și murdărie.

GARANȚIE

Serviciul de garanție:

1.În condiții normale de utilizare a produselor, atâta timp cât produsul nu prezintă daune mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare, consumatorii au dreptul la servicii de garanție gratuite timp de 24 de luni de la data achiziției.

2. Consumatorii nu au dreptul la servicii de garanție dacă:

A. Ei înșiși au provocat daunele,

B. perioada de garanție a expirat,

C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,

D. produsele au fost dezasamblate, reparate singure sau scufundate în apă.

SMARTWATCH WATCHMARK WE3



Instrucțiuni de utilizare