

PL DROGI KLIENCIE, DZIEKUJEMY ZA ZAKUP NASZĘGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. (Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).
Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niz 2 godziny. Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Naladuj zegarek za pomocą odpowiedniej ładowarki

załączonej w zestawie. Podczas ładowania zegarek uruchomi się automatycznie.

AKTYWACJA

Pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME PRO, aby zegarek mógł synchronizować dane z aplikacji. Aplikacja umożliwia wyznaczanie celów, analizowanie danych i wiele innych. Aplikacja SMART TIME współpracuje z systemem operacyjnym iOS 8.0 oraz Android 4.4.

FUNKCJE

1. Przelączę pokrętko

Na stronie głównej zegarka naciśnij długo, aby uzyskać dostęp do różnych tabliczek wybierania, a następnie możesz się przesunąć, aby wybrać to, co chcesz.

2. Szybki przelącznik kluczykowy
Przesuwając tarczę, aby wejść do szybkiego interfejsu klawiszy, możesz ustawić BT3.0,

głośność, język, tło, ustawienia, wibracje, lumianans, gest, temat, budzik, zegar i tryb samolotowy.

3. Tętno

Naciśnij przycisk w dół na stronie głównej, aby szybko przejść do interfejsu tętna

lub możesz sprawdzić tętno z menu -> Tętno.

Noś zegarek we właściwy sposób. Otwórz funkcję tętna na zegarku, zmierz ręcznie.

4.Tryby Sportowe

Aby przejść do trybu sportowego wystarczy tarczę zegara przesunąć w prawo, można również wejść do niego z menu głównego ->

Tryb sportowy. Smartwatch obsługuje różne dyscypliny sportowe takie jak: bieganie w zamkniętym pomieszczeniu, bieganie na świeżym powietrzu, jazdę na rowerze, wspinaczkę, maraton i wiele innych

5.Krokomierz

Przesuń stronę domu w górę, możesz sprawdzić krok, tętno, kalorie i dystans bieżącego dnia. Lub

możesz sprawdzić tętno z głównego menu -> Krokomierz.

6. Dzwonienie

wersja sportowa obsługuje tylko połączenia bluetooth, zamiast te za pomocą karty SIM istnieją dwie wersje obsługi połączeń telefonicznych :
gdy połączenie bluetooth 3.0 zostanie pomyslnie nawiązane, głos automatycznie będzie wydobywał się z zegarka

lub możesz przelączyć telefon na odbieranie lub wybieranie numeru, korzystając z poniższej metody

7. Monitor snu

Zegarek będzie śledził twój sen, w momencie

kiedy go nosisz. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące snu w aplikacji po zsynchronizowaniu danych dotyczących snu z aplikacją.

8. Zdalne przechwytywanie

Ta funkcja umożliwia zdalne sterowanie aparatem

mobilnym w celu robienia zdjęć

9. Siedzący tryb życia

Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla zdrowia.

Możesz ustawić czas w zegarku lub aplikacji, aby przypominał o ruchu

PARAMETRY

Długość nadgarstka: 271 mm (w tym tarcza zegara)

Szerokość nadgarstka :22 mm

Waga: 66 g

Bateria : 320 mAh Litowo-Polimerowa

Ekran 1.3 cala

Operowanie:Dotykowy ekran

Bluetooth: 3.0 i 4.0

Wodoodporność: IP67 (Wodoodporny, tylko w codziennych czynnościach. Jest wodoodporny kiedy pada deszcz lub myjesz ręce. Nie noś go podczas mycia samochodów, pływania, nurkowania lub kąpieli pod prysznicem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.Niski poziom baterii:

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.

2.Ładowanie:

Nie używaj zegarka podczas ładowania.

3.Temperaturatura otoczenia podczas ładowania powyżej

50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalenia się urządzenia.

4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.

5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i

zabrania się samodzielnego demontażu.

6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy

uniknąć kontaktu z oczami i skórą.

WAŻNE INFORMACJE

1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)

-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry

-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny): należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoszczelność.

-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.

-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.

-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów,

jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:

A. dokonali szkód samodzielnie,

B. minął okres gwarancji,

C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji produktu,

D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.



SMARTWATCH M5

Instrukcja obsługi