

STIMATE CLIENT, VĂ MULTUMESC PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

RO

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de utilizare. Este recomandat să utilizați numai acumulatorul, încărcătorul și accesoriile originale care sunt incluse în setcu aparatul.Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru utilizarea accesoriilor de la terți. (Funcțiile prezentate în acest manual pot diferi ușor între modele, deoarece manualul este o descriere generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot diferi de standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, acesta trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația, să instalați aplicația și să acceptați toate autorizațiile,În caz contrar, nu toate funcțiile vor fi disponibile.Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Încărcați ceasul folosind încărcătorul corespunzător inclus în set. Ceasul va porni automat în timpul încărcării.

ACTIVARE

Descărcați și instalați aplicația SMART TIME PRO, astfel încât ceasul să poată sincroniza datele din aplicație. Aplicația vă permite să setați obiective, să analizați date și multe altele.Aplicația SMART TIME funcționează cu sistemele de operare iOS 8.0 și Android 4.4.

FUNCȚII

1. Comutați cadranulDe pe pagina de pornire a ceasului, apăsați lung pentru a accesa diferitele tastaturi, apoi puteți glisa peste pentru a alege ceea ce doriți.

2. Comutator rapid cu cheieGlisând cadranul pentru a intra în interfața tastelor rapide, puteți seta BT3.0, volumul, limba, fundalul, setările, vibrația, luminanța, gestul, tema, ceasul cu alarmă, ceasul și modul avion.

3. Puls

Apăsați butonul în jos de pe pagina de pornire pentru a intra rapid în interfața ritmului cardiac. Sau vă puteți verifica ritmul cardiac din meniu -> Ritmul cardiac. Purtați ceasul în mod corect. Deschideți funcția de ritm cardiac pe ceas, măsurați manual.

4. Moduri sportivePentru a merge la modul sport, trebuie doar să mutați cadranul ceasului spre dreapta, îl puteți introduce și din meniul principal -> Mod sport. Ceasul inteligent acceptă diverse discipline sportive, cum ar fi: alergare în interior, alergare în aer liber, ciclism, alpinism, maraton și multe altele

5. Pedometru

Mutați partea de acasă în sus, puteți verifica pasul, ritmul cardiac, calorile și distanța zilei curente. Sau îlți poți verifica ritmul cardiac din meniul principal -> Pedometru.

6. Sună versiunea sport acceptă doar apeluri bluetooth, în loc de cele cu cartelă SIM, există două versiuni de suport pentru apeluri telefonice: când conexiunea bluetooth 3.0 este stabilă cu succes, vocea va ieși automat din ceas, sau poți comuta telefonul pentru a răspunde sau a apela folosind metoda de mai jos

7. Monitor de somn

Ceasul vă va urmări somnul în timp ce îl purtați. Puteți verifica detaliile despre somn în aplicație după sincronizarea datelor despre somn cu aplicația.

6. Zvonění

sportovní verze podporuje pouze připojení Bluetooth, namísto těch, které používají SIM kartu, existují dvě verze podpory telefonních hovorů: : po úspěšném navázání připojení Bluetooth 3.0 se hlas automaticky ozve z hodinek nebo můžete telefon přepnout na příjem nebo vytáčení pomocí následující metody

7. Monitor spánku

Hodinky budou sledovat váš spánek, když je nosíte. Podrobnosti o spánku můžete zkontrolovat v aplikaci po synchronizaci dat spánku do aplikace.

8. Vzdálené zachycení

Tato funkce umožňuje dálkově ovládat mobilní fotoaparát a pořizovat fotografie

9. Sedavý životní styl

Sedět příliš dlouho není dobré pro vaše zdraví. Čas v hodinkách nebo aplikaci můžete nastavit tak, aby vám připomínal pohyb

8.Captură de la distanță

Această caracteristică vă permite să controlați de la distanță camera mobilă pentru a face fotografii

9. Stil de viața sedentar

A sta prea mult timp pe scaun nu este bun pentru sănătatea ta. Puteți seta ora pe ceas sau pe aplicație pentru a vă reaminti să vă mutați

PARAMETRI

Lungimea încheieturii mâinii: 271 mm (inclusiv cadranul ceasului)
Latimea încheieturii: 22 mm
Greutate: 66 g
Baterie: 320 mAh litiu polimer
Ecran de 1,3 inchii
Operare: Ecran tactilBluetooth: 3.0 și 4.0
Rezistent la apă: IP67 (Rezistent la apă numai pentru utilizarea de zi cu zi. Rezistent la apă atunci când ploaie sau vă spălați pe mâini. Nu-l purtați când spălați mașini, înot, scufundări sau duș.)

PRECAUȚII

1.Baterie scăzută:În cazul unui nivel scăzut al bateriei, încărcați dispozitivul imediat pentru a proteja durata de viață a bateriei.

2. Încărcare:

Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

3.Temperatura ambianta la incarcare mai sus50 de grade Celsius pot duce la supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.

4. Vă rugăm să nu inotați, să nu vă scufundați și să nu utilizați dispozitivul sub apă.

5. Aparatul folosește o baterie încorporată și este interzis să îl dezasamblați singur.

6. În cazul ruperii și scurgerii bateriei, evitați contactul cu ochii și pielea.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Protecție:

- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a menține ceasul și cureaua curatecurat. (foloseste apa curata sau apa de mare)

- asigurați-vă că lentila de ritm cardiac de pe ceas este aproape de pielea dvs- temperatura pielii de la încheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul bățăilor inimii.

2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă):acordați atenție următoarelor metode, deoarece acestea afectează hidroizolația

- Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș

- Vă rugăm să nu purtați ceasul într

-o piscină încălzită, saună sau alt mediu cu

temperatură/umiditate ridicată

-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe față sau când efectuați lucrări în care folosim săpun sau detergent-După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați toată sarea sau murdăria de pe ceas.

GARANȚIE

Service garantie:1. În cazul utilizării normale a produselor, dacă produsul nu are daune mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare,La 24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de un serviciu gratuit de garanție.

2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:

A. au făcut singuri pagubele,

B. perioada de garanție a expirat,

C. nu au folosit produsul în conformitate cu

instrucțiunile de utilizare și întreținere

D. produsele au fost demontate, reparate pe cont propriu sau scufundate în apă.



SMARTWATCH M5

Manual de utilizare