LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi. Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasas olevaid originaalakusid, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ja turustaja ei vastuta kolmandate isikute lisaseadmete kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis mainitud funktsioonid võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus ja mõned mudelid võivad erineda standardmudelitest).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja installima ning aktsepteerima kõik õigused, sest vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi sisu.

ESIMENE KASUTAMINE

Enne esmakordset kasutamist tuleb kell laadida ja sisse lülitada.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

LAADIMISJUHISED



See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadija USB-sisendiga ja seadme tagaküljel olevate laadimiskontaktidega. Kui seade on ühendatud, algab laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon. Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi, seadme ooteaeg on kuni 25 päeva ja tööreţiimil 4-7 päeva. Ärge kasutage kella laadimise ajal.
Märkus: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit korraga kahe juhtiva materjaliga kontakti külge, sest see võib põhjustada lühise.

APLIKATSIOON

Laadige alla ja installige rakendus SMART TIME PRO ning veenduge, et teie kell saab andmeid rakendusega sünkroonida. Rakendus võimaldab teil seada eesmärke, analüüsida andmeid ja palju muud.

18. Push-teated: Vajutage "Seadmed", valige "Push-teated" ja märgistage, milliseid teateid soovite saada.
19. Sissetulevad kõned: Vajutage "Seadmed", valige "Sissetulevad kõned", seejärel eemaldage märkeruut "Lubatud", et saada kõnedest teavitusi, ja "Kinnitage".
20. Ära häiri: Kui see on aktiveeritud, ei saa kasutaja määratud aja jooksul ühtegi teadet (välja arvatud häireid).
21. Hõivatud: saate rakenduse abil määrata, millal minna. Selle seadistamiseks minge rakenduse ikoonile "Seadmed" ja valige "Kättesaadavus".

IGAPÄEVASED MÕÕTMISED

Rakenduses leiate vahekaardilt "Staatus" sellised andmed nagu:
- Päeva jooksul astutud sammude arv, põletatud kalorite arv ja läbitud vahemaa.
- Südame löögisageduse mõõtmised kogu päeva jooksul kuvatakse graafikul. Saadaval on ka teave maksimaalse, keskmise ja minimaalse südame löögisageduse kohta.
- Vererõhu mõõtmised kuvatakse graafikul.
- Une kvaliteet kuvatakse graafikuna. Annab kogu uneaja ja täpsed andmed une kvaliteedi kohta.
- Kehatemperatuuri mõõtmine kogu päeva jooksul.

Pärast rakenduse installimist lülitage Bluetooth ja rakendus oma telefonis sisse.
Logi sisse. Seda saab teha mitmel viisil, nt Google'i, Facebooki, WeChati jne kaudu. Seejärel peate esitama isiklikud andmed, nt hüüdnimi, sugu, sünniaeg, pikkus, kaal, päevane sammude eesmärk ja kinnitama nõusolekut.
Vajutage vahekaardil Seadmed nupule Lisa seade. Hoidke kella telefoni lähedal ja leidke selle asukoht. Seejärel klõpsake telefonis soovitud mudelil. Smartwatch palub teil nõustuda telefoniga sidumisega.

SHIELDS

Valikuklahvi valimiseks vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all, seejärel vajutage lühidalt puutenuppu, et valida valikuklahvi. Kui olete oma valiku teinud, vajutage ja hoidke nuppu umbes 3 sekundit all, et oma valikut kinnitada. Rakenduses on ka palju valikuid, mille vahel valida. Avakuva saab samuti kohandada. Saate valida taustapildi, näitajate välimuse, elektroonilise kella puhul saate valida kuvatava aja värvi ning saate lisada koduekraanile sammude, südame löögisageduse, põletatud kalorite ja läbitud distantsi ikoonid.

NÕUDED RIISTVARALE

iOS 11.0 või uuem
Android 5.0 või uuem
Bluetooth 4.0 tugi

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

OHUTUSMEETMED

1. Nõrk aku:
Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et kaitsta aku eluiga.
2. Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. ärge kasutage kella laadimise ajal.
50 kraadi Celsiuse järgi võib põhjustada seadme ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.
4.Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.
5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei tohi ise lahti võtta.
6.Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga aku purunemise ja lekke korral.

FUNKTSIOONID

1. Kellaaeg/kuupäev: sünkroonib kuupäeva ja kellaaja telefonist pärast nutikella edukat ühendamist rakendusega.

2. Olekuriba: seda saab avakuvalt ekraanilt laiendada (pühkige alla). See kuvab teavet Bluetooth-ühenduse oleku, energiatarbimise, heleduse ja seadete, vibratsiooni ja Ära häiri režiimi kohta.

3.Tegevusteave: laiendatav avakuval (pühkige vasakule) - sammude arv, läbitud vahemaa, keskmine südame löögisagedus ja päevas põletatud kalorid. Andmed on salvestatud rakenduses. Loendur nullib kell 24:00.

4.Pedometer: loeb päeva jooksul tehtud sammude arvu. Kell nullib kesköö.

5.Kehatemperatuur. Tehke temperatuuritesti pärast 10 minutit nutikella kandmist. Temperatuuri mõõtmiseks valige Smartwatchi menüüs vastav ikoon. Saate seadistada rakenduse pideva temperatuuri mõõtmiseks, valida "Temperatuuri jälgimine" ja seejärel kinnitada. Samuti saate määrata temperatuuri jälgimise intervalli (mõõtmise algus- ja lõpuaeg). Seireintervall näitab mõõtmiste sagedust.

LAADIMINE

Laadimine toimub kaasasoleva laadimiskaabli abil. Kui laadimine on lõppenud, käivitub kell automaatselt. Kui te ei kasuta kella kauem kui kuu aega, laadige see täielikult ja lülitage see välja, et säilitada aku mahutavus.

OLULINE TEAVE

1.Kaitse:
-Puhastage kell pehme lapiga, et hoida kell ja rihm puhtana (kasutage puhast vett või merevett).
- Veenduge, et pulsikella lääts on teie naha lähedal.
- teie randme nahatemperatuur on ilmastiku tõttu liiga madal, mis mõjutab südame löögisageduse jälgimist.
2. kaaluge veekindlust (isegi kui tegemist on veekindla kellaga):
Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need mõjutavad veekindlust.

6. Mõõtke oma vererõhku: Mõõtmise tegemiseks valige seiremenüüst vererõhu mõõtmine. Mõõtmise ajal hoidke käed lamades ja käekell nahale lähedal. Süstoolse vererõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja diastoolse 80 mm Hg. Siiski tuleb meeles pidada, et vererõhk muutub pidevalt päeva jooksul ja ka vanusega. Mida vanemaks te saate, seda kõrgem on teie vererõhk. Teised standardid kehtivad ka laste ja krooniliste haigustega inimeste suhtes.
7.Südame löögisagedus: oodake 2 sekundit enne mõõtmise alustamist. Mõõtmine toimub naha skaneerimisel rohelise optilise valgusega. Kui soovite mõõtmise peatada
Lohistage sõrme paremale või vasakule. Normid Südame löögisageduse tulemused on 60-90 lööki minutis. Professionaalsetel sportlastel võib südame löögisagedus olla alla 60 löögi minutis. Intensiivse treeningu ajal võivad mõõtmised siiski ulatuda kuni 200 löögi minutis.
8.Sportfunktsioon: valige spordirežiimi liides. Valida saab paljude spordirežiimide vahel, näiteks: jooksmine, kõndimine, jalgrattasõit, statsionaarne jalgratas, jooga, sulgpall. Konkreetse spordirežiimi valimiseks klõpsake soovitud režiimi ikoonil. Sportimise ajal mõõdab kell aega, põletatud kaloreid ja südame löögisagedust. Valitud režiimist väljumiseks vajutage külgmist nuppu või pühkige ekraani paremale, et kinnitada väljumist.

Ärge kandke kella duši all.
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või muus kõrge temperatuuri/niiskusega kohas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal ega töötades kohtades, kus kasutatakse seepi või puhastusvahendeid.
-Pärast merre kastmist puhastage kella soolast ja mustusest.

GARANTII

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole mehaanilisi kahjustusi ja kui seda ei ole põhjustanud väärkasutus, võivad tarbijad kasutada tasuta garantiiteenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
2.Tarbija ei saa garantii alusel nõudeid esitada, kui:
A. Nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või vette kastetud.

9. Une jälgimine: kui kasutaja uinub, lülitub kell automaatselt une tuvastamise funktsioonile. Nutikell salvestab andmeid, nagu une kestus ja kvaliteet une ajal, samuti ärkamiste arv öö jooksul. Andmed saadetakse rakendusse.
10. Kaamera: see funktsioon võimaldab teil teha pilte eemalt, kui kell on ühendatud teie telefoniga. 11. Kaamera: see funktsioon võimaldab teil teha pilte eemalt, kui kell on ühendatud teie telefoniga.
11. Alarm: saab seadistada telefonis oleva rakenduse abil.
12. Telefoni leidmine: vajutage, et käivitada telefonis häire.
13. Ajakava: saate määrata kuni 5 kohtumist (näidatakse kella) ja saada nende kohta meeldetuletusi.
14.Tervishoiu: Menstruatsioonitsükli meeldetuletus: tuleb seadistada rakenduse kaudu.
15.Taustavalgus: saate määrata ekraani taustavalgustuse kestuse (5-8 sekundit). Lühem aku säästab aega
16. Lülitage ekraan sisse, libistades seda: Kui käivitate funktsiooni, ilmub see teie määratud ajal.
17. Sõnumid: (pühkige paremale) Klõpsake kellal kuvataval sõnumil, et näha selle sisu ja kerida üles- või allapoole. Väljumiseks pühkige paremale.

SMARTWATCH WATCHMARK WR6

Kasutusjuhend

watchmark.com