GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ PRODUKTĄ!

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visą vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalias baterijas, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu. Gamintojas ir platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes vadove pateikiamas bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, o kai kurie modeliai gali skirtis nuo standartinių modelių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti ir įdiegti programą bei patvirtinti visus leidimus, nes priešingu atveju bus galima naudotis ne visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

PIRMAS NAUDOJIMAS

Laikrodis turi būti įkrautas ir įjungtas prieš pirmą kartą jį naudojant.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

KROVIMO INSTRUKCIJOS



Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas.
Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties ir prie įkrovimo kontaktų prietaiso galinėje pusėje. Prijungus telefoną, įkrovimas prasideda automatiškai ir ekrane pasirodo įkrovimo piktograma.
Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas, prietaisas veikia iki 25 dienų budėjimo režimu, o veikimo režimu - 4-7 dienas.
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
Pastaba: magnetinio įkrovimo laido vienu metu neprijunkite prie dviejų laidžios medžiagos kontaktų, nes gali įvykti trumpasis jungimas.

PROGRAMA

Atsisiųskite ir įdiekite programėlę SMART TIME PRO ir įsitikinkite, kad jūsų laikrodis gali sinchronizuoti duomenis su programėle. Programėlėje galima nustatyti tikslus, analizuoti duomenis ir dar daugiau.

18. "Push" pranešimai: Paspauskite "Devices", pasirinkite "Push Messages" ir pažymėkite pranešimus, kuriuos norite gauti.
19. įeinantys skambučiai: Paspauskite "Devices", pasirinkite "Incoming Calls" (įeinantys skambučiai), tada panaikinkite žymėjimą "Enable" (įjungti), kad gautumėte pranešimus apie skambučius, ir "Confirm" (patvirtinti).
20 Netrukdyti: Įjungus šią funkciją, naudotojas nustatytu laikotarpiu negaus jokių pranešimų (išskyrus pavojaus signalus).
21. Užimtas: programėlėje galite nustatyti, kada eiti. Norėdami tai nustatyti, eikite į programėlės piktogramą "Įrenginiai" ir pasirinkite "Prieinamumas".

KASDIENIAI MATAVIMAI

Programėlėje, skirtuke "Būklė", rasite tokius duomenis:
- Per dieną nueitų žingsnių skaičius, sudegintų kalorijų skaičius ir nueitas atstumas.
- Širdies ritmo matavimai visą dieną rodomi grafike. Taip pat pateikiama informacija apie didžiausią, vidutinį ir mažiausią širdies susitraukimų dažnį.
- Kraujospūdžio matavimai rodomi grafike.
- Miego kokybė rodoma kaip grafikas. Pateikia bendrą miego laiką ir tikslius miego kokybės duomenis.
- Kūno temperatūros matavimas visą dieną.

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir programėlę telefone.
Prisijunkite. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pvz., per "Google", "Facebook", "WeChat" ir kt. Tada turėsite pateikti asmeninę informaciją, pvz., slapyvardį, lytį, gimimo datą, ūgį, svorį, dienos žingsnių tikslą, ir patvirtinti sutikimą.
Kortelėje Įrenginiai spustelėkite mygtuką Įtraukti įrenginį.
Laikykite laikrodį šalia telefono ir nustatykite jo buvimo vietą. Tada spustelėkite norimą telefono modelį.
Išmanusis laikrodis paragins jus patvirtinti susiejimą su telefonu.

ŽIŪRĖTI CIFERBLATUS

Norėdami pasirinkti ciferblatą, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite pagrindinį ekraną, tada trumpai spustelėkite jutiklinį mygtuką, kad pakeistumėte ciferblatą. Pasirinkę, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. Programėlėje taip pat yra daugybė ciferblatų, iš kurių galite rinktis. Taip pat galima pritaikyti pagrindinį ekraną. Galite pasirinkti ekrano užsklandą, rodyklių išvaizdą, elektroniniame laikrodyje galite pasirinkti rodomą laiko spalvą, o pagrindiniame ekrane galite pridėti žingsnių, širdies ritmo, sudegintų kalorijų ir nueito atstumo piktogramas.

APARATŪROS REIKALAVIMAI

"iOS 11.0" arba naujesnė versija
"Android 5.0" arba naujesnė versija
"Bluetooth 4.0" palaikymas

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite įrenginį, kad apsaugotumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
2. įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
50 laipsnių Celsijaus temperatūroje, gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.
4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po vandeniu.
5.Prietaisas naudoja įmontuotą bateriją, todėl jo negalima ardyti patiems. 6.
6.Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius trūksta ir išteka.

FUNKCIJOS

1. Laikas ir data: sėkmingai prijungus išmanųjį laikrodį prie programėlės, iš telefono sinchronizuojama data ir laikas.
2.Būsenos juosta: ją galima išplėsti iš pagrindinio ekrano (vilkite žemyn). Jame rodoma informacija apie "Bluetooth" ryšio būseną, energijos suvartojimą, ryškumo nustatymus ir nustatymus, vibraciją ir režimą "Netrukdyti".
3.Informacija apie veiklą: išplečiama iš pagrindinio ekrano (braukite į kairę) - žingsnių skaičius, nueitas atstumas, vidutinis širdies ritmas ir per dieną sudegintos kalorijos. Duomenys saugomi programėlėje. Skaitiklis iš naujo nustatomas 24:00 val.
4. žingsniamatis: skaičiuoja per dieną nueitų žingsnių skaičių. Laikrodis atstatomas vidurnaktį.
5.Kūno temperatūra. Temperatūros testą atlikite po 10 minučių, kai pradėsite nešioti išmanųjį laikrodį. Norėdami išmanaus laikrodžio meniu išmatuoti temperatūrą, pasirinkite atitinkamą piktogramą. Galite nustatyti, kad programa matuotų pastovią temperatūrą, pasirinkite "Temperature monitoring" ir patvirtinkite. Taip pat galite nustatyti temperatūros stebėjimo intervalą (matavimo pradžios ir pabaigos laiką). Stebėsenos intervalas nurodo matavimų dažnumą.

ĮKROVIMAS

įkrovimas atliekamas naudojant pridedamą įkrovimo kabelį. Kai įkrovimas bus baigtas, laikrodis įsijungs automatiškai. Jei laikrodžio nenaudojate ilgiau nei mėnesį, visiškai jį įkraukite ir išjunkite, kad išsaugotumėte akumuliatoriaus talpą.

SVARBI INFORMACIJA

1.Apsauga:
-Valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir dirželis būtų švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad širdies ritmo laikrodžio lęšis yra arti odos.
- dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema ir tai turi įtakos širdies ritmo stebėjimui.
2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie turi įtakos atsparumui vandeniui.

6. Išmatuokite kraujospūdį: Jei norite atlikti matavimą, stebėjimo meniu pasirinkite Blood pressure measurement (kraujospūdžio matavimas). Matuodami laikykite rankas lygiai, o laikrodį - arti odos. Priimta sistolinio kraujospūdžio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio - 80 mm Hg. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad kraujospūdis per dieną nuolat kinta, taip pat ir su amžiumi. Kuo vyresnis esate, tuo didesnis kraujospūdis. Vaikams ir lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms taip pat taikomi kiti standartai
7.Širdies ritmas: prieš pradėdami matuoti palaukite 2 sekundes. Matavimas atliekamas skenuojant odą žalia optine šviesa. Jei norite sustabdyti matavimą
Vilkite pirštą į dešinę arba į kairę. Normos
Širdies ritmo rezultatai yra 60-90 dūžių per minutę. Profesionalių sportininkų širdies ritmas gali būti mažesnis nei 60 dūžių per minutę. Tačiau intensyvaus fizinio krūvio metu gali būti išmatuota iki 200 dūžių per minutę.
8.Sports funkcija: pasirinkite sporto režimo sąsają. Galite rinktis iš daugelio sporto režimų, pavyzdžiui: bėgimo, vaikščiojimo, važiavimo dviračiu, stacionaraus dviračio, jogos, badmintono. Jei norite pasirinkti konkretų sporto režimą, spustelėkite norimo režimo piktogramą.
Sportuojant laikrodis matuoja laiką, sudegintas kalorijas ir širdies ritmą. Norėdami išeiti iš pasirinkto režimo, paspauskite šoninį mygtuką arba perbraukite ekraną į dešinę, kad patvirtintumėte išėjimą.

Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje vietoje, kur aukšta temperatūra ir drėgmė.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba dirbdami vietose, kur naudojamas muilas ar ploviklis.
-Įmerkę laikrodį į jūrą, nuvalykite nuo jo druską ir nešvarumus.

GARANTIJA

Garantinis aptarnavimas:
1. įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas, vartotojai gali pasinaudoti nemokamu garantiniu aptarnavimu po 24 mėnesių nuo įsigijimo datos.
2. Vartotojas negali reikalauti garantijos, jei:
A. Jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti savo jėgomis arba panardinti į vandenį.

SMARTWATCH WATCHMARK WR6

Naudojimo instrukcijos

watchmark.com