DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NAŠEGA IZDELKA!

Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati celoten priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v komplet, priložen napravi.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.
(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa lahko odstopajo od standarda).
Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti in namestiti aplikacijo ter sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne bodo na voljo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

PRVA UPORABA

Uro je treba pred prvo uporabo napolniti in aktivirati.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

NAVODILA ZA POLNJENJE



Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.
Polnilec priključite na vhod USB in na zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se bo polnjenje začelo samodejno in na zaslonu se bo prikazala ikona polnjenja.
Polno polnjenje običajno traja 2 uri, naprava je v pripravljenosti do 25 dni, v delovnem načinu od 4 do 7 dni. Ure ne uporabljajte, ko se polni.
Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne povežite z dvema kontaktoma hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride do kratkega stika.

APLIKACIJA

Prenesite in namestite aplikacijo SMART TIME PRO ter ustvarite uro podatke lahko sinhronizirate iz aplikacije.
Aplikacija omogoča določanje ciljev, analizo podatkov in še veliko več.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth in aplikacijo v telefonu.
Prijavite se. To lahko storite na več načinov, npr. prek Googla, Facebooka, WeChata itd. Nato morate vnesti svoje osebne podatke, tj. vzdevek, spol, datum rojstva, višino, težo, dnevni cilj korakov in potrditi dovoljenje.
V zavihku "naprave" kliknite "dodaj napravo". Uro pritrdite na telefon in jo poiščite. Nato v telefonu kliknite želeni model. Pametna ura vas bo pozvala, da sprejmete seznanitev s telefonom.

ŠTEVILČNICO

Če želite izbrati številčnico, držite glavni zaslon približno 3 sekunde in nato na kratko kliknite gumb na dotik, da preklopite številčnice. Ko izberete, pridržite gumb na dotik za približno 3 sekunde, da potrdite izbiro.
Poleg tega lahko v aplikaciji izbirate med številnimi številčnicami.
Prilagodite lahko tudi domači zaslon. Izbirate lahko med ozadji, videzom ročic, barvo časa, prikazanega na elektronski uri, na glavni zaslon pa lahko dodate ikone za korake, srčni utrip, porabljene kalorije in prevoženo razdaljo.

FUNKCIJE

1. Čas/Dátum: Sinhronizira datum in čas iz telefona po uspešni povezavi pametne ure z aplikacijo.
2.Vrstica stanja: razširite jo lahko z začetnega zaslona (povlecite navzdol). Prikazani bodo stanje Bluetooth, informacije o porabi energije, nastavitve svetlosti ter nastavitve, vibracije in način "ne moti".
3. Informacije o dejavnosti: razširljive z začetnega zaslona (podrsnite v levo) - število korakov, prehojena razdalja, povprečni srčni utrip in kalorije, ki ste jih pokurili čez dan. Podatki bodo shranjeni v aplikaciji. Števec se ponastavi ob 24:00.
4.Pedometer: šteje število korakov v enem dnevu. Ura se ponastavi ob polnoči.
5.Telesna temperatura. Temperaturni test opravite po 10 minutah nošenja pametne ure. Če želite izmeriti temperaturo v meniju pametne ure, izberite ustrezno ikono. Aplikacijo lahko nastavite tako, da meri stalno temperaturo, izberite "Monitor Temperature" in jo potrdite. Nastavite lahko tudi čas spremljanja temperature (čas začetka in konca merjenja). Interval spremljanja pomeni pogostost meritev.
6. Merjenje krvnega tlaka: Če želite izvesti meritev, v meniju ure izberite meritev bp. Pri merjenju imejte roke poravnane, ura pa se mora tesno prilegati vaši koži. Sprejeta norma za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80 mm Hg. Pomembno pa je vedeti, da se tlak čez dan nenehno spreminja in se spreminja tudi s starostjo. Starejši ko je človek, večji je pritisk. Za otroke in osebe s kroničnimi boleznimi obstajajo tudi drugi normativi.
7. Srčni utrip: pred začetkom merjenja počakajte 2 sekundi. Meritev se opravi s skeniranjem kože z zeleno optično svetlobo. Zaustavitev merjenja podrsajte desno ali levo. Standardi za rezultati merjenja srčnega utripa so 60-90 utripov na minuto. Pri profesionalnih športnikih je lahko število utripov na minuto manjše od 60. Med intenzivno vadbo pa lahko odčitamo do 200 utripov na minuto.
8.Športna funkcija: izberite vmesnik športnega načina.Izbirate lahko med številnimi športnimi načini, kot so: tek, hoja, kolesarjenje, stacionarno kolo, joga, badminton. Če želite izbrati določen športni način, kliknite ikono izbranega načina. Med športnim udejstvovanjem ura meri parametre, kot so čas, porabljene kalorije in srčni utrip. Če želite zapustiti izbrani način, pritisnite stranski gumb ali premaknite zaslon v desno, da sprejmete dovoljenje za izhod.
9.Spremljanje spanja: ko zaspite, ura samodejno preklopi na zaznavanje spanja. Pametna ura beleži podatke, kot so: dolžina in kakovost spanja med spanjem ter število nočnih prebujanj. Podatki se pošljejo v aplikacijo.
10. Kamera: ta funkcija vam omogoča fotografiranje na daljavo, ko je ura povezana s telefonom.
11. Alarm: Nastavite lahko iz aplikacije v telefonu.
12. Poiščite svoj telefon.
13. Urnik: Nastavite lahko do 5 sestankov (vidnih na uri) z opomniki za sestanke.
14. Zdravstveno varstvo: opomnik menstrualnega cikla: nastaviti ga je treba iz aplikacije.
15. Osvetlitev ozadja: izberete lahko čas osvetlitve zaslona (5 do 8 sekund). Krajša baterija prihrani čas
16. Vklop zaslona s premikanjem: ko zaženete funkcijo, se prikaže ob času, ki ga določimo.
17. Sporočila: (podrsajte desno) Kliknite sporočilo, ki se prikaže na vaši uri, da si ogledate njegovo vsebino, se pomaknete navzgor ali navzdol. Podrsnite v desno, če želite zapustiti aplikacijo.
18. Sporočila za javnost: Pritisnite "Naprave", izberite "potisna sporočila" in preverite, katera obvestila želite prejemati.
19. Dohodni klici.
20. Ne moti: Ko je aktiviran, v nastavljenem časovnem obdobju ne boste prejemali obvestil (razen alarmov).
21. Oddaja: V aplikaciji lahko določite, kdaj se želite premakniti. Če želite opraviti nastavitev, v aplikaciji odprite ikono "Naprave" in izberite "Zasedenost".

DNEVNE MERITVE

V aplikaciji zavihek "Status" vsebuje podatke, kot so:

- Število korakov, ki jih naredite čez dan, število porabljenih kalorij in prehojena razdalja.

- Meritve srčnega utripa čez dan, prikazane v grafu. Na voljo so tudi informacije o najvišjem, povprečnem in najnižjem srčnem utripu.

- Rezultati merjenja krvnega tlaka, prikazani v grafu

- Kakovost spanja, prikazana v grafu. Zagotavlja skupni čas spanja in natančne podatke o kakovosti spanja.

- Merjenje telesne temperature čez dan.

ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO

iOS 11.0 a novšie
Android 5.0 a novší
Podporované rozhranie Bluetooth 4.0

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

MERITVE

1.Nizka baterija:
V primeru izpraznjene baterije napravo takoj napolnite, da zaščitite življenjsko dobo baterije.

2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.

3. Ure ne uporabljajte med polnjenjem, kot je opisano zgoraj.
50 stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje, deformacijo in zažiganje naprave.

4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte naprave pod vodo.

5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je ni dovoljeno ločeno razstavljati.

6. V primeru počene in iztekajoče baterije se izogibajte stiku z očmi in kožo.

POLNJENJE

Polnjenje poteka s priloženim polnilnim kablom. Ko je polnjenje končano, se ura samodejno zažene.
Če ure ne uporabljate več kot en mesec, jo popolnoma napolnite in izklopite, da ohranite ustrezno zmogljivost baterije.

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Zaščita:
-Uro in pas očistite z mehko krpo (uporabite čisto vodo ali morsko vodo).
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu vaše kože.
- Temperatura kože na zapestju je zaradi vremenskih razmer prenizka, kar vpliva na nadzor srčnega utripa.
2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno uro):
Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšujejo hidroizolacijo.
Pod tušem ne nosite ure.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate z milom ali detergentom.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko jo potopite v morje.

GARANCIJA

Garancijski servis:
1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih poškodb in ni nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko potrošniki po 24 mesecih od datuma nakupa uveljavljajo brezplačne garancijske storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v vodo.

SMARTWATCH WATCHMARK WR6

Navodila za uporabo

watchmark.com