STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de utilizare. Se recomanda utilizarea numai a acumulatorului, incarcatorului si accesoriilor originale care sunt incluse in setul cu dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru utilizarea accesoriilor de la terți.
(Funcțiile prezentate în acest manual pot diferi ușor între modele, deoarece manualul este o descriere generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot diferi de standard).
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, acesta trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate autorizațiile, altfel nu vor fi disponibile toate funcțiile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual.

PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată, trebuie să-l încărcați și să-l activați.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE



Acest produs folosește încărcare magnetică.
Conectați încărcătorul la intrarea USB și la contactele de încărcare din spate ale dispozitivului. Odată conectat, încărcarea va începe automat și o pictogramă de încărcare va apărea pe ecran.
De obicei, încărcarea completă durează 2 ore, timp de așteptare a dispozitivului până la 25 de zile, 4-7 zile în modul de lucru. Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
Atenție: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la oricare 2 contacte în același timp cu material conductiv, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

APP

Descărcați și instalați aplicația SMART TIME PRO pentru a viziona ar putea sincroniza datele din aplicație. Aplicația vă permite să setați obiective, să analizați date și multe altele.

După instalarea aplicației, porniți Bluetooth și aplicația de pe telefon. Conectare. Acest lucru se poate face în mai multe moduri, de exemplu, prin Google, Facebook, WeChat etc. Apoi, introduceți informațiile dvs. personale, cum ar fi porecla, sexul, data nașterii, înălțimea, greutatea, obiectivul zilnic de pas și confirmați permisiunile.
În fila „dispozitive", faceți clic pe „adăugați un dispozitiv".
Aduceți ceasul aproape de telefon pentru a-l căuta. Apoi faceți clic pe modelul selectat de pe telefon. Pe smartwatch vi se va cere să acceptați asocierea cu telefonul.

FETE DE CEAS

Pentru a selecta un cadran, țineți apăsat ecranul principal timp de aproximativ 3 secunde, apoi comutați cadranele printr-un clic scurt pe butonul tactil. După ce ați făcut selecția, țineți apăsat butonul tactil timp de aproximativ 3 secunde pentru a confirma selecția.
În plus, există multe cadrane în aplicație din care să alegeți. De asemenea, puteți personaliza ecranul de pornire. Poti alege imagini de fundal, aspectul mainilor, ceasul electronic iti permite sa alegi culoarea orei afisate si este posibila adaugarea unei pictograme pentru pasi, ritm cardiac, calorii arse si distanta parcursa pana la ecranul principal.

FUNCȚII

1. Ora/Data: Sincronizeaza data, ora de pe telefon dupa ce smartwatch-ul se conecteaza cu succes la aplicatie.
2. Bara de stare: meniu derulant din ecranul de pornire (glisare în jos).Se vor afișa starea conexiunii Bluetooth, informațiile despre putere, reglarea luminozității, setările, vibrațiile și modul Nu deranjați.
3. Informații despre activitate: extins din ecranul principal (mutare la stânga) - numărul de pași parcurși, distanța parcursă, ritmul cardiac mediu și numărul de calorii arse în timpul zilei. Datele vor fi salvate în aplicație. Contorul va fi resetat la 24:00.
4. Pedometru: numără numărul de pași făcuți pentru o zi. Ceasul este resetat la miezul nopții.
5. Temperatura corpului: pentru ca măsurarea să fie cât mai precisă posibil, partea inferioară a ceasului trebuie să fie perfect pe pielea ta. Testul de temperatură trebuie efectuat după 10 minute de purtare a ceasului inteligent. Pentru a măsura temperatura în meniul smartwatch-ului, selectați pictograma corespunzătoare. În aplicație, puteți seta o măsurare constantă a temperaturii, selectați „Monitorizare temperatură" și apoi confirmați. De asemenea, puteți seta ora monitorizării temperaturii (ora de începere și de sfârșit a măsurătorii). Intervalul de monitorizare este frecvența cu care se face
6. Măsurarea tensiunii arteriale: Pentru a efectua o măsurare, selectați măsurarea TA din meniul ceasului. Țineți mâinile plate în timpul măsurării, iar ceasul trebuie să se potrivească perfect pe piele.

Norma acceptată pentru tensiunea arterială sistolică este de 120 mm Hg, iar pentru tensiunea arterială diastolică este de 80 mm Hg. Cu toate acestea, trebuie amintit că presiunea se schimbă constant pe parcursul zilei și, de asemenea, se schimbă odată cu vârsta. Cu cât persoana îmbătrânește, cu atât presiunea devine mai mare. Alte standarde sunt și pentru copiii și persoanele care suferă de boli cronice.
7. Ritmul cardiac: Așteptați 2 secunde pentru ca măsurarea să înceapă. Măsurarea se face prin scanarea pielii cu lumină optică verde. Dacă vrei să nu mai măsori glisați la dreapta sau la stânga. Standarde pentru ritmul cardiac este de 60-90 de bătăi pe minut. Sportivii profesioniști pot avea mai puțin de 60 de bătăi pe minut. Cu toate acestea, în timpul exercițiilor intense, măsurarea poate fi de până la 200 de bătăi pe minut.
8. Caracteristici sportive: Selectați interfața modului sport. Există multe moduri de sport din care puteți alege, cum ar fi: alergare, mers pe jos, ciclism, bicicletă de exerciții, yoga, badminton.
Pentru a selecta un anumit mod de sport, faceți clic pe pictograma modului selectat. În timpul sportului, ceasul măsoară parametri precum timpul, caloriile arse și ritmul cardiac. Pentru a ieși din modul selectat, apăsați butonul lateral sau mutați ecranul la dreapta și acceptați consimțământul pentru ieșire.
9. Urmărirea somnului: Când adormi, ceasul trece automat la detectarea somnului. Ceasul inteligent în timpul somnului înregistrează date precum: durata somnului și calitatea somnului, precum și numărul de treziri în timpul nopții. Datele sunt trimise la aplicație.

10. Cameră: Această funcție vă permite să faceți o fotografie de la distanță în timp ce ceasul este conectat la telefon.
12. Alarmă: Puteți seta din aplicația de pe telefon
13. Găsiți telefon: Când este apăsat, o alarmă va suna pe telefonul dvs.
15. Program: Puteți seta până la 5 întâlniri (afișate pe ceas) cu un memento de întâlnire.
16. Asistență medicală: Memento ciclului menstrual: se setează din aplicație.
17. Iluminare de fundal: Puteți selecta durata iluminării de fundal a ecranului (5 până la 8 secunde). Timpul mai scurt economisește bateria.
18. Porniți ecranul cu mișcare: După pornirea funcției, aceasta va intra în vigoare la ora specificată de noi.
19. Mesaje: (glisați spre dreapta) Faceți clic pe un mesaj care apare pe ceas pentru a vedea conținutul acestuia, derulați în sus sau în jos. Deplasați-vă la dreapta pentru a ieși.
20. Mesaje push: Apăsați „Dispozitiv", alegeți „Mesaje push", selectați ce notificări doriți să primiți.
21. Apeluri primite: Apăsați „Dispozitiv", selectați „Apel primit", apoi debifați „Activat" pentru a primi notificări despre apel pe ceas „și" Confirmați „
22. Nu deranja: Când este pornit, nu veți primi notificări (cu excepția unei alarme) pentru perioada de timp pe care o setați.
23. Așezarea: Cu ajutorul aplicației puteți seta cât de des ar trebui să vă mutați. Pentru a face setări, introduceți pictograma „Dispozitiv" în aplicație și selectați „Prescripție".

WATCHMARK

www.watchmark.ro
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

MĂSURĂTORI ZILNIC

În aplicație, în fila „Stare", există date precum:
- Numarul de pasi facuti in timpul zilei, numarul de calorii arse si distanta parcursa
- Măsurătorile ritmului cardiac efectuate în timpul zilei prezentate în grafic. Avem și informații despre ritmul cardiac maxim, mediu și minim
- Rezultatele măsurătorii tensiunii arteriale sunt prezentate în grafic
- Calitatea somnului este prezentată în grafic. A furnizat timpul general de somn și date precise despre calitatea somnului.
- Măsurarea temperaturii corpului efectuată în timpul zilei.

CERINȚE HARDWARE

iOS 11.0 și versiuni ulterioare
Android 5.0 și versiuni ulterioare
Bluetooth 4.0 acceptat

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

PRECAUȚII

1.Baterie scăzută:
În cazul unui nivel scăzut al bateriei, încărcați dispozitivul imediat pentru a proteja durata de viață a bateriei.

2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

3. Temperatura ambiantă la încărcare de mai sus 50 de grade Celsius pot duce la supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.

4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu utilizați dispozitivul sub apă.

5. Aparatul folosește o baterie încorporată și este interzis să îl dezasamblați singur.

6. În cazul ruperii și scurgerii bateriei, evitați contactul cu ochii și pielea.

ATERIZARE

Încărcarea se face folosind cablul de încărcare inclus. Când încărcarea este completă, ceasul va porni automat.
Dacă ceasul nu este folosit mai mult de o lună, încărcați-l complet și opriți-l pentru a menține capacitatea corectă a bateriei.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Protecție:
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a menține ceasul și cureaua curate
curat.(foloseste apa curata sau apa de mare)
- asigurați-vă că lentila de ritm cardiac de pe ceas este aproape de pielea dvs
- temperatura pielii de la încheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul bătăilor inimii.

2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă):
acordați atenție următoarelor metode, deoarece acestea afectează hidroizolația.

- Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.
- Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, saună sau alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.
-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe față sau când efectuați lucrări în care folosim săpun sau detergent.
-După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați toată sarea sau murdăria de pe ceas.

GARANȚIE

Service garantie:
1. În cazul utilizării normale a produselor, dacă produsul nu are daune mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare,
La 12 luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de un serviciu gratuit de garanție.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au făcut singuri pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au folosit produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, reparate pe cont propriu sau scufundate în apă.

SMARTWATCH WATCHMARK WR6

Manual de utilizare

watchmark.ro