KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a készülékkel együtt a készletben találhatóak.
A gyártó vagy a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosórák általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni.
Mielőtt elkezdené használni a készüléket, le kell töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el kell fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megváltoztatására.

ELSŐ HASZNÁLAT

Mielőtt először használná az órát, fel kell töltenie és aktiválnia kell.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK



Ez a termék mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátoldalán található USB-bemenethez és töltőcsatlakozókhoz. A csatlakoztatás után a töltés automatikusan elindul, és a képernyőn megjelenik a töltés ikonja.
A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a készülék készenléti ideje akár 25 nap, 4-7 nap munkamódban. Ne használja az órát töltés közben.
yázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt egyidejűleg 2 érintkezőhöz vezető anyaggal, mert ez rövidzárlatot okozhat.

APP

Töltse le és telepítse a SMART TIME PRO alkalmazást, hogy megnézhesse a következőket szinkronizálhatja az adatokat az alkalmazásban. Az alkalmazás lehetővé teszi célok kitűzését, az adatok elemzését és még sok mást.

Az alkalmazás telepítése után kapcsolja be a Bluetooth-t és az alkalmazást a telefonján.
Csatlakozás. Ezt többféleképpen is megteheti, pl. Google-on, Facebookon, WeChat-en stb. keresztül. Ezután adja meg személyes adatait, például becenevét, nemét, születési dátumát, magasságát, súlyát, napi lépésszámát és erősítse meg az engedélyeket.
Az "eszközök" fülön kattintson az "eszköz hozzáadása" gombra. A kereséshez vigye az óráját a telefonjához. Ezután kattintson a telefonon kiválasztott modellre. Az okosórán megkérik, hogy fogadja el a párosítást a telefonjával.

CEAS FETE

A tárcsák kiválasztásához tartsa lenyomva a főképernyőt kb. 3 másodpercig, majd az érintőképernyő rövid kattintásával váltson tárcsát. Miután elvégezte a kiválasztást, nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot körülbelül 3 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.
Ezenkívül az alkalmazásban számos tárcsa közül lehet választani.
A kezdőképernyőt is testre szabhatja. Kiválaszthatja a háttérképeket, a mutató elrendezését, az elektronikus óra lehetővé teszi a megjelenített idő színének kiválasztását, és lehetőség van a kezdőképernyőre a lépések, a pulzusszám, az elégetett kalóriák és a megtett távolság ikonjának hozzáadására.

FUNKCIÓK

1. Időpont/időpont: Szinkronizálja a dátumot, időt a telefonon, miután az okosóra sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz.
2. Állapotsor: legördülő menü a kezdőképernyőről (csúsztatható lefelé).Megjelenik a Bluetooth-kapcsolat állapota, az energiaellátással kapcsolatos információk, a fényerő beállítása, a beállítások, a rezgés és a Ne zavarjon mód.
3. Tevékenységinformáció: a főképernyőről kibővítve (balra) - lépések száma
a gyaloglás, a megtett távolság, az átlagos pulzusszám és a nap folyamán elégetett kalóriák száma. Az adatok az alkalmazásban kerülnek elmentésre. A számláló 24:00-kor visszaáll.
4. Lépésszámláló: számolja az egy nap alatt megtett lépések számát. Az óra éjfélkor visszaáll.
5. Testhőmérséklet: ahhoz, hogy a mérés a lehető legpontosabb legyen, az óra aljának tökéletesen a bőréhez kell érnie. A hőmérséklet-tesztet az okosóra viselése után 10 perccel kell elvégezni. A hőmérséklet méréséhez az okosóra menüjében válassza ki a megfelelő ikont. Az alkalmazásban beállíthat egy állandó hőmérsékletmérést, válassza a "Hőmérsékletfigyelés" lehetőséget, majd erősítse meg. Beállíthatja a hőmérséklet-felügyeleti időt is (a mérés kezdő és befejező időpontja). A felügyeleti intervallum az a gyakoriság, amellyel a
6. Vérnyomásmérés: A mérés elvégzéséhez válassza a vérnyomásmérés menüpontot az óra menüjéből. Mérés közben tartsa laposan a kezét, és az órának szorosan a bőréhez kell simulnia. A szisztolés vérnyomás elfogadott normája 120 Hgmm, a diasztolés vérnyomásé pedig 80 Hgmm. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a nyomás a nap folyamán folyamatosan változik, és az életkorral is változik. Minél idősebb az ember, annál nagyobb lesz a nyomás. Más szabványok is vonatkoznak a gyermekekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre.
7. Szívritmus: Várjon 2 másodpercet a mérés megkezdésére. A mérés a bőr zöld optikai fénnyel történő pásztázásával történik. Ha abba akarja hagyni a mérést húzza jobbra vagy balra. Szabványok a a pulzusszám 60-90 ütés percenként. A hivatásos sportolóknak kevesebb mint 60 ütés per perc lehet. Intenzív testmozgás során azonban a mérés akár 200 ütés/perc is lehet.
8. Sportfunkciók: válassza ki a sport üzemmód felületét. Számos sportmód közül választhat, mint például: futás, gyaloglás, kerékpározás, edzőkerékpár, jóga, tollaslabda. Egy adott sportmód kiválasztásához kattintson a kiválasztott mód ikonjára. Sportolás közben az óra olyan paramétereket mér, mint az idő, az elégetett kalóriák és a pulzusszám. A kiválasztott üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az oldalsó gombot, vagy mozgassa a képernyőt jobbra, és fogadja el a kilépési hozzájárulást.
9. Alváskövetés: Amikor elalszol, az óra automatikusan alvásérzékelésre vált. Az alvást figyelő intelligens óra rögzíti az olyan adatokat, mint az alvás időtartama és az alvás minősége, valamint az éjszaka során felébredések száma. Az adatokat elküldi az alkalmazásnak.
10. Kamera: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy távoli fényképet készítsen, miközben az óra a telefonhoz csatlakozik.
12. Ébresztő: A telefonon lévő alkalmazásból állíthatja be.
13. Telefon keresése: Ha megnyomja, a telefonon megszólal egy riasztás.
15. Ütemezés: Legfeljebb 5 időpontot állíthat be (az órán látható) időpont-emlékeztetővel.
16. Egészségügy: Menstruációs ciklus emlékeztető: az alkalmazásból állítható.
17. Háttérvilágítás: Kiválaszthatja a képernyő háttérvilágításának időtartamát (5-8 másodperc). A rövidebb idő kíméli az akkumulátort.
18. A mozgóképernyő bekapcsolása: A funkció bekapcsolása után az általunk megadott időpontban lép életbe.
19. Üzenetek: (húzza jobbra) Kattintson az órán megjelenő üzenetre a tartalmának megtekintéséhez, görgessen felfelé vagy lefelé. A kilépéshez húzzon jobbra.
20. Push-üzenetek: Koppintson az "Eszköz" lehetőségre, válassza a "Push-üzenetek" lehetőséget, és válassza ki, hogy milyen értesítéseket szeretne kapni.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

21. Bejövő hívások: Nyomja meg az "Eszköz" gombot, válassza a "Bejövő hívás" lehetőséget, majd törölje a "Be" jelölőnégyzetet, hogy hívásértesítéseket kapjon az óráján "és" Megerősítés "
22. Ne zavarjon: Ha be van kapcsolva, a beállított időtartamig nem kap értesítést (kivéve az ébresztést).
23. Település: Az alkalmazással beállíthatja, hogy milyen gyakran mozogjon. A beállítások elvégzéséhez lépjen be az alkalmazásban az "Eszköz" ikonra, és válassza a "Recept" lehetőséget.

NAPI MÉRÉSEK

Az alkalmazásban az "Állapot" fülön olyan adatok találhatók, mint például:
- A nap folyamán megtett lépések száma, az elégetett kalóriák száma és a megtett távolság.
- A nap folyamán végzett pulzusszámmérések a grafikonon láthatóak. A maximális, átlagos és minimális pulzusszámra vonatkozó információkkal is rendelkezünk.
- A grafikonon látható vérnyomásmérések eredményei
- Az alvásminőséget a grafikon mutatja. Teljes alvási időt és pontos adatokat szolgáltatott az alvás minőségéről.
- Napközben végzett testhőmérséklet-mérés.

HARDVERKÖVETELMÉNYEK

iOS 11.0 és újabb verziók
Android 5.0 és újabb verziók
Bluetooth 4.0 támogatott

Android 5.0 + iOS 11.0 +

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Alacsony akkumulátor:
Alacsony töltöttségi szint esetén azonnal töltse fel a készüléket az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében.
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.
3. Környezeti hőmérséklet töltéskor a fenti
50 Celsius-fokos hőmérséklet túlmelegedést, deformációt és a készülék megégését okozhatja.
4. Kérjük, ne üsszon, ne merüljön, és ne használja a készüléket víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt saját maga szétszerelni.
6. Az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

LANDING

ÍA töltés a mellékelt töltőkábellel történik. Ha a töltés befejeződött, az óra automatikusan elindul.
Ha az órát több mint egy hónapig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki az órát, hogy az akkumulátor kapacitása megfelelő maradjon.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1.Védelem:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szíj tiszta maradjon.
tiszta (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
- Győződjön meg róla, hogy az óra pulzusmérő lencséje közel van a bőréhez.
- a csuklóján a bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony, ami befolyásolja a szívverés szabályozását.

2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy vízálló óra):
Figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek befolyásolják a vízállóságot.

- Kérjük, ne viselje az óráját a zuhany alatt.
- Kérjük, ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan munkák során, ahol szappant vagy mosószert használnak.
-A tengerbe merülés után feltétlenül mosson le minden sót vagy szennyeződést az óráról.

GARANCIA

Garantált szolgáltatás:
1. Normál termékhasználat esetén, ha a termék nem szenvedett mechanikai sérülést, és nem a nem rendeltetésszerű használat okozta,
A vásárlástól számított 12 hónap elteltével a fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk javították vagy vízbe merítették.

SMARTWATCH WATCHMARK WR6

Felhasználói kézikönyv

watchmark.com