VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Odporúčame používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v jednotlivých modeloch mierne líšiť, keďže príručka je všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu od štandardných líšiť).
Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte aspoň 2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím hodiniek je potrebné ich nabiť a aktivovať.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU

Ak chcete nabiť lištu zdravia, potiahnite za pásik vedla obrazovky, aby ste odhalili port USB, a potom vložte koncovku do ľubovoľného portu USB.
Zapnutie: podržte dotykové tlačidlo dlhšie stlačené.
Vypnutie: Prepnite obrazovku na stránku vypnutia hodiniek a podržte dlhšie stlačené dotykové tlačidlo.

APLIKÁCIE

1.1 Musíte si stiahnuť aplikáciu "WoFit" pre telefóny s iOS a aplikáciu "morePro" pre Android pomocou špeciálneho obchodu alebo QR kódu.

1.2 Po nainštalovaní aplikácie povolte v telefóne funkciu Bluetooth a aplikáciu. Potvrďte oznámenie a ďalšie povolenia, ktoré požaduje. Vytvorte si účet, vyplňte svoj profil s údajmi, ako je meno, vek, hmotnosť atď., a postupujte podľa pokynov aplikácie.
1.3 Na prepínanie medzi funkciami použite dotykové tlačidlo v spodnej časti obrazovky.

FUNKCIE

2.1 Meranie EKG: Ak chcete merať, zadajte možnosť EKG dostupnú na inteligentných hodinkách a podržaním obrazovky spustite meranie. Počas merania držte kovovú doštičku na prednej strane hodiniek. Elektródy hodiniek musia byť pripevnené na koži. Výsledok je k dispozícii v aplikácii.

2.2 Zariadenie dokáže automaticky zistiť niektoré denné aktivity (počet krokov, vzdialenosť, spálené kalórie).

2.3 Inteligentné hodinky môžu automaticky monitorovať váš večerný spánok, ťuknite na obrazovku a prepnite na obrazovku spánku, aby ste skontrolovali kvalitu spánku. Po manuálnej aktivácii tejto funkcie môžu hodinky zisťovať údaje z popoludňajšieho spánku a neštandardných hodín spánku (napríklad pri práci v noci). Údaje sa odošlú do aplikácie. Meranie spánku je možné medzi 22:00 a 8:00.

2.4 Meranie tlaku: Ak chcete vykonať meranie, vyhladajte v ponuke hodiniek položku meranie tlaku a meranie sa spustí automaticky. Ruky by mali ležať rovno na tele a hodinky musia byť pevne pritlačené k vašej pokožke. Prijatá norma pre systolický tlak je 120 mm Hg a pre diastolický tlak 80 mm Hg . Treba si však uvedomiť, že krvný tlak počas dňa neustále kolíše a mení sa aj s vekom. Čím je človek starší, tým je tlak vyšší. Existujú aj rôzne normy pre deti a osoby s chronickými ochoreniami.

2.5 Beh, športový režim: V ponuke hodiniek nájdite stránku s nápisom "RUN" a podržaním displeja spustite funkciu. Ak chcete ukončiť meranie alebo ukončiť funkciu, dotknite sa obrazovky a prechádzajte cez možnosti. Podržaním obrazovky potvrďte výber.

2.6 Čas a dátum : Zariadenie synchronizuje dátum a čas z telefónu po úspešnom pripojení inteligentných hodiniek k aplikácii.

2.7 Krokomer: počíta počet krokov, ktoré ste urobili za jeden deň. O polnoci sa hodiny vynulujú.

2.8 Informácie o aktivite: údaje zobrazené na druhej obrazovke - počet krokov, prejdená vzdialenosť a počet kalórií spálených počas dňa. Údaje sú uložené v aplikácii. Počítadlo sa vynuluje o 24:00.

2.9 Monitorovanie okysličenia krvi. Po meraní sa výsledok zobrazí na displeji hodiniek. Norma je 94-99 %.

2.8 Stopky. Prejdite do "nastaveni", potom do "zariadeni" a povolte možnosť "stopky".

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Počas merania EKG dbajte na to, aby ste mali hodinky nasadené na ľavej ruke, pričom prst držte na kovovej časti hodiniek vpredu.
- Počas merania EKG sa uistite, že elektróda na spodnej strane hodiniek dobre prilieha k vašej pokožke; ak neprilieha dostatočne dobre, navlhčite si pokožku vodou.
- Počas testu sa nehýbte ani nehovorte
- Pri meraní spánku sa uistite, že sú hodinky blízko vašej pokožky.
- Ak je signál okysličenia príliš slabý, vyberte hodinky a priložte prst na snímač na spodnej strane hodiniek.
- Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka, merania sú len orientačné.
- Senzor používaný na meranie spánku je založený na zrýchlení, takže ležanie v pokoji možno považovať za spánok.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

NOVINKY

3.1 Upozornenia na hovory: Keď vám niekto zavolá na mobilný telefón, zariadenie vás upozorní vibráciami a hovor môžete na hodinkách stlmiť. Hovor môžete na hodinkách stlmiť alebo odmietnuť.
3.2 Upozornenia na správy: Keď do telefónu príde nová správa , zariadenie zavibruje.
POZNÁMKA:
Pripojenie k telefónu musí byť dobré, aby sa do hodiniek dostali upozornenia na správy a hovory.
Ak chcete, aby hodinky prijímali upozornenia na správy a hovory, musíte túto možnosť povoliť v nastaveniach aplikácie.
Prejdite do aplikácie "nastavenia" a kliknite na "zariadenia" -> "oznámenia" -> "oznámenia" a vyberte aplikácie, z ktorých chcete dostávať oznámenia.

FUNKCIE DOSTUPNÉ V APLIKÁCII

1. Zmeňte vzhľad štítu: otvorte aplikáciu, prejdite do "nastavení" -> "zariadenia" -> "štýly tváre" a nastavte tvár.

2. Nastavte si denný cieľ krokov: prejdite do nastavení -> "nastavenia" -> "ciele" a nastavte si ciele.

3. Obnovenie výrobných nastavení zariadenia: Prejdite do nastavení -> "nastavenia" a kliknite na "vymazať údaje zariadenia".

4. Nepretržité meranie srdcovej frekvencie: prejdite na "settings" (nastavenia), potom na "switch settings" (prepnúť nastavenia) a vyberte "Automatic HR detection" (automatická detekcia srdcovej frekvencie).

MIERKY

1.Nízka úroveň nabitia batérie:
Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie okamžite nabite, aby ste chránili životnosť batérie.
2.Charging:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3.Ambientná teplota počas nabíjania vyššie
50 stupňov C môže viesť k prehriatiu, deformácii a popáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod vodou.
5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané ju samostatne demontovať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Bezpečnosť:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, aby ste zabránili zničeniu hodiniek a remienka.
(použite čistú alebo morskú vodu)
-Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky.
-Teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože oslabujú vodotesnosť.
-Prosím, nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky v izolovanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.
-Nenoste hodinky, keď si umývate ruky alebo tvár, alebo keď pracujete s mydlom alebo čistiacimi prostriedkami.
-Po ponorení do mora umyte z hodiniek všetku sol alebo nečistoty.

POŽIADAVKY NA HARDVÉR

iOS 9.0 a novší
Android 4.4 a novší
Podpora Bluetooth 4.0

Android 4.4 + IOS 8.2 +

ZÁRUKA

Záručný servis:
1. Počas bežného používania výrobkov za predpokladu, že výrobok nemá mechanické poškodenie a nie je spôsobený nesprávnym používaním, 24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu uplatniť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,
D. rozobraté, opravené alebo ponorené do vody.

SMARTWATCH KARDIOWATCH WV19

Návod na použitie

watchmark.com