

®

WATCHMARK



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

WWW.WATCHMARK.COM

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Гледайте информация	4
Конфигурация на устройството	
Съдържание на опаковката	5
Хардуерни изисквания	
Зареждане на вашия часовник	6
Допълнителна информация	7
	8
Как да носите смарт часовник?	
Смяна на ремък	

Приложения и функции

Инсталиране на приложението	9
Функции на интелигентния часовник	10
Време, дата	
Педометър	
Брояч на калории	
Разстояние	
Регулиране на яркостта на екрана	11
Кръвно налягане	
Насищане	
ЕКГ	12
Импулс	
Функция "Намиране на телефон"	13
Хронометър	
Таймер	
Монитор на съня	
Известие/съобщение	14
Управление на музиката	
Спортни режими	
Промяна на темата на циферблата	15
Факел	
Нулиране на устройството	
Настройки	

СЪДЪРЖАНИЕ

Приложения и функции

Налични функции в приложението	16
История на измерванията	
Известия	
Промяна на темата на циферблата	
ЕКГ	
Управление на камерата на телефона	17
Функция "Намиране на устройство	
Будилник	
Напомняне за движение	
Напомняне за хидратация	18
G-сензор	
Автоматично наблюдение на сърдечния ритъм	

Главна информация

Технически данни	19
Рекламация на продукта	20
Връщане на продукт	21
Замяна на продукта	21

Въведение

Информация за Watchmark WL15

Watchmark WL15 е съвременен смарт часовник с много здравни и спортни функции. Смарт часовникът отчита крачките, изгорените калории, показва изминатото разстояние, следи съня и има няколко спортни режима.

Конфигурация на устройството

Съдържание на пакета



Смарт часовник (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания цвят)



Зарядно устройство (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания модел)

Каишка (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания цвят)

Изисквания за хардуер

iOS 8.0 и по-нова версия

Android 4.4 и по-нови версии

Поддържан Bluetooth: 4.0





Android 4.4+



iOS 8.0+

Инструкции за зареждане



Този смарт часовник използва магнитно зареждане. Свържете кабела за зареждане към USB входа и към задните контакти за зареждане на устройството. След свързване зареждането ще започне автоматично и на екрана ще се появи иконата за зареждане.

За пълното зареждане на батерията са необходими около 2 часа. Не използвайте часовника, докато се зарежда.

Внимание: не свързвайте магнитния кабел за зареждане към 2 контакта едновременно с проводящ материал, тъй като това може да доведе до късо съединение.

Допълнителна информация

Моля, прочетете внимателно цялото ръководство с инструкции, преди да използвате оборудването.

Препоръчително е да използвате само оригиналната батерия, зарядно устройство и аксесоари, които са приложени към устройството.

Производителят или дистрибуторът не носи отговорност за използването на аксесоари на трети страни.

Функциите, които са представени в това ръководство, може да се различават между моделите, тъй като ръководството е общо описание на смарт часовниците. Някои модели може да се различават от стандартните.

Заредете устройството поне 2 часа преди да го използвате за първи път. Преди да използвате устройството, трябва да изтеглите и инсталирате приложението и да приемете всички съгласия, които смартфонът поиска. Ако това не е изпълнено напълно, няма да са налични всички функции на устройството. Смартфонът ще поиска достъп само до функциите, които са необходими за правилното функциониране на смарт часовника.

Компанията си запазва правото да променя съдържанието на това ръководство.

Как да носите смарт часовник?

Кайшката за този модел часовник е с ширина 22 мм. Сменяема е, можете да закупите допълнителни кайшки в различен цвят или от различен материал.

Нося часовник

Когато не тренирате, носете вашия смарт часовник като обикновен часовник, един пръст над костта на китката.

За да се възползвате напълно от функцията за следене на пулса по време на тренировка, опитайте да носите устройството над китката (в рамките на 2 пръста над костта на китката) за по-добър комфорт и стабилност. Много упражнения, като колоездене или вдигане на тежести, могат да накарат интелигентния часовник да се премести чрез, например, огъване на китката. Ако часовникът е по-ниско на костта на китката, измерванията могат да бъдат прекъснати, поради което правилното поставяне е толкова важно.

Смяна на ремък

Прикрепете оригиналната каишка към часовника, преди да го използвате. Когато правите това, бъдете изключително внимателни и внимавайте за ноктите си, когато прикрепяте телескопите към часовника.

Поставяне на колана

1. Поставете единия край на каишката с телескопа във вдлъбнатината на корпуса на часовника.
2. От друга страна, плъзнете телескопа в центъра на вдлъбнатината и го прикрепете към часовника.

Сваляне на ремъка

1. От едната страна натиснете пръстена на телескопа и внимателно го преместете към центъра.
2. След това дръпнете нагоре, докато телескопът се отдели от часовника.

Приложения и функции

Инсталиране на приложението

Приложението за модела смарт часовник WL15 е "FitCloudPro". Изтеглете приложението от Google Play / App Store или чрез QR кода по-долу.



Google Play



App Store

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth на телефона си и отидете в приложението. Създайте акаунт или продължете без регистрация. Попълнете данните си и разрешете достъпа. За да може приложението да работи правилно, трябва да дадете всички съгласия, които то изисква. За да свържете часовника си, изберете "Сканиране" и след това модела на часовника (L15).

Функции, налични в Smartwatch

- **Час, дата, ден от седмицата**

На дисплея се показват часът, датата и денят от седмицата. Данните се показват на главния екран на часовника.

- **Педометър**

Брой стъпките, направени през даден ден (данните се нулират всеки ден от 00:00 ч.). Броят на направените стъпки може да се види в приложението или в първия раздел вдясно на основния екран.

- **Брояч на калории**

Изчислява броя на изгорените калории за даден ден. Данните за изгорените калории можете да намерите в първия раздел вдясно от началния екран на приложението.

- **Изминато разстояние**

Информация за изминатото разстояние през деня. Изминатото разстояние се намира в първия раздел вдясно на началния екран.

- **Регулиране на яркостта на подсветката на екрана**

Регулирането на яркостта помага да предпазите очите си от прекалено ярък екран през нощта и пести батерията на часовника. Можете да намерите тази функция в падащото меню на главния екран.

Функции, налични в Smartwatch

- **Кръвно налягане (BP)***

Кръвното налягане е силата, с която кръвта притиска артериалните стени по време на систола и диастола на сърдечния мускул. Приетата норма за систоличното кръвно налягане е 120 mm Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg. В часовника функцията за измерване на кръвното налягане се намира в третия раздел вдясно от основния екран под името BP.

- **Насищане с кислород (SPO2)***

Тази функция показва нивото на насищане на кръвта с кислород. Нормално резултатът трябва да е между 95 и 100%. Когато нивото на насищане с кислород спадне, това може да бъде опасно за здравето ни. В часовника функцията за измерване на кръвното налягане се намира в третия раздел вдясно от началния екран под името "Кръвен кислород".

- **ЕКГ***

Електрокардиограмата изследва електрическата активност на сърцето. Той позволява откриването на много сърдечносъдови заболявания. Електродите на часовника трябва да прилягат напълно към кожата. В часовника функцията за измерване на кръвното налягане се намира в третия раздел вдясно от началния екран под името ЕКГ. Ще видите резултата в приложението.

*Не вземайте решения за здравето си само въз основа на резултатите от смарт часовника. За да бъдат измерванията точни, потребителите трябва да измерват здравните функции в покой, както биха го направили с традиционните медицински устройства, и да се въздържат от измерване по време на физически упражнения, пушене или консумация на алкохол. Смартчасовникът не е медицинско изделие и резултатите от измерванията са само за справка.

Функции, налични в Smartwatch

- **Честота на пулса (HR)***

Сърдечен ритъм или пулс: това е броят удари на сърдечния мускул за 1 минута. Приетата норма е между 60 и 100 удара в минута. Когато пулсът е повишен, говорим за тахикардия, а когато е понижен - за брадикардия. И двете състояния могат да бъдат опасни за здравето ни. В часовника функцията за измерване на кръвното налягане се намира в третия раздел вдясно от началния екран под името "Пулс".

- **Функция "Намиране на телефон"**

След като устройството бъде правилно сдвоено с приложението в телефона, ще можете бързо да намерите телефона си. Когато изберете "Find phone", телефонът ви ще започне да вибрира и да звъни. В часовника тази функция се намира в менюто вляво от началния екран.

- **Хронометър**

Функция, която се използва за проверка и измерване на кратки интервали от време. В часовника тази функция се намира в менюто вляво от началния екран.

*Не вземайте решения за здравето си само въз основа на резултатите от смарт часовника. За да бъдат измерванията точни, потребителите трябва да измерват здравните функции в покой, както биха го направили с традиционните медицински устройства, и да се въздържат от измерване по време на физически упражнения, пушене или консумация на алкохол. Смартчасовникът не е медицинско изделие и резултатите от измерванията са само за справка.

Функции, налични в Smartwatch

- **Таймер**

На часовника функцията за таймер се намира в менюто вляво от началния екран.

- **Монитор на съня**

Часовникът показва броя на часовете сън и фазите на съня, при които се прави разлика между плитък и дълбок сън. В часовника функцията за наблюдение на съня се намира във втория раздел вдясно от началния екран.

- **Известия / съобщения**

След като часовникът бъде свързан с телефона чрез приложението и Bluetooth и бъдат предоставени съответните разрешения, на часовника ще се показват входящи известия за съобщения и от социални мрежи. За да се показват известия, трябва да разрешите тази функция в настройките на приложението. Вижте страница 16 за повече информация.

- **Управление на музиката**

Когато свържете часовника с телефона чрез приложението и включите музиката на телефона, можете да спирате и възобновявате музиката, както и да превъртате назад и да връщате песни. За да управлявате музиката, включете телефона, след което отидете във функцията за музика. В часовника тази функция се намира в раздела Петък вдясно от началния екран.

Функции, налични в Smartwatch

- **Спортни режими**

10-те спортни режима на часовника ви позволяват да контролирате целите на тренировката си, като следите стъпките, сърдечния ритъм, калориите и разстоянието. Данните за тренировката могат да бъдат намерени в приложението след синхронизиране.

Налични спортни режими: бягане, ходене, колоездене, катерене, тенис на маса, баскетбол, скачане, плуване, йога. Спортният режим измерва параметри като време, изгорени калории и сърдечен ритъм. В часовника спортните функции са разположени в четвъртия раздел вдясно от началния екран.

- **Промяна на темата на циферблата**

Часовникът има няколко циферблата, от които можете да избирате. За да смените циферблата, натиснете продължително основния екран (около 3 секунди). Можете да изтеглите още циферблати в приложението. Вижте страница 16 за повече информация.

- **Времето**

Когато часовникът е свързан с приложението, той показва температурата за деня. На часовника функцията за времето е в менюто, когато натиснете страничния бутон.

Функции, налични в Smartwatch

- **Функция "Факел"**

В екрана на смарт часовника е вградено фенерче. За да го активирате, натиснете долния бутон отстрани на плика на часовника. За да изключите фенерчето, повторете операцията.

- **Възстановяване на фабричните настройки**

Възстановяването на фабричните настройки ви позволява да нулирате часовника и да изтриете всички данни и настройки. В часовника функцията за нулиране се намира в менюто с настройки вдясно от началния екран.

- **Настройки**

В настройките можете да:

- настройване на времето за подсветка на екрана
- настройване на времето за реакция на функцията G-сензор
- настройване на интензивността на вибрациите
- настройване на езика на часовника

Функции, налични в специално приложение

- **История на измерванията**

В приложението ще намерите историята на измерванията, направени от часовника. За да проверите историята, изберете "Начало" в приложението.

- **Известия**

Функцията за известия ви позволява да прочетете началото на дадено съобщение на екрана на смартфона. Известията могат да идват от приложения като: Facebook, Instagram, Skype и Messenger. За да активирате тази функция, отидете в "Устройство" и след това изберете "Настройки за известия".

- **Промяна на темата на циферблата**

Други теми за набиране са налични в специалното приложение. За да изберете циферблати, отидете в "Устройство" в приложението и след това в "Избор на циферблат за гледане". За да изтеглите набиранията, в телефона трябва да е активирано предаването на данни/Wifi.

- **ЕКГ***

За да видите резултата от ЕКГ, извършена от часовника, отидете в "Устройства" и след това в "ЕКГ".

*Не вземайте решения за здравето си само въз основа на резултатите от смарт часовника. За да бъдат измерванията точни, потребителите трябва да измерват здравните функции в покой, както биха го направили с традиционните медицински устройства, и да се въздържат от измерване по време на физически упражнения, пушене или консумация на алкохол. Смартчасовникът не е медицинско изделие и резултатите от измерванията са само за справка.

Функции, налични в специално приложение

- **Управление на камерата на телефона**

Тази функция ви позволява да правите снимки от разстояние с камерата на телефона, като активирате бутона за затвора на камерата чрез разклащане на часовника. За да направите снимка, изберете "Устройство" и след това "Дистанционна камера". Полезна функция за правене на групови снимки от разстояние.

- **Намиране на устройство**

В приложението, като изберете "Find watch" (Намери часовника), ще задействате вибрираща аларма на часовника, за да помогнете за намирането на устройството.

- **Будилник**

За да зададете аларма на часовника, изберете час и час на алармата в приложението. За да направите това в приложението, изберете "Устройство" и след това "Аларми".

- **Напомняне за движение**

В приложението могат да се задават часови напомняния, така че когато часовникът установи, че човек остава неподвижен за продължителен период от време, да му напомни да извърши дадена дейност. За да активирате функцията, изберете "Устройство" и след това "Напомняне за неактивност".

Функции, налични в специално приложение

- **Напомняне за хидратация**

В приложението можете да задавате циклични напомняния на всеки 30-180 минути, за да напомняте на часовника да потърси вода. За да активирате тази функция, в приложението изберете "Устройство" и след това "Напомняне за хидратация".

- **Събуждане на екрана при движение на китката (G-сензор)**

За да активирате функцията за активиране на екрана на часовника с едно движение на китката, изберете "Устройство" и след това "Събуждане с китката" в приложението.

- **Автоматично наблюдение на сърдечния ритъм**

В приложението можете да настроите измерването на сърдечния ритъм да се извършва на циклична основа. Честотата може да бъде зададена в рамките на даден интервал от време. Автоматичното измерване се извършва без наша намеса. За да активирате функцията, изберете "Устройство" и след това "Непрекъснато наблюдение на сърдечния ритъм" в приложението.

Задаването на автоматични измервания намалява живота на батерията.

Главна информация

Технически данни

Водоустойчивост IP68**

Позволява ви да използвате часовника, докато си миете ръцете или в дъждовен ден.

Процесор RTL8762C

Иновативен процесор, който се отличава с висока производителност.

Батерия с капацитет 370 mAh

Големият капацитет на батерията позволява дълго използване на смарт часовника.

Спортен дизайн

Издръжливи материали и силиконова каишка за лесно почистване.



**Стандартът IP68 позволява температура на водата от +10 до +35 градуса по Целзий и потапяне на дълбочина до 1,5 м за период до 30 мин. Часовникът не може да се използва в горещи вани или сауни, тъй като не е парустойчив. Той не е предназначен за плуване, а за да ви помогне да се грижите за здравето си.

Главна информация

Рекламация на продукта

- Всеки закупен от Магазина продукт може да бъде рекламиран. Рекламацията, предоставена от производителя е 2 години от покупката на оборудването.
- Рекламираният продукт трябва да бъде изпратен на следния адрес: Watchmark CN Marino, ул. Paprotna 7, 51-117 Wroclaw.
- За да подадете жалба, моля, попълнете формуляра на <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на жалбата ще получите потвърждение за подаването ѝ на посочения имейл адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме на жалбата. Рекламацията трябва да бъде придружена от рекламирания продукт с доказателство за покупка и номера на заявката, получен в имейла.
- След проверка на стоките отдел "Рекламации" ще се свърже с клиента и ще информира за разглеждането на рекламацията.
- Рекламацията се разглежда в рамките на 30 дни от датата на получаване на рекламираната стока от отдел Рекламации.

Главна информация

Връщане на продукт

- Клиентът има право да се откаже от договора в 14-дневен срок от датата на получаване на продукта, без да посочва причина. Върнатата стока трябва да бъде на пълна стойност и без следи от употреба. Ако върнатата стока не е на пълна стойност, клиентът носи финансовите последици, свързани с намаляването на стойността на стоката, когато е използвана не по предназначение и ще носи следи от употреба извън основната проверка на функционалността.
- Клиентът информира магазина за отказ от договора, като попълни формуляра за връщане на адрес: <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на формуляра за отказ, Клиентът ще получи потвърждение за подаването му на посочения имейл адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме. За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е Клиентът да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

Главна информация

Връщане на продукт


- Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него.
- Стоки, закупени стационарно в магазина, не подлежат на връщане.

Замяна на продукта

- Клиентът има право да замени стоката в рамките на 14 дни от получаване на пратката, без да посочва причина.
- Клиентът информира магазина за желанието си за замяна на стоката, като попълни формуляра: <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на формата за обмен, Клиентът ще получи потвърждение на своята заявка на посочения имейл адрес заедно с номера на заявката. За спазване на крайния срок за замяна е достатъчно Клиентът да изпрати информация относно желанието си да упражни правото си на замяна преди крайния срок за замяна.

Главна информация

- Клиентът изпраща самостоятелно закупената стока на адрес: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Пакетът трябва да бъде придружен от закупените стоки без дефекти и номера на заявката, получен след попълване на формуляра.
- Замяната се извършва незабавно, но не по-късно от 5 дни от датата на доставка на стоката при нас, ако продуктът, за който Клиентът желае да замени стоката, е наличен в магазина. Ако посоченият от клиента продукт за замяна не е наличен, той ще бъде изпратен веднага след като приемем доставката на продукта.
- Ако върнатата стока не е на пълна стойност, клиентът носи финансовите последици, свързани с намаляването на стойността на стоката, когато е използвана не по предназначение и ще носи следи от употреба извън основната проверка на функционалността.
- Не е възможна замяна на часовника за същия модел.



®

WATCHMARK

