

®

WATCHMARK



NAVODILA ZA UPORABO

WWW.WATCHMARK.COM

VSEBINA

Uvod

O pametni uri	4
Konfiguracija naprave	
Vsebina embalaže	
Zahteve za strojno opremo	5
Polnjenje ure	
Dodatne informacije	6
Kako nositi pametno uro?	7
Zamenjava traku ure	8

Aplikacije in funkcije

Nameščanje aplikacij	9
Funkcije pametne ure	10
Čas, datum	
Kronometer	
Upravljanje svetlosti	
Števec kalorij	
Razdalja	
Pulzometer	11
Krvni tlak	
Športni načini	12
Monitor spanja	
Štoparica	
Funkcija "Poišči telefon"	13
Obvestila/sporočila	
Spreminjanje teme	
Številčnice	

VSEBINA

Aplikacije in funkcije

Funkcije v aplikaciji	14
Spremljanje srčnega utripa	
opomnik za gibanje	
opomnik za hidracijo	
Alarm	
opomnik za zdravila	15
opomnik za sestanek	
opomnik za družabne aplikacije	
Obvestila/sporočila	
Način "Ne moti"	16
Funkcija senzorja G	
Upravljanje kamere telefona	
Poišči svojo uro	
Funkcija oskrbe	17
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	

Splošne informacije

Tehnični parametri	18
Reklamacija	19
Vrnitev	20
Zamenjava	21

Uvod

O pametni uri Watchmark WKW10

Ta zelo ženstvena pametna ura bo poleg številnih uporabnih funkcij izpolnila svoj namen tudi kot dodatek k vsakodnevni obleki. Opremljena je z zaslonom na dotik z možnostjo prilagajanja številčnice, povezljivost Bluetooth pa omogoča preprosto sinhronizacijo ure s telefonom. Ura se upravlja s ploščico na dotik na spodnjem delu zaslona. Če se želite pomikati po menijih, se na kratko dotaknite plošče. Če želite izbrati, dolgo pritisnite ploščo.

Konfiguracija naprave

Vsebina paketa



Pametna ura (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrano barvo)



Polnilec (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrani model)

Trak (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrano barvo)

Zahteve za strojno opremo

iOS 8.0 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podprta tehnologija
Bluetooth: 5.0





Android 4.4+



iOS 8.0+

Navodila za polnjenje



Ta pametna ura uporablja induktivno (brezžično) polnjenje. Polnilni kabel priključite na vhod USB in pritrdite polnilno stojalo na kontakte na zadnji strani naprave. Po priključitvi se bo polnjenje začelo samodejno in na zaslonu se bo pojavila ikona polnjenja.

Za popolno polnjenje baterije sta potrebni približno 2 uri. Ure med polnjenjem ne uporabljajte.

Opozorilo: magnetnega polnilnega kabla ne priključite na katera koli 2 kontakta hkrati s prevodnim materialom, saj lahko to povzroči kratek stik.

Dodatne informacije

Pred uporabo opreme natančno preberite celoten uporabniški priročnik. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v kompletu, prejetem z napravo.

Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.

Funkcije, ki so predstavljene v tem priročniku, se lahko med modeli razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametnih ur. Nekateri modeli lahko odstopajo od standarda.

Pred prvo uporabo naprave jo polnite najmanj 2 uri. Pred uporabo naprave morate prenesti in namestiti aplikacijo ter sprejeti vsa soglasja, ki jih zahteva pametna ura. Če tega ne storite v celoti, ne bodo na voljo vse funkcije naprave. Pametna ura bo zahtevala le dostop do funkcij, ki so potrebne za pravilno delovanje pametne ure.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

Kako nositi pametno uro?

Trak za ta model ure je širok 16 mm. Je zamenljiv, zato lahko kupite dodatne trakove v drugi barvi ali iz drugega materiala.

Nošenje pametne ure

Ko ne telovadite, pametno uro nosite kot običajno uro, tj. z enim prstom nad zapestno kostjo.

Če želite med vadbo v celoti izkoristiti funkcijo spremljanja srčnega utripa, poskusite napravo nositi nad zapestjem (2 prsta nad zapestno kostjo), da bo udobnejša in stabilnejša. Pri številnih vajah, kot sta kolesarjenje ali dvigovanje uteži, se lahko na primer zaradi upogibanja zapestja spremeni namestitev pametne ure. Če je ura nameščena nižje na zapestni kosti, so lahko meritve prekinjene, zato je pomembna pravilna namestitev.

Zamenjava traku ure

Pred uporabo ure nanjo pritrdite originalni trak. Pri izvajanju tega postopka bodite previdni in pazite na svoje nohte, ko boste na uro pritrjevali teleskope.

Nošenje pasu/zapestnice

1. En konec traku skupaj s teleskopi vstavite v vdolbino ovitka ure. Teleskopi so lahko ločeni, v tem primeru jih je treba najprej namestiti na oba konca paska/obročka ure.
2. Na drugem koncu potisnite teleskop v sredino vdolbine in ga pritrdite na uro.

Odstranitev jermena/obeska

1. Z eno roko pritisnite kolesce na teleskop in ga nežno potisnite navznoter.
2. Nato potegnite navzgor, dokler se teleskop ne loči od ure.

Prilagoditev zapestnice

1. Spodkopajte zapah, ki je na zunanji strani zapestnice.
2. Premaknite zapah na ustrezno stran, da zmanjšate ali povečate velikost.
3. Ko dosežete želeni učinek, zaskočite zapah.

Aplikacije in funkcije

Nameščanje aplikacij

Aplikacija za model pametne ure WKW10 je "F Fit". Aplikacijo prenesite iz trgovine Google Play / App Store ali prek spodnje kode QR.



Google Play



App Store

Po namestitvi aplikacije vklopite Bluetooth v telefonu in odprite aplikacijo. Ustvarite račun ali se anonimno prijavite in sprejmite pogoje. Izpolnite svoje podatke in dovolite dostop. Da bo aplikacija pravilno delovala, morate dati vsa soglasja, ki jih zahteva. Če želite povezati uro, kliknite v spodnjem kotu: "Naprave" in nato "Pair devices". Telefon bo poiskal naprave in izbrati morate ustrezen model (KW10).

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri

- **Čas, datum, dan v tednu**

Na zaslonu so prikazani čas, datum in dan v tednu. Podatki so po sinhronizaciji s telefonom prikazani na glavnem zaslonu ure.

- **Kronometer**

Šteje korake, opravljene na določen dan (podatki se ponastavijo vsak dan od 00:00). Število opravljenih korakov si lahko ogledate v aplikaciji ali v naslednjih zavihkih v meniju ure.

- **Prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona**

Prilagoditev svetlosti pomaga zaščititi oči pred preveč svetlim zaslonom ponoči in varčuje baterijo ure. To funkcijo najdete v meniju ure.

- **Števec kalorij**

Izračuna število kalorij, ki jih je ura pokurila v določenem dnevu. Podatke o porabljenih kalorijah najdete v naslednjih zavihkih v meniju ure in v aplikaciji.

- **Prevožena razdalja**

Informacije o tem, koliko razdalje je bilo prevožene čez dan. Podatki o prevoženi razdalji so na voljo v naslednjih zavihkih v meniju ure in v aplikaciji.

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri

- **Pulzometer***

Srčni utrip ali pulz: to je število utripov srčne mišice v eni minuti. Sprejeta norma je med 60 in 100 utripov na minuto. Kadar je pulz povišan, govorimo o tahikardiji, kadar je znižan, pa o bradikardiji. Obe stanji sta lahko nevarni za naše zdravje. V uri se funkcija za merjenje srčnega utripa nahaja v drugem zavihku menija ure.

- **Krvni tlak***

Krvni tlak je sila, s katero kri med krčenjem in diastolo srčne mišice pritiska na stene arterij. Sprejeti standard za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80 mm Hg. Na uri se funkcija za merjenje krvnega tlaka nahaja v tretjem zavihku menija ure.

*Nie należy podejmować decyzji zdrowotnych wyłącznie na podstawie wyników badań ze smartwatcha. Aby pomiary były dokładne użytkownicy powinni mierzyć funkcje zdrowotne w stanie spoczynku tak jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń medycznych i powstrzymać się od pomiaru podczas wysiłku fizycznego, palenia tytoniu lub spożywania alkoholu. Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym, a wyniki pomiarów mają charakter poglądowy.

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri

- **Športni načini**

9 športnih načinov ure vam omogoča, da s spremljanjem korakov, srčnega utripa, kalorij in razdalje nadzorujete svoje cilje vadbe.

Podatki o vadbi so po sinhronizaciji na voljo v aplikaciji.

Razpoložljivi športni načini: tek, hoja, plezanje, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, košarka, badminton, nogomet. Na uri lahko funkcijo športnih načinov najdete v naslednjih zavihkih v meniju ure.

- **Spremljanje spanja***

Funkcija, ki pomaga analizirati spanje osebe. Ura prikazuje število prespanih ur in faze spanja, pri čemer razlikujemo med plitvim in globokim spanjem.

Na uri se funkcija spremljanja spanja nahaja v naslednjih zavihkih v meniju ure.

- **Štoparica**

Funkcija, ki se uporablja za spremljanje in merjenje kratkih časovnih odsekov. V uri se funkcija štoparice nahaja v naslednjih zavihkih v meniju ure.

*Ne sprejemajte zdravstvenih odločitev samo na podlagi rezultatov pametne ure. Da bi bile meritve točne, morajo uporabniki meriti zdravstvene funkcije v mirovanju, kot bi to počeli z običajnimi medicinskimi pripomočki, in se vzdržati meritev med vadbo, kajenjem ali uživanjem alkohola. Pametna ura ni medicinski pripomoček, rezultati meritev pa so zgolj referenčni.

Funkcije, ki so na voljo v pametni uri

- **Funkcija "Poišči telefon"**

Ko je naprava pravilno seznanjena z aplikacijo v telefonu, lahko hitro poiščete svoj telefon. Ko izberete "Poišči telefon", bo telefon začel vibrirati in zvoniti. Na uri boste to funkcijo našli v naslednjih zavihkih v meniju ure.

- **Obvestila / sporočila**

Ko je ura prek aplikacije povezana s telefonom in ste dovolili ustrezna dovoljenja, se bodo na uri prikazala dohodna obvestila za sporočila in iz družabnih omrežij. Da se obvestila prikažejo, mora biti ta funkcija omogočena v nastavitvah aplikacije.

- **Spreminjanje teme številčnice**

Na uri je na voljo več številčnic, med katerimi lahko izbirate. Funkcijo za spreminjanje teme številčnice najdete v naslednjih zavihkih v meniju ure. Če želite izbrati temo, dolgo pritisnite ploščo na dotik.

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Samodejno spremljanje srčnega utripa**

Meritve srčnega utripa na zahtevo lahko opravite v aplikaciji, nastavite pa lahko tudi ciklično merjenje.

Ciklično merjenje lahko vklopite ali izklopite v aplikaciji in nastavite, da se samodejne meritve izvajajo vsakih 5 minut.

Samodejno merjenje se izvaja brez našega posredovanja.

Merjenje srčnega utripa nam pomaga določiti intenzivnost vadbe, zaznati razlike v srčnem utripu v stresnih situacijah in v mirovanju. Če želite samodejno spremljati srčni utrip, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Neprekinjeno spremljanje srčnega utripa". Nastavitve samodejnih meritev skrajša življenjsko dobo baterije.

- **Opomnik za gibanje**

V aplikaciji lahko nastavite ciklične opomnike na vsakih 60-240 minut, pri čemer ura, ko zazna, da oseba dlje časa ostaja negibna, osebo opomni, naj izvede dejavnost. Če želite omogočiti to funkcijo, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Nastavitve opomnika".

- **Opomnik za hidracijo**

V aplikaciji lahko vsakih 60-240 minut nastavite ciklične opomnike, ki uro opomnijo, naj poseže po vodi. Če želite omogočiti to funkcijo, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Nastavitve opomnika".

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Alarm**

Če želite v uri nastaviti alarm, v aplikaciji izberite uro in čas alarma. To storite tako, da v aplikaciji izberete "Naprava" in nato "Nastavitve opomnika".

- **Opomnik za zdravila**

V aplikaciji lahko nastavite ciklične opomnike na vsakih 60-240 minut, s katerimi uro opomnite na jemanje zdravil. Če želite omogočiti to funkcijo, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Nastavitve opomnika".

- **Opomnik za sestanek**

V aplikaciji lahko nastavite opomnik za sestanek. Če želite omogočiti to funkcijo, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Nastavitve opomnika".

- **Obvestila/sporočila**

Funkcija obvestila vam omogoča, da na zaslonu pametne ure preberete začetek sporočila. Obvestila lahko prihajajo iz aplikacij, kot so QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram in Gmail. Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite v "Naprava" in nato izberite "Obvestilo".

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Način "Ne moti"**

Način, zaradi katerega se vsa obvestila ne prikazujejo med 22.00 in 8.00. Če želite aktivirati ta način, izberite "Naprava" in nato "Ne moti".

- **Funkcija G-senzorja**

Če želite omogočiti, da se zaslon ure aktivira z gibanjem roke, v aplikaciji izberite "Naprava" in nato "Dvig zapestja".

- **Upravljanje kamere telefona**

Ta funkcija vam omogoča, da na daljavo posnamete fotografije s fotoaparatom telefona tako, da na uri aktivirate sprožilec fotoaparata. Če želite posneti fotografijo, izberite "Naprava" in nato "Posnemi fotografijo". Koristna funkcija za fotografiranje skupinskih fotografij, na primer z razdalje.

- **Poiščite svojo uro**

Če v aplikaciji izberete funkcijo "Poišči napravo", se na uri sproži vibracijski signal, ki pomaga pri iskanju ure.

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Funkcija oskrbe**

V aplikaciji uporabnika ure lahko z imenom računa (ID) dodate "prijatelja". Ko je pravilno dodan, lahko preverite, kakšne meritve ima uporabnik ure. Če želite dodati prijatelja, v aplikaciji izberite "Care" (Skrb) in nato "Add friend" (Dodaj prijatelja).

- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**

Ponastavitev na tovarniške nastavitve omogoča ponastavitev ure ter izbris vseh podatkov in nastavitev. Na uri se funkcija ponastavitve nahaja v aplikaciji. Za ponastavitev izberite "Naprava" in nato "Več nastavitev".

Splošne informacije

Tehnični podatki

Odpornost na vodo IP68**

Uro lahko uporabljate med umivanjem rok ali v deževnem dnevu.

Procesor NRF52832

Visoka zmogljivost in natančnost meritev.

Baterija 120 mAh

Litijeva polimerna baterija z dolgo življenjsko dobo.

Modno oblikovanje

Edinstvena zasnova pametne ure doda značaj vsaki obleki.



**Standard IP68 dovoljuje temperaturo vode od +10 do +35 stopinj Celzija in potopitev do globine 1,5 m za največ 30 minut. Ure ni mogoče uporabljati med vročo kopaljo ali v savni, saj ni odporna na paro.

Splošne informacije

Reklamacija izdelka

- Zahtevate lahko kateri koli izdelek, kupljen v trgovini. Zahtevek proizvajalca je 2 leti od nakupa opreme.
- Oglaševani izdelek je treba poslati na naslov: Watchmark CH Marino, ulica Paprotna 7, 51-117 Vroclav.
- Če želite prijaviti pritožbo, izpolnite obrazec na spletni strani <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraciji pritožbe boste na navedeni e-poštni naslov prejeli potrdilo o njeni predložitvi in priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek pritožbe. Pritožbi je treba priložiti oglaševani izdelek z dokazilom o nakupu in številko vloge, prejeto v e-pošti.
- Ko bo blago preverjeno, bo oddelek za pritožbe stopil v stik s stranko in jo obvestil o obravnavi pritožbe.
- Pritožba bo obravnavana v 30 dneh od dneva, ko oddelek za pritožbe prejme reklamirano blago.

Splošne informacije

Vračilo izdelka

- Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh po prejemu izdelka brez navedbe razloga. Vrnjeno blago mora biti v polni vrednosti in ne sme imeti znakov uporabe. Če vrnjeno blago ni v brezhibnem stanju, stranka nosi finančne posledice, povezane z zmanjšanjem vrednosti blaga, če je bilo uporabljeno na neprimeren način in ima sledi uporabe, ki presegajo osnovno preverjanje funkcionalnosti.
- Kupec obvesti trgovino o odstopu od pogodbe tako, da izpolni obrazec za vračilo na naslovu:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Ko je obrazec za odstop od pogodbe registriran, bo stranka na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev obvestila, skupaj s priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pred iztekom odstopnega roka pošlje informacije o uveljavljanju svoje pravice do odstopa od pogodbe.

Splošne informacije

Vrnitev izdelka


- Prodajalec vrne plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z drugačnim načinom vračila, ki potrošniku ne povzroča nobenih stroškov.
- Blago, kupljeno v trgovini, ni vračljivo.

Zamenjava izdelka

- Kupec ima pravico do zamenjave blaga v 14 dneh po prejemu brez navedbe razloga.
- Kupec obvesti trgovino o želji po zamenjavi blaga z izpolnitvijo obrazca:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraciji obrazca za izmenjavo bo stranka na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev svoje zahteve in številko zahteve. Za upoštevanje roka za zamenjavo zadostuje, da stranka pošlje informacije o svoji želji po uveljavljanju pravice do zamenjave pred iztekom roka za zamenjavo.

Splošne informacije

- Kupec kupljeno blago sam pošlje na naslov: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pošiljki je treba priložiti kupljeno blago brez napak in številko zahtevka, ki ste jo prejeli po izpolnitvi obrazca.
- Zamenjava bo izvedena takoj, vendar najpozneje v 5 dneh od datuma dostave blaga k nam, če je izdelek, za katerega želi stranka zamenjati blago, na voljo v trgovini. Če izdelek, ki ga je kupec navedel za zamenjavo, ni na voljo, ga bomo poslali takoj, ko bomo sprejeli dostavo zadevnega izdelka.
- Če vrnjeno blago nima polne vrednosti, je stranka finančno odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, če je bilo blago uporabljeno neustrezno in ima znake uporabe, ki presegajo osnovni pregled delovanja.
- Ure ni mogoče zamenjati za isti model.



®

WATCHMARK

