

®

WATCHMARK



KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ

Uvođenje

Informacije o satu	4
Konfiguracija uređaja	
Sadržaj paketa	
Hardverski zahtjevi	5
Punjene vašeg sata	
Dodatne informacije	6

Kako nositi pametni sat?	7
Zamjena remena za sat	8

Aplikacije i značajke

Instaliranje aplikacije	9
Dostupne značajke u Smartwatchu	10
Vrijeme, datum	
Pedometer	
brojač kalorija	
Udaljenost	
Podešavanje svjetline zaslona	
Krvni tlak	
Zasićenost	
Puls	
Trening disanja	11
Štoperica	
Kalkulator	
Praćenje sna	
Mjerač vremena	
Vrijeme	12
Glazba	
Sportski modovi	
Promjena teme štita	13
Promjena jelovnika	
Obavijesti/Poruke	
Veze	
Resetiranje uređaja	14
Postavke	15

SADRŽAJ

Aplikacije i značajke

Dostupne značajke u aplikaciji	16
Mõõtmise ajalugu	
Teated	
Valikuklahvi teema muutmine	
Kontaktid	
Telefoni kaamera juhtimine	17
Funktsioon "Seadme leidmine	
Häired	
Liikumise meeldetuletus	
Hüdratsiooni meeldetuletus	18
Ilm	
Automaatne tunnipõhine mõõtmine	

Opće informacije

Tehnički podaci	19
Reklamacija proizvoda	20
Povrat proizvoda	21
Zamjena proizvoda	22

Uvod

Watchmark Wi12 informacije

Među najvažnijim funkcijama nalazimo mjerjenje krvnog tlaka, oksigenacije krvi i pulsa. Svi parametri pohranjeni su u posebnoj aplikaciji i možete im se vratiti u bilo kojem trenutku. Pronaći ćemo i nekoliko sportskih modova, mjerjenje prijeđenih koraka, prijeđene udaljenosti i potrošene kalorije.

Konfiguracija uređaja

Sadržaj paketa



Pametni sat (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranoj boji)



Punjač (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranom modelu)

Remen (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranoj boji)

Hardverski zahtjevi

iOS 10.0 i noviji

Android 5.0 i noviji

Podržani Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Upute za punjenje



Ovaj pametni sat koristi magnetsko punjenje.

Spojite kabel za punjenje na USB ulaz i na stražnje kontakte za punjenje uređaja. Nakon povezivanja, punjenje će započeti automatski i na zaslonu će se pojaviti ikona punjenja.

Za potpuno punjenje baterije potrebno je otprilike 2 sata. Nemojte koristiti sat tijekom punjenja.

Oprez: Nemojte spojiti magnetski kabel za punjenje na bilo koja 2 pina istovremeno s vodljivim materijalom jer to može uzrokovati kratki spoj.

Dodatne informacije

Prije uporabe opreme pažljivo pročitajte cijeli priručnik s uputama. Preporučljivo je koristiti samo originalnu bateriju, punjač i pribor koji ste dobili uz uređaj.

Proizvođač ili distributer nije odgovoran za korištenje pribora trećih strana.

Funkcije koje su predstavljene u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela do modela jer je priručnik opći opis pametnih satova. Neki se modeli mogu razlikovati od standarda.

Punite uređaj najmanje 2 sata prije prve uporabe. Prije korištenja uređaja potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju te prihvati sve privole koje pametni telefon traži. Ako se to ne izvrši u potpunosti, neće biti dostupne sve funkcije uređaja. Pametni telefon će tražiti pristup samo onim funkcijama koje su potrebne za pravilan rad pametnog sata.

Tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika.

Kako nositi pametni sat?

Remen za ovaj model sata je širok 22 mm. Zamjenjiv je, možete kupiti dodatne trake u drugoj boji ili od drugog materijala.

Noseći sat

Kada ne vježbate, nosite svoj pametni sat kao običan sat, jedan prst iznad zgloba.

Kako biste u potpunosti iskoristili značajku praćenja otkucaja srca tijekom vježbanja, pokušajte nositi uređaj iznad ručnog zgloba (unutar 2 prsta iznad zglobne kosti) radi veće udobnosti i stabilnosti. Mnoge vježbe, poput vožnje bicikla ili dizanja utega, mogu uzrokovati pomicanje pametnog sata, primjerice savijanjem zgloba. Ako je sat niže na zglobu, mjerena mogu biti prekinuta, zbog čega je točan položaj tako važan.

Zamjena remena

Remen se po potrebi može odvojiti radi čišćenja.

Uklanjanje remena

1. Uhvatite remen što bliže zaslonu sata.
2. Zatim čvrstim pokretom pomaknite traku paralelno sa zaslonom pametnog sata.



Aplikacije i značajke

Instaliranje aplikacije

Aplikacija za model pametnog sata Wi12 je "WearFit Pro". Aplikaciju je potrebno preuzeti s Google Play / App Store ili pomoću QR koda u nastavku.



Google Play



App Store

Nakon instaliranja aplikacije, uključite Bluetooth na telefonu i idite na aplikaciju. Pristanak na prikupljanje podataka i dopuštenja aplikacije. Za ispravan rad aplikacije potrebno je izraziti sve suglasnosti koje aplikacija traži. Napravite račun ili se prijavite. Ispunite podatke i dopustite pristup. Za povezivanje sata odaberite "Uređaj", a zatim "Dodaj uređaj". Odaberite "I12". Da biste koristili pametni sat za upućivanje i primanje poziva, također povežite sat putem Bluetootha. Na pametnom satu proširite izbornik s glavnog zaslona i odaberite prvu ikonu. Na telefonu idite na Bluetooth postavke i povežite se s uređajem pod nazivom "I12". Bez takve veze neke funkcije neće biti aktivne.

Značajke pametnog sata

- **Vrijeme, datum, dan u tjednu**

Na glavnom ekranu možete pronaći informacije o tome koje je vrijeme, datum i dan u tjednu.

- **Pedometar**

Broji korake poduzete određenog dana (podaci se poništavaju svaki dan od 00:00). Broj poduzetih koraka može se vidjeti u aplikaciji, na glavnom ekranu ovisno o odabranom brojčaniku sata ili u izborniku pod nazivom "Podaci".

- **Brojač sagorjelih kalorija**

Izračunava broj sagorjelih kalorija određenog dana. Podaci o potrošenim kalorijama mogu se vidjeti u aplikaciji, na glavnom ekranu ovisno o odabranom brojčaniku sata ili u izborniku pod nazivom "Podaci".

- **Prijeđena udaljenost**

Podaci o prijeđenoj udaljenosti tijekom dana. Prijeđenu udaljenost možete vidjeti u aplikaciji, na glavnom ekranu ovisno o odabranom brojčaniku sata ili u izborniku pod nazivom "Podaci".

- **Podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja ekrana**

Podešavanje svjetline pomaže u zaštiti vaših očiju od presvijetlog zaslona noću i štedi bateriju sata. Ovu značajku možete pronaći u padajućem izborniku s glavnog zaslona.

Značajke pametnog sata

- **Krvni tlak***

Krvni tlak je sila kojom krv djeluje na stijenke arterija tijekom kontrakcije i opuštanja srčanog mišića. Prihvaćena norma za sistolički tlak je 120 mm Hg, a za dijastolički tlak 80 mm Hg. U satu se funkcija za mjerjenje krvnog tlaka nalazi u izborniku pod nazivom "Krvni tlak".

- **Zasićenost***

Funkcija informira o razini oksigenacije krvi. Kao norma, rezultat bi trebao biti između 95 i 100%. Kada razina kisika padne, to može biti opasno za naše zdravlje. U satu se funkcija za mjerjenje saturacije nalazi u izborniku pod nazivom "Kisik u krvi".

- **Puls***

Otkucaji srca ili puls: ovo je broj otkucaja srčanog mišića u minuti. Prihvaćena norma je granica od 60 do 100 otkucaja u minuti. Kada je puls povišen govorimo o tahikardiji, a kada je nizak o bradikardiji. Oba stanja mogu biti opasna za naše zdravlje. U satu se funkcija za mjerjenje pulsa nalazi u izborniku pod nazivom "Otkucaji srca".

*Ne donosite odluke o zdravlju samo na temelju rezultata testiranja pametnog sata. Za točna mjerjenja korisnici bi trebali mjeriti zdravstvene funkcije u mirovanju kao s tradicionalnim medicinskim uređajima i suzdržati se od mjerjenja tijekom vježbanja, pušenja ili konzumiranja alkohola. Pametni sat nije medicinski uređaj i rezultati mjerjenja služe samo kao referenca.

Značajke pametnog sata

- **Trening disanja**

Pomaže da se opustite i smirite. U satu je funkcija vježbanja disanja u izborniku.

- **Štoperica**

Funkcija koja se koristi za kontrolu i mjerjenje kratkih vremenskih razdoblja. U satu ćete ovu funkciju pronaći u izborniku.

- **Kalkulator**

Korisna funkcija za izvođenje brzih, jednostavnih izračuna. U satu ćete ovu funkciju pronaći u izborniku.

- **Praćenje sna**

Funkcija koja pomaže u analizi ljudskog sna. Sat pokazuje broj sati koje ste spavali. Na svom satu možete pronaći statistiku spavanja u izborniku.

- **Mjerač vremena**

Tajmer vam omogućuje odbrojavanje vremena. Na satu se funkcija tajmera nalazi u izborniku pod nazivom "Izračun".

Značajke pametnog sata

- **Vrijeme**

Nakon povezivanja s telefonom na satu se prikazuju informacije o trenutnom vremenu. Funkcija vremenske prognoze nalazi se u izborniku. Više na stranici 18.

- **Glazba, muzika**

Za reprodukciju glazbe na satu povežite pametni sat također putem Bluetooth postavki na telefonu. Uključite reprodukciju glazbe na svom telefonu, zatim odaberite funkciju "Glazba" u izborniku sata. Možete pauzirati, reproducirati, premotavati glazbu unatrag i unatrag te podešavati glasnoću.

- **Sportski modovi**

Sportski načini rada na vašem satu omogućuju vam da kontrolirate svoje ciljeve treninga praćenjem koraka, otkucaja srca, kalorija i udaljenosti.

Podaci o vježbanju mogu se pronaći u aplikaciji nakon sinkronizacije ili na satu nakon treninga.

Dostupni sportski načini: trčanje, vožnja bicikla, trbušnjaci, hodanje, planinarenje, trčanje u zatvorenom, vožnja bicikla u zatvorenom, sklektivi, drugi sportovi. U sportskom modu, ovisno o odabranom modu, mjere se parametri kao što su vrijeme, potrošene kalorije, udaljenost i otkucaji srca. Na satu se sportske funkcije nalaze u izborniku pod nazivom "Outdoor Sports" i "Indoor Activities".

Značajke pametnog sata

- **Promjena teme štita**

Sat ima nekoliko brojčanika na izbor. Za promjenu lica prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno. Ostali diskovi za odabir nalaze se u aplikaciji. Više na stranici 16.

- **Promjena izgleda izbornika**

Izbornik možete prilagoditi svojim željama. Postoje tri različita izgleda izbornika. Za promjenu izgleda idite na izbornik i zatim dvaput dodirnite gumb sa strane zaslona.

- **Obavijesti/Poruke**

Nakon povezivanja sata s telefonom putem aplikacije i dopuštanja odgovarajućih suglasnosti, sat će prikazivati dolazne obavijesti o porukama i društvenim mrežama. Kako bi se obavijesti prikazivale, ova funkcija mora biti uključena u postavkama aplikacije. Više na stranici 16.

- **Veze**

Povezivanje sata s telefonom putem Bluetootha omogućuje vam razgovor s razine pametnog sata uz održavanje visoke kvalitete zvuka. Nakon povezivanja sata s telefonom i dodavanja kontakata u aplikaciju, popis kontakata bit će dostupan na satu. Da biste uputili poziv, možete ručno unijeti broj ili odabrati s popisa kontakata.

Značajke pametnog sata

- **Kontakti**

Možete pristupiti svojim najčešće biranim kontaktima na satu kako biste brzo uputili poziv. Za dodavanje kontakata idite na aplikaciju. Više na stranici 17.

- **Način Ne uznemiravaj**

Način rada koji uzrokuje da se sve obavijesti ne pojavljuju. Da biste omogućili ovaj način rada, idite na postavke i odaberite "Način ne uznemiravaj".

- **Vraćanje na tvorničke postavke**

Vraćanje na tvorničke postavke omogućuje vam vraćanje sata na tvorničke postavke i brisanje svih podataka i postavki. Na satu je funkcija resetiranja u postavkama.

- **Postavke**

U postavkama možete:

- postavite vrijeme pozadinskog osvjetljenja i svjetlinu ekrana
- uključite funkciju G-Sensor
- postavite razinu glasnoće zvuka
- odaberite jezik uređaja
- postaviti lozinku
- isključiti uređaj

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Povijest mjerena**

U aplikaciji ćete pronaći povijest mjerena koje je napravio sat. Da biste provjerili svoju povijest, odaberite "Početna" u aplikaciji.

- **Obavijesti**

Funkcija obavijesti omogućuje čitanje početka poruke na zaslonu pametnog sata. Obavijesti mogu dolaziti iz aplikacija kao što su Facebook, Instagram, Gmail. Da biste omogućili ovu značajku, idite na "Uređaj" i zatim odaberite "Obavijesti".

- **Promjena teme štita**

Ostale teme štitova dostupne su u namjenskoj aplikaciji. Za odabir brojčanika idite na "Uređaj" u aplikaciji, zatim na "Sva brojčanika". Podaci/Wifi moraju biti omogućeni na vašem telefonu za preuzimanje brojčanika.

- **Kontakti**

Za dodavanje kontakata odaberite "Uređaj", a zatim "Kontakti" u aplikaciji.

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Kontrola kamere na telefonu**

Funkcija vam omogućuje daljinsko snimanje slika kamerom telefona aktiviranjem okidača kamere potresanjem sata. Za snimanje fotografije odaberite "Uredaj", a zatim "Kamera". Korisno za snimanje grupnih fotografija iz daljine.

- **Pronađite uređaj**

U aplikaciji odabirom funkcije "Pronađi uređaj" u satu će se aktivirati vibracijski alarm koji će pomoći u lociranju uređaja.

- **Alarmi**

Za postavljanje alarma na satu odaberite vrijeme i vrijeme alarma u aplikaciji. Da biste to učinili, u aplikaciji odaberite "Uredaj", a zatim "Alarm".

- **Podsjetnik na kretanje**

U aplikaciji možete postaviti podsjetnike, zahvaljujući kojima vas sat, nakon što detektira da je osoba dulje vrijeme nepomična, obavještava o potrebi obavljanja neke aktivnosti. Da biste omogućili značajku, odaberite "Uredaj", a zatim "Podsjetnici o zdravlju".

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Podsjetnik na hidrataciju**

U aplikaciji možete postaviti podsjetnike, zahvaljujući kojima vas sat podsjeća da posegnete za vodom. Da biste omogućili ovu značajku, u aplikaciji odaberite "Uređaj", a zatim "Podsjetnici o zdravlju".

- **Vrijeme**

Kako bi sat prikazivao trenutačno vrijeme, morate dopustiti aplikaciji pristup lokaciji vašeg telefona i omogućiti značajku vremena u aplikaciji. Idite na "Uređaj", a zatim na "Vrijeme".

- **Automatsko mjerjenje po satu**

Aplikaciju je moguće postaviti da vrši mjerjenja svaki sat. Automatsko mjerjenje se vrši bez naše intervencije. Da biste omogućili značajku, u aplikaciji odaberite "Uređaj", a zatim "Ostale postavke".

Postavljanje automatskih mjerjenja smanjuje trajanje baterije.

Opće informacije

Tehnički podaci

IP67 vodootporan**

Omogućuje korištenje sata dok perete ruke ili po kišnom danu.

Baterija 200mAh

Moderna litij-polimerska baterija.

HS6621 procesor

Inovativni procesor karakteriziran visokom učinkovitošću.

Modni dizajn

Tanko kućište i izvrsna kvaliteta zaslona koji je otporan na ogrebotine.



**IP67 standard dopušta temperaturu vode od +10 do +35 stupnjeva Celzijusa i uranjanje na dubinu od 1m u trajanju od 30 minuta. Sat se ne može koristiti u toplim kupkama ili sauna ma jer nije otporan na paru. Nije namijenjen plivanju, dizajniran je da vam pomogne u brizi o vašem zdravlju.

Opće informacije

Reklamacija proizvoda

- Svaki proizvod kupljen u Trgovini može se reklamirati. Rok za reklamaciju od strane proizvođača je 2 godine od kupnje opreme.
- Reklamirani proizvod potrebno je poslati na sljedeću adresu: Watchmark CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wroclaw.
- Za podnošenje pritužbe ispunite obrazac na <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon evidentiranja prigovora, na navedenu e-mail adresu primit ćete potvrdu o podnošenju istog uz pdf privitak sa sažetkom prigovora. Uz reklamaciju treba priložiti reklamirani proizvod s dokazom o kupnji i broj prijave dobiven u e-mailu.
- Nakon provjere robe, Odjel reklamacija će kontaktirati Kupca i obavijestiti o razmatranju reklamacije.
- Reklamacija će biti razmotrena u roku od 30 dana od dana primitka reklamirane robe u Odjel reklamacija.

Opće informacije

Povrat proizvoda

- Kupac ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda, bez navođenja razloga. Roba koja se vraća mora biti pune vrijednosti i ne smije imati tragove korištenja. Ukoliko vraćena roba nije u punoj vrijednosti, kupac snosi financijske posljedice vezane uz umanjenje vrijednosti robe nemamjenskom uporabom te će na sebi imati tragove korištenja izvan osnovne provjere funkcionalnosti.
- Kupac obavještava trgovinu o odustajanju od ugovora ispunjavanjem obrasca za povrat na:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon registracije obrasca za odustajanje, Kupac će na navedenu e-mail adresu dobiti potvrdu o podnošenju istog zajedno s pdf privitkom sa sažetkom. Kako bi se ispunio rok za odustanak od ugovora, dovoljno je da Kupac prije isteka roka za odustanak od ugovora pošalje informaciju o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Opće informacije

Povrat proizvoda

- Prodavatelj vrši povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove.
- Roba kupljena stacionarno u trgovini se ne vraća.

Zamjena proizvoda

- Kupac ima pravo zamijeniti robu u roku od 14 dana od primitka pošiljke bez navođenja razloga.
- Kupac obavještava trgovinu o želji za zamjenom robe ispunjavanjem obrasca:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon prijavljivanja obrasca za razmjenu, Kupac će na navedenu e-mail adresu dobiti potvrdu svoje prijave uz broj prijave. Za poštivanje roka za zamjenu dovoljno je da Kupac prije isteka roka za zamjenu pošalje informaciju o spremnosti da ostvari pravo na zamjenu.

Opće informacije

- Kupljenu robu kupac samostalno šalje na adresu: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Uz paket mora biti priložena kupljena roba bez nedostataka i broj prijave dobiven nakon ispunjavanja obrasca.
- Zamjena će se izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave robe nama, ako je proizvod za koji Kupac želi zamijeniti robu dostupan u trgovini. Ako proizvod koji je kupac naveo za zamjenu nije dostupan, bit će poslan odmah nakon što prihvativmo isporuku proizvoda.
- Ukoliko vraćena roba nije pune vrijednosti, Kupac snosi financijske posljedice vezane uz umanjenje vrijednosti robe nenamjenskom uporabom te će na sebi imati tragove uporabe izvan osnovne provjere funkcionalnosti.
- Zamjena sata za isti model nije moguća.



®

WATCHMARK