WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

I. Systeemvereisten

1.Android 5.0 en hoger

2. iOS 9.0 en hoger

II. Toepassingen - MActive

1. Hoe de app te downloaden
1.1 Scan de QR code en installeer de app

*Alle toestemmingen en goedkeuringen moeten aanvaard worden, anders zijn niet alle functies beschikbaar.

1.2 Download en installeer de MActive app van de website
Play Store (Android) of App Store (iOS).

III. Bluetooth; Tijd en Datum

Zet Bluetooth aan op uw telefoon en open de geïnstalleerde app. Zoek uw horloge in de app en verbind het met uw telefoon. De tijd en datum worden automatisch bijgewerkt zodra de Smartwatch met succes is verbonden met de app.

IV. Laden

Dit product maakt gebruik van inductief opladen. Sluit de lader aan op de USB-ingang. Plaats het horloge op de oplaadplaat. Het opladen begint automatisch en het oplaadsymbool verschijnt op het scherm. Een volledige lading duurt meestal 2-2,5 uur.

V.Gebruik

1. **Onderste knop -** wanneer u deze langer ingedrukt houdt, schakelt u het Smartwatch aan/uit en keert u terug naar het hoofdmenu.
2. **Bovenste knop -** indrukken - invoer van de geselecteerde functie, draaiknop - beweging in het menu
3. **Scroll naar beneden** - instellingen, laadstatus, enz.
4. **Veeg naar links -** informatie over stappen, verbrande calorieën, afgelegde afstand, hartslag, slaapanalyse en sportmodi.
5. **Veeg naar rechts -** ga naar het hoofdmenu
6. **De wijzerplaat wijzigen -** houd het hoofdscherm een paar seconden ingedrukt of beweeg de wijzerplaat om het uiterlijk van het hoofdscherm te wijzigen.

14. **Sportmodi** - 12 sportmodi om uit te kiezen:
- Rennen.
- wandelen
- wielersport
- Klimmen
- tafeltennis
- badminton
- basketbal
- Overslaan
- Zwemmen
- Tennis
- yoga
- Gewichtheffen

Tijdens de training verzamelt de Smartwatch belangrijke gegevens zoals trainingsduur, verbrande calorieën, afgelegde afstand en meer, afhankelijk van de geselecteerde modus.

7. De Smartwatch is uitgerust met een **aanraakscherm** dat u ook kunt gebruiken om het horloge te bedienen.

VI. Kennisgeving

1.**Oproep**: De klok begint te luiden. Het nummer van de beller of het opgeslagen contact wordt op het startscherm weergegeven.

2.**Berichten/mededelingen**: Het horloge trilt en de inhoud van het bericht wordt op het startscherm weergegeven. Om meldingen van elke app te ontvangen, moet u toestemming geven in de app.
3. **Alarm**: ingesteld op de klok, zal het trillen, rinkelen of klingelen met trillingen. Je hebt de keuze uit 5 klokken. Er kunnen maximaal 5 alarmen worden ingesteld.
4. **Rustalarm**: wanneer dit op het horloge is ingesteld, gaat het trillen en waarschuwt het u dat u te veel tijd in rust doorbrengt.
5. **Melding van het bereiken van een doel**: het horloge trilt om u te laten weten dat u het doel van vandaag hebt bereikt. Doelen stellen in de app.

Garantie

De garantie is 24 maanden en dekt bewegings- en fabricagefouten, de garantie is niet van toepassing op:
Levensduur van de batterij, wijzers en wijzerplaat; normale slijtage als gevolg van gebruik en veroudering (bijv. krassen op het glas, kleurveranderingen, enz.); schade aan onderdelen van het horloge als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval; onjuist gebruik en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing; product dat is blootgesteld aan onbevoegde manipulatie (bijv. in verband met het vervangen van de batterij, onderhoud of reparatie).

Belangrijk

Lees voor gebruik de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Wij raden u aan alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij het toestel zijn geleverd.
Laad het toestel minstens 2 uur op voordat u het voor het eerst gebruikt.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

VII. Menu

1. **Dagelijkse statistieken:** informeren u over het aantal stappen, het aantal verbrande calorieën en de afgelegde afstand. Het horloge berekent de functies automatisch. Deze informatie wordt ook naar de app gestuurd. De teller wordt gereset om 24:00.
2. **Gezondheidsfunctie** - voer de geselecteerde functie in om de meting uit te voeren. Na een succesvolle meting wordt het resultaat weergegeven op het display van de Smartwatch. De meetgeschiedenis wordt opgeslagen in de app.
3.**Hartslagmeter** - meting van de hartslag: aantal slagen per minuut. De geaccepteerde norm is 60 tot 100 slagen per minuut.
4.**Slaapmonitor** - Wanneer u in slaap valt, schakelt het horloge automatisch over op slaapdetectie. Terwijl u slaapt, registreert de Smartwatch gegevens, bijvoorbeeld de duur en kwaliteit van uw slaap en het aantal keren dat u 's nachts wakker wordt. De gegevens worden naar de app gestuurd. De slaapmonitor werkt vanaf 22.00 uur.
5. **Kalender -** voer de functie in om de datum weer te geven, druk op het kalendericoon om de huidige maand weer te geven.
6**. De stopwatch -** na het selecteren van de functie, wordt de tijd gemeten, u kunt het resultaat stoppen of wissen.

1. Waterdicht volgens IP68
2. 330mAh batterij capaciteit
3.Bluetooth 4.0
4.oplaadtijd 2 - 2,5 uur
5. Inhoud van de verpakking: Watchmark Wear3 smartwatch, oplaadkabel, gebruikershandleiding.

7. **Rekenmachine** - met deze functie kunt u berekeningen uitvoeren.

8. **Instellingen** -
8.1 Bluetooth-instellingen
8.2 Klok - Instellen van synchronisatie na aansluiting of handmatige instelling van tijd en datum.
8.3 Tonen - Optie om een beltoon te kiezen:
- Alarm.
- roep
- Bericht

8.4 Volume - Optie om het volume van meldingen en inkomende gesprekken in te stellen.
8.5.display instellingen - helderheid (5 niveaus), actieve schermtijd na ontwaken (van 5 tot 60 seconden).
8.6.reset - optie om de fabrieksinstellingen te herstellen.
8.7 Apparaatinformatie

Smartwatch Watchmark Wear3

Gebruiksaanwijzing

9. **Muziek op afstand** - gebruik uw horloge om op afstand het afspelen van muziek op uw telefoon te bedienen.

10. **Camera op afstand** - U kunt uw horloge gebruiken om de camera van uw telefoon op afstand te bedienen.

11. **Polsbeweging** (Beweging):
- Een inkomend gesprek dempen door uw pols te draaien.
-Het alarm uitschakelen door aan de pols te draaien.
- het scherm wakker maken met een handbeweging -
een oproep beantwoorden met een handbeweging
- Een oproep beantwoorden met een handbeweging

12. **Oproep**: na het koppelen met de telefoon!
U kunt bellen en gebeld worden met de Smartwatch. Het Smartwatch moet gekoppeld zijn in de Bluetooth-instellingen.

13.1 **Contacten** - na een geslaagde verbinding worden de contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, op het horloge weergegeven.

13.2 **Toetsenbord** - u kunt een contactnummer invoeren en een gesprek tot stand brengen.