

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE MUSŲ

LT

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.

Gamintojas ir platintojas neatsako už kitų gamintojų priedų naudojimą.


(Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras išmaniųjų laikrodžių aprašymas, o kai kurie modeliai gali skirtis nuo standartinių).

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti įkrautas bent 2 valandas.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti programą, ją įdiegti ir priimti visus leidimus, priešingu atveju bus galima naudotis ne visomis funkcijomis.

Bendrove pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS



Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas. Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties ir prie prietaiso galinių įkrovimo kontaktų. Užmezgus ryšį, įkrovimas prasideda automatiškai ir ekrane pasirodo įkrovimo piktograma.

Pastaba: magnetinio įkrovimo laido vienu metu neprijunkite prie dviejų kontaktų su laidžia medžiaga, nes gali įvykti trumpasis jungimas.

APARATŪROS REIKALAVIMAI

iOS 9.0 ir vėlesnės versijos

Android 4.4 ir vėlesnės versijos

Palaiškoma*Bluetooth 4.0

Kad galėtumėte naudotis

GPS funkcija, turite turėti

Android 6.0 įrenginį.




Android 4.4 +



iOS 9.0 +

AKTIVAVIMAS

Telefone įjunkite "Bluetooth" funkciją. Eikite į "Bluetooth" nustatymus ir pasirinkite  **L13** norėdami prijungti išmaniųjų laikrodį prie telefono. Telefone rodoma susiejimo informacija, o jūs patvirtinate susiejimą. Kai prietaisas teigiamai sujungtas, išmaniųjų laikrodžio "Bluetooth" etiketė nusidažo mėlynai ir galite priimti bei skambinti. SVARBU: Laikrodyje bus matomi tik SIM kortelės adresatai, o priimant skambučių bus matomas adresato vardas.

Be to, išmaniųjų laikrodį WL13 galite prijungti prie telefono naudodami specialią programelę "MActive". Šis derinys leis jums išsaugoti savo matavimų ir aktyvumo duomenis, nustatyti tikslus ir įvairius pranešimus.

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA

Laikydami apatinį mygtuką 3 sekundes, paleiskite laikrodį.

Norėdami išjungti laikrodį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę apatinį mygtuką.

LAIKRODŽIO VEIDAI

Yra 5 laikrodžio ciferblatai, kuriuos galite nustatyti taip, kaip jums patinka.

FUNKCIJOS

- Žingsniavimas. Žingsnių skaičiavimas trunka 24 valandas. Vidurnaktį duomenys išsaugomi ir atstatomi į 0, kad juos būtų galima perskaiciuoti.
- Kalorijų skaitiklis.
- Nueitas atstumas.
- Sirdies ritmas.
- Sirdies ritmo testas yra dinaminis ir sustoja, kai paliekate sąsają.
- Kraujospūdžio matavimas.
- Kraujo deguonies kiekio kraujyje matavimas.



7. ECG measurements can only be taken in the app. The history is automatically saved.

8. Sleep quality monitoring.

9. Activity.

10. Remote control of the phone camera.

11. Remote control of music playback on your phone.

12. Phone search (this function is available when connected to the MActive app.

13. You can adjust the brightness of the screen.

14. Alarm.

15. Stopwatch

16. Calendar

17. Calculator

18.Sedentary mode: when set, indicates that you are not moving for too long.

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS

Kai prietaisas prijungtas prie programėlės, sinchronizuojama data ir laikas.

Duomenis taip pat galite nustatyti rankiniu būdu. Įveskite nustatymą - laikrodis - ir išjunkite sinchronizavimą. Tada pereikite prie datos ir laiko ir nustatykite juos rankiniu būdu.

PRIEMONĖS

1. Siūpnas akumuliatorius.

Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte akumuliatoriaus veikimo laiką.

2. Įkrovimas:

Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.

3.Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas, kaip aprašyta pirmiau.

50 laipsnių Celsijaus temperatūroje gali sukelti perkaitimą, deformuotis ir sudegti prietaisas.

4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po vandeniu.

5.Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl draudžiama jį atskirai išardyti.

6.Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite sąlyčio su akimis ir oda.

SVARBI INFORMACIJA

1.Saugumas:

-laikrodį ir dirželį švariai nuvalykite minkšta šluoste (naudokite svarų vandenį arba jūros vandenį).

- įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lėšis yra arti jūsų odos.

- Dėl oro sąlygų odos temperatūra ant riešo būna per žema, o tai turi įtakos širdies ritmo kontrolei.

2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai vandeniui atsparus laikrodis):

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie blogina atsparumą vandeniui.

-Nenešiokite laikrodžio duše.

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.

-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba dirbdami ten, kur naudojamas muilas ar ploviklis.

-Nepamirškite nuplauti nuo laikrodžio druskos ar purvo, kai jį panardinsite į jūrą.

GARANTIJA

Garantis aptarnavimas:

1. 24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali naudotis nemokamomis garantinėmis paslaugomis įprastai naudojant gaminius, jei gaminyus nėra mechanškai pažeistas ir nėra netinkamai naudojamas.

2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:

A. Žala padaryta dėl savo kaltės,

B. pasibaigė garantinis laikotarpis,

C. Jie gaminį naudojo nesilaikydami naudojimo ir priežiūros instrukcijų,

D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai remontuojami arba panardinti į vandenį.



SMARTWATCH WL13

Naudojimo instrukcijos