

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŲ UŽ MŪŠŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie pateikiami kartu su prietaisu.

Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą. (Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes šis vadovas yra bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali nukrypti nuo standarto).

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne trumpiau kaip 2 valandas.

Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti programą, įdiegti programą ir patvirtinti visus leidimus, nes priešingu atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis. Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

MYGTUKŲ PAAIŠKINIMAS

Fizinis mygtukas:

- Ilgas paspaudimas įjungia / išjungia prietaisą.
- Trumpas paspaudimas įjungia/išjungia pagrindinį ekraną.
- Trumpai paspaudus pasirinktą funkciją, grįžtama į pagrindinį ekraną.



Fizinis mygtukas

Jutiklinis mygtukas:

- Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad įvestumėte žinutes.
- Pasirinkę funkciją, palieskite ją, kad pradėtumėte veiksmą.
- Iš pagrindinio meniu braukite į dešinę, kad patektumėte į paveikslėlių meniu .
- Pagrindiniame meniu vilkite žemyn, kad patektumėte į nustatymus.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS



Įkraunama naudojant pridėdamą įkroviklį. Prijungus, ekrane pasirodys įkrovimo piktograma. Kai įkrovimas bus baigtas, išmaniojo laikrodžio ekrane bus rodomas pranešimas: FINISH Pilnas įkrovimas paprastai trunka apie 2 valandas. Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas. Pastaba: Jei to nepadarysite, gali sutrumpėti prietaiso akumuliatoriaus veikimo laikas.



- Kraujospūdis: kraujospūdis - tai jėga, kuria kraujas spaudžia arterijų sienelės širdies raumens susitraukimo metu ir po to diastolės metu. Pripažinta sistolinio kraujospūdzio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio - 80 mm Hg. Tačiau svarbu prisiminti, kad kraujospūdis per dieną nuolat kinta, taip pat kinta su amžiumi. Noredami išmatuoti kraujospūdį, išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite atitinkamą piktogramą, spustelėkite ją ir palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas laikrodžio ekrane.

- Kraujo įsotinimas deguonimi (arba prisotinimas deguonimi): normalu, kad įsotinimas turėtų būti 95-100%. Noredami išmatuoti deguonies kiekį kraujyje, išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite deguonies kiekio piktogramą, spustelėkite ir palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas laikrodžio ekrane.

- Širdies ritmas arba pulsas - tai širdies raumens susitraukimų skaičius per minutę. Noredami išmatuoti širdies ritmą, išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite širdies ritmo piktogramą, spustelėkite ją ir palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas laikrodžio ekrane. Pripažinta norma yra 60-100 dūžių per minutę.

PROGRAMA

Kad laikrodis būtų prijungtas prie telefono, turite atsisiųsti programą "Da Fit".

Tai galima padaryti dviem būdais:

- 1.Android telefonas: ieškokite ir atsisiųskite programą "Da Fit" programa iš "Google Play".
2. "IOS" telefonas: ieškokite ir atsisiųskite programėlę "Da Fit" iš "Apps Store".



Da Fit

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir programėlę telefone. Patvirtinkite pranešimus ir kitus prašomus leidimus. Užpildykite savo asmeninę informaciją - eikite į piktogramą apatiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite "Profilis". Noredami prijungti laikrodį, spustelėkite apatiniame kampe esančią vidurinę laikrodžio piktogramą ir spustelėkite "Add device". Jūsų telefone bus ieškoma "Bluetooth" įrenginių ir turėtumėte pasirinkti atitinkamą modelį (CF18P).

- Žadintuvas: programėleje galite nustatyti kelis žadintuvus.

- Chronometras: Chronometro funkcija skirta laikui matuoti. Noredami paleisti chronometrą, eikite į jo piktogramą ir spustelėkite žaisti.

-Nuotraukų darymas nuotoliniu būdu: ši funkcija leidžia fotografuoti nuotoliniu būdu, kai laikrodis prijungtas prie telefono.

- Vienetų konfigūracija: įeikite į programą, pasirinkite vidurinę laikrodžio piktogramą, tada įveskite "Other".

- Sėdimas gyvenimo būdas, vandens priminimas: Programėleje galite nustatyti, kada turėtumėte judėti arba gerti vandenį. Noredami atlikti nustatymus, eikite į programą, spustelėkite vidurinę laikrodžio piktogramą ir pasirinkite "Kita".

- Menstruacijų ciklo priminimas: nustatomas iš programėlės.

SVARBI INFORMACIJA

1.Apsauga:

- laikrodį valykite minkšta šluoste, kad laikrodis ir juosta būtų švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti odos.

NAUJIENOS

Paleidę programą bakstelėkite vidurinę laikrodžio piktogramą. Tada eikite į "Pranešimai" ir pasirinkite, kokius pranešimus norite gauti. Galite pasirinkti viską.

Yra funkcija "Telefonas", norėdami ją įjungti, turite pažymėti šią parinktį programoje. Pasirinkus šią funkciją įeinantys skambučiai į telefoną bus matomi laikrodyje. Taip pat galima naudoti funkciją "Žinutės", norėdami ją paleisti, turite pažymėti šią parinktį programoje. Patikrinus, į telefoną išsiųstos SMS žinutės bus matomos laikrodyje.

Jei norite peržiūrėti žinutes, vilkite aukštyn pagrindiniame ekrane.

PROGRAMOS TAIKYMAS

Kad galėtumėte naudotis dabartinėmis programomis, turite jas reguliariai atnaujinti. Informacija apie programą pateikiama dešiniajame apatiniame kampe esančioje piktogramoje.

GALVINĖS FUNKCIJOS

- Laikas / data: duomenys bus atnaujinti automatiškai, kai išmanusis laikrodis bus sėkmingai prijungtas prie programėlės.

-Pagrindinė sąsaja: noredami pakeisti pagrindinio ekrano išvaizdą, palaikykite jį nuspaustą 2 sekundes, tada galite pasirinkti rinkiklį. Pasirinkę, pasirinkite jį trumpu spustelėjimu.

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui atsparus laikrodis):

- Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie silpnina atsparumą vandeniui.
- Nenešiotkite laikrodžio dušo patalpoje.
- Nenešiotkite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
- Nenešiotkite laikrodžio plaudami rankas ar veidą, dirbdami darbus, kuriuos atliekate naudodami muilą ar ploviklį.-Pamerkę laikrodį į jūrą, nuplaukite nuo jo visą druską ar nešvarumus.

GARANTIJA

Garantinis aptarnavimas:

1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių pažeidimų ir yra netinkamai naudojamas, 24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti nemokama garantine paslauga.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
 - A. jie patys padarė žalą,
 - B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
 - C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
 - D. jie gaminį išardė, taisė arba panardino vandenyje.

Laikrodyje įmontuoti 4 ciferblatai, tačiau specialioje programoje galime atsisiųsti daug daugiau ciferblatų - tam eikite į vidurinę laikrodžio piktogramą ir pasirinkite "Watch Face". Tada spustelėkite "Daugiau laikrodžio ciferblatų" ir atsisiųskite pasirinktą ciferblatą.

- Miego monitorius: išmanusis laikrodis įsijungia automatiškai nuo 22 val. vakaro iki 8 val. ryto. Programėleje galite patikrinti visą informaciją apie savo miego kokybę. Jei laikrodis prijungtas prie telefono, miego kokybės duomenys išsaugomi automatiškai. programėleje.

- Pranešimai. Noredami peržiūrėti pranešimus su turiniu, eikite į programą ir pasirinkite norimą pranešimą. Taip pat turėsite gauti tam tikrus sutikimus iš paties telefono. Laikrodis vibruos, kai bus gautas skambutis arba pranešimas. Paspaudę fizinį mygtuką taip pat galite išjungti skambučio vibraciją. Skambučių taip pat galima atmesti iš išmaniojo laikrodžio.

- Būsenos juosta: ją galima išplėsti iš pagrindinio ekrano (vilkite žemyn). Rodoma "Bluetooth" ryšio būseną, ryškumo ir vibracijos nustatymai bei nustatymai.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Naudojimo instrukcijos



watchmark.com