

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KÖPER VÅR PRODUKT!

Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda den. Vi rekommenderar att du endast använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören som ingår i det kit som medföljer enheten. Tillverkaren och distributören ansvarar inte för användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan variera något mellan olika modeller eftersom handboken är en allmän beskrivning av smartklockan och vissa modeller kan avvika från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för första gången. Innan du använder enheten måste du ladda ner appen, installera appen och acceptera alla godkännanden, annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna handbok.

FÖRKLARING AV KNAPPARNA

Fysisk knapp:

- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
- Ett kort tryck slår på huvudskärmen på/av.
- Tryck kort på den valda funktionen för att återgå till huvudskärmen.



Fysisk knapp

Tryckknapp:

- Svep uppåt från huvudskärmen för att skriva ett meddelande.
- När du har valt en funktion trycker du på den för att börja arbeta.
- Svep till höger från huvudmenyn för att komma till bildmenyn.
- Från huvudmenyn sveper du nedåt och går till inställningar.

- Information om verksamheten: Flytta hemskrmen till vänster för att visa data, t.ex. antalet tagna steg, förbrukade kalorier och tillryggalagd sträcka. Beroende på vald dial visas en del av denna information på startskärmen. Uppgifterna lagras också i appen. Räknares kommer att återställas vid 24:00.

- Fjärrstyrning av musik: musiken som spelas på telefonen kan styras av klockan. När du slår på musik på telefonen väljer du musikikonen i smartwach-menyn.

- Väder: Vädret synkroniseras med klockans app. Telefonen måste ha GPS aktiverad och lokala väderförhållanden kan erhållas under normala nätverksförhållanden.

- Sportlägen: Du kan välja mellan 7 sportlägen: gång, löpning, cykling, basket, fotboll, badminton, hopprep. Om du vill välja en aktivitet går du till ikonen för lägen, klickar på Play-knappen och väljer det läge du vill ha. Vi kan ta en paus under aktiviteten och sedan fortsätta. Beroende på aktiviteten registreras hjärtfrekvens, förbrukade kalorier, tillryggalagd sträcka, antal steg och hastighet.


LADDNINGSinSTRUKTIONER



Laddning sker med den medföljande laddaren. När den är ansluten visas en laddningsikon på skärmen. Efter laddning visas följande information på smartklockans skärm.

En full laddning tar vanligtvis cirka 2 timmar. Använd inte klockan när den laddas.

Obs: Om du inte följer rekommendationerna kan batteriets livslängd förkortas.



- Blodtryck: Arterietrycket är den kraft med vilken blodet trycks mot artärernas väggar under hjärtmuskelnns sammandragning och sedan diastolen. Den accepterade normen för systoliskt tryck är 120 mm Hg och för diastoliskt tryck 80 mm Hg. Man bör dock komma ihåg att trycket ständigt förändras under dagen och även varierar med åldern. För att mäta trycket i smartwatch-menyn väljer du lämplig ikon, klickar på den och väntar några sekunder. Resultatet visas på spårningsskärmen.

- Syresättning av blodet, dvs. mättnad: som standard antas att mättnadsnivån ska ligga mellan 95 och 100 %. För att mäta blodsyresättningen i smartwatch-menyn väljer du ikonen för syretillförsel, klickar och väntar några sekunder. Resultatet kommer att visas på klockans skärm.

- Hjärtfrekvens är pulsen: det är antalet hjärtslag per 1 minut. Om du vill mäta din hjärtfrekvens i smartwatch-menyn väljer du ikonen för hjärtfrekvens, klickar på och väntar ett dussintal sekunder. Resultatet visas på klockans skärm. Den accepterade normen är en gräns på 60-100 slag per minut.

TILLÄMPNINGAR

För att ansluta klockan till din telefon måste du ladda ner appen "Da Fit". Detta kan göras på två sätt:

1. Android-telefon: Sök efter och ladda ner appen "Da Fit" från Google Play.
2. iOS-telefon: sök efter och ladda ner appen "Da Fit" i appbutiken.



Da Fit

När du har installerat appen slår du på Bluetooth och appen på telefonen. Bekräfta meddelanden och andra behörigheter som de ber om. Fyll i din personliga information - gå till ikonen i det nedre högra hörnet och klicka på "Profil". För att ansluta din klocka klickar du på klockikonen i mitten i det nedre hörnet och sedan på "Add Device" (lägg till enhet). Telefonen söker efter Bluetooth-enheter och väljer lämplig modell (CF18P).

- Larm: Du kan ställa in flera larm via appen.

- Stoppur: Stoppurfunktionen mäter tiden. Du startar stoppuret genom att gå till dess ikon och klicka på Play.

- Fjärrfotografering: Med den här funktionen kan du ta en fjärbild när klockan är ansluten till din telefon.

- Konfigurera enheter: Gå in i appen, välj den mellersta klockikonen och ange sedan "Other".

- Stillasittande livsstil, påminnelser om vatten: Använd appen för att ställa in hur ofta du ska röra dig eller dricka vatten. För att göra inställningen går du in i appen, klickar på den mellersta klockikonen och väljer sedan "Other"...

- Påminnelse om menstruationscykel: kan ställas in i appen.

VIKTIG INFORMATION

1.Skydd:

- Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och armbandets rena (använd rent vatten eller havsvatten).
- Se till att pulslinsen på klockan är nära huden.

MEDDELANDEN

När appen startar trycker du på den mellersta klockikonen. Gå sedan till "Notiser" och välj vilka meddelanden du vill få. Du kan välja vad som helst. Funktionen "Telefon" är tillgänglig och du måste välja detta alternativ i appen för att starta den. Om du väljer den här funktionen visas inkommande samtal till telefonen på klockan. Funktionen "Meddelanden" är också tillgänglig och du måste välja det här alternativet i appen för att starta den. När det här alternativet är valt ser du SMS-meddelanden som skickas till din telefon på klockan. För att visa meddelanden sveper du uppåt på startskärmen.

UPPDATERINGAR AV TILLÄMPNINGAR

För att kunna använda aktuella program måste de uppdateras regelbundet. Information om ansökan finns i ikonen i det nedre högra hörnet.

HUVUDFUNKTIONER

- Tid/datum: Uppgifterna uppdateras automatiskt när smartklockan är ansluten till appen.

- Huvudgränssnitt: Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen måste du hålla den intryckt i 2 sekunder, sedan kan du göra ett val.

2. Anmärkningar om vattentålighet (även om det är en vattentät klocka):
 - Var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar tätskiktet.
 - Bär inte klockan i duschen.
 - Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö med hög temperatur och fuktighet.
 - Bär inte klockan när du tvättar händer eller ansikte eller när du arbetar där tvåll eller tvättmedel används. Efter nedsänkning i havet ska du tvätta bort salt och smuts från klockan.

GARANTI

Garantiservice:

1. Vid normal användning av produkterna, så länge produkten inte har några mekaniska skador och inte har orsakats av felaktig användning, 24 månader från inköpsdatumet kan konsumenterna dra nytta av gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
 - A. de orsakade skadorna själva,
 - B. garantiperioden har löpt ut,
 - C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och underhållsinstruktionerna,
 - D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i vatten.

När du har gjort ditt val ska du välja det med ett kort klick. Klockan har fyra inbyggda urtavlor, men vi kan ladda ner många fler i en särskild app - för att göra detta går du in på den mellersta klockikonen och väljer "Watch Appearance". Klicka sedan på "More dials" för att ladda ner den valfria ratten.

- Somnmonitor: Smart Watch slås automatiskt på från 22:00 till 8:00 Du kan kontrollera alla detaljer om din sömnkvalitet i appen. Om du ansluter klockan till telefonen sparas sömnkvalitetsdata automatiskt i appen.

- Meddelanden: alla meddelanden som Facebook, WhatsApp, SMS, e-post osv. För att visa meddelanden med innehåll måste du gå in i appen och välja det meddelande du vill ha. Dessutom måste vissa samtycken också erhållas från själva telefonen. Klockan vibrerar när ett samtal eller meddelande kommer in. Du kan också stänga av anslutningsvibrationen genom att trycka på den fysiska knappen. Du kan också avvisa ett samtal från smartklockan.

- Statusfältet: kan utokas från startskärmen (svep nedåt). Status för Bluetooth-anslutning, inställningar för ljusstyrka och vibrationer samt inställningar visas.

SMARTWATCH WATCHMARK WCF18 PRO

Bruksanvisningar



watchmark.com