

SMARTWATCH WATCHMARK WGT2

Instrukcja obsługi/ Uživatelský manuál



watchmark.cz



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME ZA NAKUP NAŠEHO PRODUKTU!

Před použitím si prosím pozorně přečtete celý návod. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za použití příslušenství třetích stran. (Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od standardu). Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno alespoň 2 hodiny. Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění jinak nebudou dostupné všechny funkce. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu.

VYSVĚTLENÍ KLÍČŮ

Horní tlačítko: dlouhé stisknutí zapne / vypne hodinky, stisknutím probudíte obrazovku a vypnete ji; krátkým stisknutím se vrátíte zpět na hlavní obrazovku. Kovová deska se používá k provádění měření EKG. Podřízením dokončíte okruh

PŘÍSTÁNÍ

Chytré hodinky se nabíjejí pomocí magnetické nabíječky. Ujistěte se, že kovové kontakty nabíječky jsou na místě s kovovými kontakty zařízení. Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny, zařízení je v pohotovostním režimu až 30 dní, 5-10 dní práce. Během nabíjení hodinky nepoužívejte

APLIKACE

Uživatelé telefonů Android hledají; Aplikace "WoFit" ke stažení na Google Play a uživatelé iOS si mohou aplikaci stáhnout v AppStore. Otevřete aplikaci "WoFit" - nastavení - bluetooth - vyhledejte 'chytré zařízení' a připojte se. Když je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že je aktivní připojení, zatímco červená znamená, že připojení není.

FUNKCE

- Jazyk / Čas / Datum: Po úspěšném spojení s telefonem se funkce synchronizují
- Stavový řádek: zobrazuje stav bluetooth, QR kód aplikace HPlusFit, úroveň jasu a úroveň baterie
- Krokoměr / Vzdálenost / Kalorie: zobrazuje údaje dne, o půlnoci se tyto údaje uloží a vynulují. Uložená data lze zkontrolovat kliknutím na funkci, je zde historie
- Zprávy: Po úspěšném spojení s telefonem můžeme mimo jiné přijímat hovory i SMS zprávy a upozornění z Facebooku, WhatsApp. Hodinky budou vibrovat s přichozími upozorněními.

- Sport: Na výběr je několik sportovních režimů. Po výběru sportovního režimu klikněte na vybranou ikonu. Kliknutím doprostřed obrazovky zahájíte trénink. Spodním tlačítkem můžete trénink pozastavit nebo ukončit a výsledek uložit.
- Monitor spánku: Chytré hodinky automaticky měří kvalitu vašeho spánku od 22:00 do 08:00. Přesné údaje najdete v aplikaci.
- Zdraví: Stačí vybrat příslušnou ikonu a měření se spustí automaticky. Je možné provést měření:
 - Puls
 - Krevní tlak
 - EKG
 - Okysličení krve
 - Stopky: stisknutím start spustíte odpočítávání, dalším stisknutím pozastavíte
- Ovládejte hudbu přehrávanou na smartphonu
- Poplach
- Sedavý: Připomíná vám, že máte sedět příliš dlouho a že se máte pohybovat
- Jasná obrazovka při pohybu zápěstím: spusíte ji v aplikaci, když ji zapnete, spotřebuje více energie

OPATŘENÍ

- Slabá baterie: V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
- Nabíjení Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
- Okolní teplota při nabíjení vyše 50 stupňů Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
- Prosím, neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení pod vodou.
- Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej sami rozebírat.
- V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Bezpečnostní:
 - Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek zůstaly zachovány
 - čistě. (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
 - ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na hodinkách je blízko vaší pokožky
 - teplota kůže na zápěstí je příliš nízká vlivem počasí, což ovlivní kontrolu srdečního tepu.

- Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné hodinky) věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují hydroizolaci.
 - Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
 - Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.
 - Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.
 - Po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek omýt veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záruční servis:

- Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatny záruční servis.
 - Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
 - A. škodu způsobili sami,
 - B. vypršela záruční doba,
 - C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
 - D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.